

EOBD-kód	Chybný díl, popř. podsystém	Možná příčina/příčiny
P0000	Nenalezena žádná chyba	-
P0001	Řídicí obvod regulátoru objemu paliva - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, elektromagnetický regulační ventil
P0002	Řídicí obvod regulátoru objemu paliva - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, elektromagnetický regulační ventil
P0003	Řídicí obvod regulátoru objemu paliva - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, elektromagnetický regulační ventil
P0004	Řídicí obvod regulátoru objemu paliva - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek přerušen/zkrat na plus, elektromagnetický regulační ventil
P0005	Elektromagnetický ventil odpojení paliva - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek přerušen, elektromagnetický ventil odpojení paliva
P0006	Elektromagnetický ventil odpojení paliva - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, elektromagnetický ventil odpojení paliva
P0007	Elektromagnetický ventil odpojení paliva - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, elektromagnetický ventil odpojení paliva
P0008	Časování motoru, řada válců 1 - výkon motoru	Chybná mechanická funkce
P0009	Časování motoru, řada válců 2 - výkon motoru	Chybná mechanická funkce
P000A	Poloha sacího vačkového hřídele A, řada válců 1 - pomalý postup vyregulování	Kabelový svazek, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P000B	Poloha výfukového vačkového hřídele B, řada válců 1 - pomalý postup vyregulování	Kabelový svazek, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P000C	Poloha sacího vačkového hřídele A, řada válců 2 - pomalý postup vyregulování	Kabelový svazek, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P000D	Poloha výfukového vačkového hřídele B, řada válců 2 - pomalý postup vyregulování	Kabelový svazek, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P000E	Regulátor množství paliva Regulace - překročena mezní hodnota adaptace parametru	Kabelový svazek, regulátor množství paliva, vstřikovací ventily/trysky, řídicí jednotka motoru
P000F	Přetlakový ventil v palivové soustavě aktivován	Kabelový svazek, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P0010	Regulátor polohy vačkového hřídele, na straně sání/vlevo/vpředu, řada válců 1 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, regulátor polohy vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0011	Poloha vačkového hřídele, na straně sání/vlevo/vpředu, řada válců 1 - nadměrné předčasné nastavení/chyba funkce	Časování ventilů, mechanická porucha motoru, regulátor polohy vačkového hřídele
P0012	Poloha vačkového hřídele, na straně sání/vlevo/vpředu, řada válců 1 - nadměrné opožděné nastavení	Časování ventilů, mechanická porucha motoru, regulátor polohy vačkového hřídele
P0013	Regulátor polohy vačkového hřídele, na straně sání/vlevo/vpředu, řada válců 1 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, regulátor polohy vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0014	Regulátor polohy vačkového hřídele, na straně výfuku/vpravo/vzadu, řada válců 1 - nadměrné předčasné nastavení/chyba funkce	Časování ventilů, mechanická porucha motoru, regulátor polohy vačkového hřídele
P0015	Regulátor polohy vačkového hřídele, na straně výfuku/vpravo/vzadu, řada válců 1 - nadměrné opožděné nastavení	Časování ventilů, mechanická porucha motoru, regulátor polohy vačkového hřídele
P0016	Poloha klikového hřídele/poloha vačkového hřídele, řada válců 1 snímač A - vztažná chyba	Kabelový svazek, snímač úhlu klikového hřídele, snímač polohy vačkového hřídele, chybná mechanická funkce

P0017	Poloha klikového hřídele/poloha vačkového hřídele, řada válců 1 snímač B - vztažná chyba	Kabelový svazek, snímač úhlu klikového hřídele, snímač polohy vačkového hřídele, chybná mechanická funkce
P0018	Poloha klikového hřídele/poloha vačkového hřídele, řada válců 2 snímač A - vztažná chyba	Kabelový svazek, snímač úhlu klikového hřídele, snímač polohy vačkového hřídele, chybná mechanická funkce
P0019	Poloha klikového hřídele/poloha vačkového hřídele, řada válců 2 snímač B - vztažná chyba	Kabelový svazek, snímač úhlu klikového hřídele, snímač polohy vačkového hřídele, chybná mechanická funkce
P001A	Řízení profilu vačky, sací vačkový hřídel A, řada válců 1 - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P001B	Řízení profilu vačky, sací vačkový hřídel A, řada válců 1 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru
P001C	Řízení profilu vačky, sací vačkový hřídel A, řada válců 1 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P001D	Řízení profilu vačky, sací vačkový hřídel A, řada válců 2 - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P001E	Řízení profilu vačky, sací vačkový hřídel A, řada válců 2 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P001F	Řízení profilu vačky, sací vačkový hřídel A, řada válců 2 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru
P0020	Regulátor polohy vačkového hřídele, na straně sání/vlevo/vpředu, řada válců 2 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, regulátor polohy vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0021	Poloha vačkového hřídele, na straně sání/vlevo/vpředu, řada válců 2 - nadměrné předčasné nastavení/chyba funkce	Časování ventilů, mechanická porucha motoru, regulátor polohy vačkového hřídele
P0022	Poloha vačkového hřídele, na straně sání/vlevo/vpředu, řada válců 2 - nadměrné opožděné nastavení	Časování ventilů, mechanická porucha motoru, regulátor polohy vačkového hřídele
P0023	Regulátor polohy vačkového hřídele, na straně výfuku/vpravo/vzadu, řada válců 2 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, regulátor polohy vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0024	Poloha vačkového hřídele, na straně výfuku/vpravo/vzadu, řada válců 2 - nadměrné předčasné nastavení/chyba funkce	Časování ventilů, mechanická porucha motoru, regulátor polohy vačkového hřídele
P0025	Poloha vačkového hřídele, na straně výfuku/vpravo/vzadu, řada válců 2 - nadměrné opožděné nastavení	Časování ventilů, mechanická porucha motoru, regulátor polohy vačkového hřídele
P0026	Elektromagnetický ventil nastavování sacího vačkového hřídele, řada válců 1 - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil nastavování sacího vačkového hřídele
P0027	Elektromagnetický ventil nastavování výfukového vačkového hřídele, řada válců 1 - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil nastavování výfukového vačkového hřídele
P0028	Elektromagnetický ventil nastavování sacího vačkového hřídele, řada válců 2 - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil nastavování sacího vačkového hřídele
P0029	Elektromagnetický ventil nastavování výfukového vačkového hřídele, řada válců 2 - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil nastavování výfukového vačkového hřídele
P002A	Řízení profilu vačky, výfukový vačkový hřídel B, řada válců 1 - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru
P002B	Řízení profilu vačky, výfukový vačkový hřídel B, řada válců 1 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru
P002C	Řízení profilu vačky, výfukový vačkový hřídel B, řada válců 1 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P002D	Řízení profilu vačky, výfukový vačkový hřídel B, řada válců 2 - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P002E	Řízení profilu vačky, výfukový vačkový hřídel B, řada válců 2 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P002F	Řízení profilu vačky, výfukový vačkový hřídel B, řada válců 2 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P0030	Ohřívání lambda-sonda 1, řada válců 1, regulace ohřevu - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0031	Ohřívání lambda-sonda 1, řada válců 1, regulace ohřevu - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru

P0032	Ohřívání lambda-sonda 1, řada válců 1, regulace ohřevu - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0033	Obtokový ventil turbokompresoru - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, regulační ventil plnicího tlaku, řídicí jednotka motoru
P0034	Obtokový ventil turbokompresoru - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, regulační ventil plnicího tlaku, řídicí jednotka motoru
P0035	Obtokový ventil turbokompresoru - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, regulační ventil plnicího tlaku, řídicí jednotka motoru
P0036	Ohřívání lambda-sonda 2, řada válců 1, regulace ohřevu - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0037	Ohřívání lambda-sonda 2, řada válců 1, regulace ohřevu - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0038	Ohřívání lambda-sonda 2, řada válců 1, regulace ohřevu - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0039	Obtokový ventil turbokompresoru/obtokový ventil plnicího kompresoru motoru, regulace - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, obtokový ventil
P003A	Regulace plnicího tlaku turbokompresoru A - překročena mezní hodnota adaptace parametru	Kabelový svazek, regulační elektromagnetický ventil turbokompresoru, ovladač tlaku turbokompresoru/plnicího kompresoru, řídicí jednotka motoru
P003B	Regulace plnicího tlaku turbokompresoru B - překročena mezní hodnota adaptace parametru	Kabelový svazek, regulační elektromagnetický ventil turbokompresoru, ovladač tlaku turbokompresoru/plnicího kompresoru, řídicí jednotka motoru
P003C	Řízení profilu vačky, sací vačkový hřídel A, řada válců 1 - chybná funkce nebo je trvale deaktivován	Kabelový svazek, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P003D	Řízení profilu vačky, sací vačkový hřídel A, řada válců 1 - trvale aktivován	Kabelový svazek, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P003E	Řízení profilu vačky, sací vačkový hřídel A, řada válců 2 - omezená funkce nebo trvalá deaktivace	Kabelový svazek, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P003F	Řízení profilu vačky, sací vačkový hřídel A, řada válců 2 - trvale aktivován	Kabelový svazek, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P0040	Signály lambda-sondy zaměněny, řada válců 1 snímač 1/řada válců 2 snímač 1	Kabelový svazek
P0041	Signály lambda-sondy zaměněny, řada válců 1 snímač 2/řada válců 2 snímač 2	Kabelový svazek
P0042	Ohřívání lambda-sonda 3, řada válců 1, regulace ohřevu - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0043	Ohřívání lambda-sonda 3, řada válců 1, regulace ohřevu - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0044	Ohřívání lambda-sonda 3, řada válců 1, regulace ohřevu - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0045	Regulační elektromagnetický ventil turbokompresoru/elektromagnetický regulační ventil plnicího kompresoru motoru - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, regulační elektromagnetický ventil turbokompresoru
P0046	Regulační elektromagnetický ventil turbokompresoru/elektromagnetický regulační ventil plnicího kompresoru motoru - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, regulační elektromagnetický ventil turbokompresoru, chybná mechanická funkce
P0047	Regulační elektromagnetický ventil turbokompresoru/elektromagnetický regulační ventil plnicího kompresoru motoru - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, regulační elektromagnetický ventil turbokompresoru
P0048	Regulační elektromagnetický ventil turbokompresoru/elektromagnetický regulační ventil plnicího kompresoru motoru - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, regulační elektromagnetický ventil turbokompresoru
P0049	Oběžné kolo turbokompresoru/plnicího kompresoru - nadměrné otáčky	Chybná mechanická funkce
P004A	Regulace plnicího tlaku turbokompresoru B - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, regulační elektromagnetický ventil turbokompresoru, ovladač tlaku turbokompresoru/plnicího kompresoru, řídicí jednotka motoru

P004B	Regulace plnicího tlaku turbokompresoru B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, regulační elektromagnetický ventil turbokompresoru, ovladač tlaku turbokompresoru/plnicího kompresoru, řídicí jednotka motoru
P004C	Regulace plnicího tlaku turbokompresoru B - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, regulační elektromagnetický ventil turbokompresoru, ovladač tlaku turbokompresoru/plnicího kompresoru, řídicí jednotka motoru
P004D	Regulace plnicího tlaku turbokompresoru B - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, regulační elektromagnetický ventil turbokompresoru, ovladač tlaku turbokompresoru/plnicího kompresoru, řídicí jednotka motoru
P004E	Regulace plnicího tlaku turbokompresoru A - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, regulační elektromagnetický ventil turbokompresoru, ovladač tlaku turbokompresoru/plnicího kompresoru, řídicí jednotka motoru
P004F	Regulace plnicího tlaku turbokompresoru B - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, regulační elektromagnetický ventil turbokompresoru, ovladač tlaku turbokompresoru/plnicího kompresoru, řídicí jednotka motoru
P0050	Ohřívání lambda-sonda 1, řada válců 2, regulace ohřevu - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0051	Ohřívání lambda-sonda 1, řada válců 2, regulace ohřevu - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0052	Ohřívání lambda-sonda 1, řada válců 2, regulace ohřevu - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0053	Ohřívání lambda-sonda, řada válců 1, snímač 1 - odpor ohřívacího tělíska	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda
P0054	Ohřívání lambda-sonda, řada válců 1, snímač 2 - odpor ohřívacího tělíska	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda
P0055	Ohřívání lambda-sonda, řada válců 1, snímač 3 - odpor ohřívacího tělíska	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda
P0056	Ohřívání lambda-sonda 2, řada válců 2, regulace ohřevu - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0057	Ohřívání lambda-sonda 2, řada válců 2, regulace ohřevu - signál elektrického obvodu ohřevu je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0058	Ohřívání lambda-sonda 2, řada válců 2, regulace ohřevu - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0059	Ohřívání lambda-sonda, řada válců 2, snímač 1 - odpor ohřívacího tělíska	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda
P005A	Řízení profilu vačky, výfukový vačkový hřídel B, řada válců 1 - chybná funkce nebo je trvale deaktivován	Kabelový svazek, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P005B	Řízení profilu vačky, výfukový vačkový hřídel B, řada válců 1 - trvale aktivován	Kabelový svazek, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P005C	Řízení profilu vačky, výfukový vačkový hřídel B, řada válců 2 - chybná funkce nebo je trvale deaktivován	Kabelový svazek, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P005D	Řízení profilu vačky, výfukový vačkový hřídel B, řada válců 2 - trvale aktivován	Kabelový svazek, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P005E	Regulace plnicího tlaku turbokompresoru B - napájecí napětí je příliš nízké	Kabelový svazek, regulační elektromagnetický ventil turbokompresoru, ovladač tlaku turbokompresoru/plnicího kompresoru, řídicí jednotka motoru
P005F	Regulace plnicího tlaku turbokompresoru B - napájecí napětí je příliš vysoké	Kabelový svazek, regulační elektromagnetický ventil turbokompresoru, ovladač tlaku turbokompresoru/plnicího kompresoru, řídicí jednotka motoru
P0060	Ohřívání lambda-sonda, řada válců 2, snímač 2 - odpor ohřívacího tělíska	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda
P0061	Ohřívání lambda-sonda, řada válců 2, snímač 3 - odpor ohřívacího tělíska	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda
P0062	Ohřívání lambda-sonda 3, řada válců 2, regulace ohřevu - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0063	Ohřívání lambda-sonda 3, řada válců 2, regulace ohřevu - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0064	Ohřívání lambda-sonda 3, řada válců 2, regulace ohřevu - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru

P0065	Vstřikovací ventil s podporou nasávaného vzduchu - chyba rozsahu/funkce	Vstřikovací ventil s podporou nasávaného vzduchu
P0066	Vstřikovací ventil s podporou nasávaného vzduchu - chybná funkce elektrického obvodu/signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, vstřikovací ventil s podporou nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru
P0067	Vstřikovací ventil s podporou nasávaného vzduchu - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, vstřikovací ventil s podporou nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru
P0068	Snímač tlaku v sacím potrubí/měřič hmotnosti vzduchu - vztažná chyba polohy škrticí klapky	Kabelový svazek, snímač tlaku v sacím potrubí, měřič hmotnosti vzduchu, chybná mechanická funkce
P0069	Snímač tlaku v sacím potrubí/snímač atmosférického tlaku - vztažná chyba	Snímač tlaku v sacím potrubí, chybná mechanická funkce
P006A	Snímač tlaku v sacím potrubí/měřič hmotnosti vzduchu nebo měřič množství vzduchu řada válců 1 - vztažná chyba	Kabelový svazek, snímač tlaku v sacím potrubí, měřič hmotnosti vzduchu, měřič množství vzduchu, řídicí jednotka motoru
P006B	Snímač tlaku v sacím potrubí/tlak spalín - vztažná chyba	Kabelový svazek, snímač tlaku v sacím potrubí, snímač tlaku spalín, řídicí jednotka motoru
P006C	Snímač tlaku v sacím potrubí/snímač plnicího tlaku turbokompresoru/kompresoru - vztažná chyba	Kabelový svazek, snímač plnicího tlaku turbokompresoru/kompresoru, řídicí jednotka motoru
P006D	Atmosférický tlak/sací tlak turbokompresoru/plnicího kompresoru - vztažná chyba	Kabelový svazek, snímač atmosférického tlaku, snímač sacího tlaku turbokompresoru/plnicího kompresoru, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P006E	Regulace plnicího tlaku turbokompresoru A - napájecí napětí je příliš nízké	Kabelový svazek, regulační elektromagnetický ventil turbokompresoru, ovladač tlaku turbokompresoru/plnicího kompresoru, řídicí jednotka motoru
P006F	Regulace plnicího tlaku turbokompresoru A - napájecí napětí je příliš vysoké	Kabelový svazek, regulační elektromagnetický ventil turbokompresoru, ovladač tlaku turbokompresoru/plnicího kompresoru, řídicí jednotka motoru
P0070	Snímač venkovní teploty - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač venkovní teploty, řídicí jednotka motoru
P0071	Snímač venkovní teploty - chyba rozsahu/funkce	Snímač venkovní teploty
P0072	Snímač venkovní teploty - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač venkovní teploty, řídicí jednotka motoru
P0073	Snímač venkovní teploty - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač venkovní teploty, řídicí jednotka motoru
P0074	Snímač venkovní teploty - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač venkovní teploty, řídicí jednotka motoru
P0075	Elektromagnetický ventil nastavování sacího vačkového hřídele, řada válců 1 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil nastavování sacího vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0076	Elektromagnetický ventil nastavování sacího vačkového hřídele, řada válců 1 - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, elektromagnetický ventil nastavování sacího vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0077	Elektromagnetický ventil nastavování sacího vačkového hřídele, řada válců 1 - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, elektromagnetický ventil nastavování sacího vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0078	Elektromagnetický ventil nastavování výfukového vačkového hřídele, řada válců 1 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil nastavování výfukového vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0079	Elektromagnetický ventil nastavování výfukového vačkového hřídele, řada válců 1 - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, elektromagnetický ventil nastavování výfukového vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P007A	Snímač teploty chladiče plnicího vzduchu, řada válců 1 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty chladiče plnicího vzduchu, řídicí jednotka motoru
P007B	Snímač teploty chladiče plnicího vzduchu, řada válců 1 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty chladiče plnicího vzduchu, řídicí jednotka motoru
P007C	Snímač teploty chladiče plnicího vzduchu, řada válců 1 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač teploty chladiče plnicího vzduchu, řídicí jednotka motoru
P007D	Snímač teploty chladiče plnicího vzduchu, řada válců 1 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač teploty chladiče plnicího vzduchu, řídicí jednotka motoru

P007E	Snímač teploty chladiče plicího vzduchu, řada válců 1 - občasná přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty chladiče plicího vzduchu, řídicí jednotka motoru
P007F	Snímač teploty chladiče plicího vzduchu, řada válců 1/2 - vztažná chyba	Kabelový svazek, snímač teploty chladiče plicího vzduchu, řídicí jednotka motoru
P0080	Elektromagnetický ventil nastavování výfukového vačkového hřídele, řada válců 1 - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, elektromagnetický ventil nastavování výfukového vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0081	Elektromagnetický ventil nastavování sacího vačkového hřídele, řada válců 2 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil nastavování sacího vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0082	Elektromagnetický ventil nastavování sacího vačkového hřídele, řada válců 2 - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, elektromagnetický ventil nastavování sacího vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0083	Elektromagnetický ventil nastavování sacího vačkového hřídele, řada válců 2 - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, elektromagnetický ventil nastavování sacího vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0084	Elektromagnetický ventil nastavování výfukového vačkového hřídele, řada válců 2 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil nastavování výfukového vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0085	Elektromagnetický ventil nastavování výfukového vačkového hřídele, řada válců 2 - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, elektromagnetický ventil nastavování výfukového vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0086	Elektromagnetický ventil nastavování výfukového vačkového hřídele, řada válců 2 - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, elektromagnetický ventil nastavování výfukového vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0087	Rozdělovač paliva/systémový tlak je příliš nízký	Palivové čerpadlo, regulátor tlaku paliva, přívodní vedení paliva ucpáno, chybná mechanická funkce
P0088	Rozdělovač paliva/systémový tlak je příliš vysoký	Palivové čerpadlo, regulátor tlaku paliva, zpětné vedení paliva ucpáno, chybná mechanická funkce
P0089	Regulátor tlaku paliva 1 - omezená funkce	Regulátor tlaku paliva, chybná mechanická funkce
P008A	Palivový nízkotlaký systém - tlak je příliš nízký	Kabelový svazek, palivové čerpadlo, omezená dodávka paliva, regulační ventil tlaku paliva
P008B	Palivový nízkotlaký systém - tlak je příliš vysoký	Palivový přetlakový ventil
P008C	Řízení motoru čerpadla chlazení paliva - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, motor čerpadla chlazení paliva, řídicí jednotka motoru
P008D	Motor čerpadla chlazení paliva - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, motor čerpadla chlazení paliva, řídicí jednotka motoru
P008E	Motor čerpadla chlazení paliva - signál řídicího obvodu je příliš vysoký	Kabelový svazek, motor čerpadla chlazení paliva, řídicí jednotka motoru
P008F	Teplota chladicí kapaliny/teplota paliva - vztažná chyba	Kabelový svazek, snímač teploty chladicí kapaliny, snímač teploty paliva, řídicí jednotka motoru
P0090	Regulátor tlaku paliva 1 - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek přerušen, palivový dávkovací ventil, řídicí jednotka motoru
P0091	Regulátor tlaku paliva 1 - zkrat na kostru	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, palivový dávkovací ventil, řídicí jednotka motoru
P0092	Regulátor tlaku paliva 1 - zkrat na plus	Zkrat na plus v kabelovém svazku, palivový dávkovací ventil, řídicí jednotka motoru
P0093	Palivová soustava netěsná - zjištěna velká netěsnost	Kabelový svazek, snímač tlaku paliva, chybná mechanická funkce
P0094	Palivová soustava netěsná - zjištěna malá netěsnost	Kabelový svazek, snímač tlaku paliva, chybná mechanická funkce
P0095	Snímač teploty nasávaného vzduchu 2 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač teploty nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru
P0096	Snímač teploty nasávaného vzduchu 2 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač teploty nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru
P0097	Snímač teploty nasávaného vzduchu 2 - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač teploty nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru
P0098	Snímač teploty nasávaného vzduchu 2 - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač teploty nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru

P0099	Snímač teploty nasávaného vzduchu 2 - občasná přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač teploty nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru
P009A	Teplota nasávaného vzduchu/vnější teplota - vztažná chyba	Kabelový svazek, snímač teploty nasávaného vzduchu, snímač venkovní teploty, řídicí jednotka motoru
P009B	Palivový přetlakový regulační systém - rozpojený řídicí obvod	Kabelový svazek, palivový přetlakový ventil, řídicí jednotka motoru
P009C	Palivový přetlakový regulační systém - signál řídicího obvodu je příliš nízký	Kabelový svazek, palivový přetlakový ventil, řídicí jednotka motoru
P009D	Palivový přetlakový regulační systém - signál řídicího obvodu je příliš vysoký	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil regulace tlaku paliva, řídicí jednotka motoru
P009E	Palivový přetlakový regulační systém - omezená funkce nebo trvalá deaktivace	Kabelový svazek, palivový přetlakový ventil, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P009F	Palivový přetlakový regulační systém - ventil vážne	Kabelový svazek, palivový přetlakový ventil, řídicí jednotka motoru
P00A0	Snímač teploty chladiče plicího vzduchu, řada válců 2 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty chladiče plicího vzduchu, řídicí jednotka motoru
P00A1	Snímač teploty chladiče plicího vzduchu, řada válců 2 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty chladiče plicího vzduchu, řídicí jednotka motoru
P00A2	Snímač teploty chladiče plicího vzduchu řada válců 2 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač teploty chladiče plicího vzduchu, řídicí jednotka motoru
P00A3	Snímač teploty chladiče plicího vzduchu, řada válců 2 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač teploty chladiče plicího vzduchu, řídicí jednotka motoru
P00A4	Snímač teploty chladiče plicího vzduchu - občasná přerušení elektrického obvodu, řada válců 2	Kabelový svazek, snímač teploty chladiče plicího vzduchu, řídicí jednotka motoru
P00A5	Snímač teploty nasávaného vzduchu 2, řada válců 2 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru
P00A6	Snímač teploty nasávaného vzduchu 2, řada válců 2 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru
P00A7	Snímač teploty nasávaného vzduchu 2, řada válců 2 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač teploty nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru
P00A8	Snímač teploty nasávaného vzduchu 2, řada válců 2 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač teploty nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru
P00A9	Snímač teploty nasávaného vzduchu 2, řada válců 2 - občasná přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru
P00AA	Snímač teploty nasávaného vzduchu 1, řada válců 2 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru
P00AB	Snímač teploty nasávaného vzduchu 1, řada válců 2 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru
P00AC	Snímač teploty nasávaného vzduchu 1, řada válců 2 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač teploty nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru
P00AD	Snímač teploty nasávaného vzduchu 1, řada válců 2 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač teploty nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru
P00AE	Snímač teploty nasávaného vzduchu 1, řada válců 2 - občasná přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru
P00AF	Regulace plicího tlaku turbokompresoru A - chyba funkce modulu	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru
P00B0	Regulace plicího tlaku turbokompresoru B - chyba funkce modulu	Řídicí jednotka motoru
P00B1	Snímač teploty chladicí kapaliny (na chladiči) - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty chladicí kapaliny (na chladiči), řídicí jednotka motoru
P00B2	Snímač teploty chladicí kapaliny (na chladiči) - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty chladicí kapaliny (na chladiči), řídicí jednotka motoru
P00B3	Snímač teploty chladicí kapaliny (na chladiči) - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač teploty chladicí kapaliny (na chladiči), řídicí jednotka motoru
P00B4	Snímač teploty chladicí kapaliny (na chladiči) - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač teploty chladicí kapaliny (na chladiči), řídicí jednotka motoru
P00B5	Snímač teploty chladicí kapaliny (na chladiči) - občasná přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty chladicí kapaliny (na chladiči), řídicí jednotka motoru

P00B6	Teplota chladicí kapaliny (ve chladiči)/teplota chladicí kapaliny - vztažná chyba	Kabelový svazek, snímač teploty chladicí kapaliny (na chladiči), snímač teploty chladicí kapaliny, řídicí jednotka motoru
P00B7	Průtok chladicí kapaliny je příliš nízký - omezená funkce	Termostat, chladič, čerpadlo chladicí kapaliny
P00B8	Snímač tlaku v sacím potrubí/měřič hmotnosti vzduchu nebo měřič množství vzduchu, řada válců 2 - vztažná chyba	Kabelový svazek, snímač tlaku v sacím potrubí, měřič hmotnosti vzduchu, měřič množství vzduchu, hadice ucpaná/netěsná - řídicí jednotka motoru
P00B9	Snímač tlaku paliva - tlak je příliš nízký	Kabelový svazek, teplota okolí je příliš nízká, snímač tlaku paliva
P00BA	Tlak paliva je příliš nízký - provozní režim "omezení výkonu motoru"	-
P00BB	Vstřikovací ventil/tryska, zjištěn nedostatečný průtok - provozní režim "omezení výkonu motoru"	-
P00BC	Měřič hmotnosti vzduchu A - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, měřič hmotnosti vzduchu
P00BD	Měřič hmotnosti vzduchu A - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, měřič hmotnosti vzduchu
P00BE	Měřič hmotnosti vzduchu B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, měřič hmotnosti vzduchu
P00BF	Měřič hmotnosti vzduchu B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, měřič hmotnosti vzduchu
P00C0	Obtokový ventil plnicího kompresoru motoru/turbokompresoru B - řídicí elektrický obvod	Kabelový svazek, obtokový ventil plnicího kompresoru motoru/turbokompresoru
P00C1	Obtokový ventil plnicího kompresoru motoru/turbokompresoru B - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, obtokový ventil plnicího kompresoru motoru/turbokompresoru
P00C2	Turbokompresor/plnicí kompresor B - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, obtokový ventil plnicího kompresoru motoru/turbokompresoru
P00C3	Turbokompresor/plnicí kompresor B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, obtokový ventil plnicího kompresoru motoru/turbokompresoru
P00C4	Obtokový ventil plnicího kompresoru motoru/turbokompresoru B - chybná mechanická funkce	-
P00C5	Turbokompresor/plnicí kompresor B - otáčky turbíny jsou je příliš vysoké	-
P00C6	Tlak rozdělovače paliva - zapnutí spouštěče - tlak je příliš nízký	Stav paliva je příliš nízký, hadice netěsná/zablokovaná, palivové čerpadlo, vstřikovací ventil(y)/tryska(y)
P00C7	Měřicí systém tlaku nasávaného vzduchu - referenční chyba více snímačů	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru
P00C8	Elektromagnetický ventil regulace tlaku paliva - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil regulace tlaku paliva, řídicí jednotka motoru
P00C9	Elektromagnetický ventil regulace tlaku paliva - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil regulace tlaku paliva, řídicí jednotka motoru
P00CA	Elektromagnetický ventil regulace tlaku paliva - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil regulace tlaku paliva, řídicí jednotka motoru
P00CB	Regulátor množství paliva - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, regulátor množství paliva, řídicí jednotka motoru
P00CC	Regulátor množství paliva - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, regulátor množství paliva, řídicí jednotka motoru
P00CD	Regulátor množství paliva - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, regulátor množství paliva, řídicí jednotka motoru
P00CE	Měřicí systém teploty nasávaného vzduchu - referenční chyba více snímačů	Kabelový svazek, snímač(e) teploty nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru
P00CF	Snímač atmosférického tlaku/snímač plnicího tlaku turbokompresoru/kompresoru A - vztažná chyba	Kabelový svazek, snímač atmosférického tlaku, snímač plnicího tlaku turbokompresoru/kompresoru, řídicí jednotka motoru
P00D0	Snímač atmosférického tlaku/snímač plnicího tlaku turbokompresoru/kompresoru B - vztažná chyba	Kabelový svazek, snímač atmosférického tlaku, snímač plnicího tlaku turbokompresoru/kompresoru, řídicí jednotka motoru

P0100	Měřič hmotnosti vzduchu/měřič množství vzduchu - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, měřič hmotnosti vzduchu/měřič množství vzduchu, řídicí jednotka motoru
P0101	Měřič hmotnosti vzduchu/měřič množství vzduchu - chyba rozsahu/funkce	Sací soustava netěsná/zablokovaná, měřič hmotnosti vzduchu/měřič množství vzduchu
P0102	Měřič hmotnosti vzduchu/měřič množství vzduchu - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, měřič hmotnosti vzduchu/měřič množství vzduchu, řídicí jednotka motoru
P0103	Měřič hmotnosti vzduchu/měřič množství vzduchu - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, měřič hmotnosti vzduchu/měřič množství vzduchu, řídicí jednotka motoru
P0104	Měřič hmotnosti vzduchu/měřič množství vzduchu - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, měřič hmotnosti vzduchu/měřič množství vzduchu, řídicí jednotka motoru
P0105	Snímač tlaku v sacím potrubí/snímač atmosférického tlaku - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku v sacím potrubí, snímač atmosférického tlaku, řídicí jednotka motoru
P0106	Snímač tlaku v sacím potrubí/snímač atmosférického tlaku - chyba rozsahu/funkce	Netěsnost na straně sání/výfuku, kabelový svazek, snímač tlaku v sacím potrubí, snímač atmosférického tlaku
P0107	Snímač tlaku v sacím potrubí/snímač atmosférického tlaku - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač tlaku v sacím potrubí, snímač atmosférického tlaku, řídicí jednotka motoru
P0108	Snímač tlaku v sacím potrubí/snímač atmosférického tlaku - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač tlaku v sacím potrubí, snímač atmosférického tlaku, řídicí jednotka motoru
P0109	Snímač tlaku v sacím potrubí/snímač atmosférického tlaku - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač tlaku v sacím potrubí, snímač atmosférického tlaku, řídicí jednotka motoru
P010A	Měřič hmotnosti vzduchu nebo měřič množství vzduchu B - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, měřič hmotnosti vzduchu, měřič množství vzduchu, řídicí jednotka motoru
P010B	Řídicí jednotka recirkulace spalín B - chyba komunikace	Kabelový svazek, řídicí jednotka recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P010B	Měřič hmotnosti vzduchu nebo měřič množství vzduchu B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, měřič hmotnosti vzduchu, měřič množství vzduchu, řídicí jednotka motoru
P010C	Měřič hmotnosti vzduchu nebo měřič množství vzduchu B - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, měřič hmotnosti vzduchu, měřič množství vzduchu, řídicí jednotka motoru
P010D	Měřič hmotnosti vzduchu nebo měřič množství vzduchu B - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, měřič hmotnosti vzduchu, měřič množství vzduchu, řídicí jednotka motoru
P010E	Měřič hmotnosti vzduchu nebo měřič množství vzduchu B - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, měřič hmotnosti vzduchu, měřič množství vzduchu, řídicí jednotka motoru
P010F	Měřič hmotnosti vzduchu nebo měřič množství vzduchu A/B - vztažná chyba	Kabelový svazek, měřič hmotnosti vzduchu, měřič množství vzduchu, řídicí jednotka motoru
P0110	Snímač teploty nasávaného vzduchu - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru
P0111	Snímač teploty nasávaného vzduchu - chyba rozsahu/funkce	Snímač teploty nasávaného vzduchu
P0112	Snímač teploty nasávaného vzduchu - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač teploty nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru
P0113	Snímač teploty nasávaného vzduchu - vstupní signál je příliš vysoký	Rozpojený elektrický obvod/zkrat na plus v kabelovém svazku, ukostřovací kabel vadný, snímač teploty nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru
P0114	Snímač teploty nasávaného vzduchu - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač teploty nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru
P0115	Snímač teploty chladicí kapaliny - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty chladicí kapaliny, řídicí jednotka motoru
P0116	Snímač teploty chladicí kapaliny - chyba rozsahu/funkce	Termostat chladicí kapaliny, špatné elektrické spojení, kabelový svazek, snímač teploty chladicí kapaliny
P0117	Snímač teploty chladicí kapaliny - vstupní signál je příliš nízký	Termostat chladicí kapaliny, zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač teploty chladicí kapaliny
P0118	Snímač teploty chladicí kapaliny - vstupní signál je příliš vysoký	Termostat chladicí kapaliny, rozpojený elektrický obvod/zkrat na plus v kabelovém svazku, ukostřovací kabel vadný, snímač teploty chladicí kapaliny
P0119	Snímač teploty chladicí kapaliny - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač teploty chladicí kapaliny, řídicí jednotka motoru

P011A	Snímač teploty chladicí kapaliny 1/2 - vztažná chyba	Kabelový svazek, snímač teploty chladicí kapaliny, řídicí jednotka motoru
P011B	Teplota chladicí kapaliny/teplota nasávaného vzduchu - vztažná chyba	Kabelový svazek, snímač teploty chladicí kapaliny, snímač teploty nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru
P011C	Teplota plnicího vzduchu/teplota nasávaného vzduchu, řada válců 1 - vztažná chyba	Kabelový svazek, snímač teploty nasávaného vzduchu, snímač teploty plnicího vzduchu turbokompresoru, řídicí jednotka motoru
P011D	Teplota plnicího vzduchu/teplota nasávaného vzduchu, řada válců 2 - vztažná chyba	Kabelový svazek, snímač teploty nasávaného vzduchu, snímač teploty plnicího vzduchu turbokompresoru, řídicí jednotka motoru
P011E	Snímač teploty chladicí kapaliny 1/snímač venkovní teploty - vztažná chyba	Kabelový svazek, snímač teploty chladicí kapaliny, snímač venkovní teploty, řídicí jednotka motoru
P011F	Snímač teploty chladicí kapaliny 2/snímač venkovní teploty - vztažná chyba	Kabelový svazek, snímač teploty chladicí kapaliny, snímač venkovní teploty, řídicí jednotka motoru
P0120	Potenciometr škrticí klapky A/snímač pedálu akcelérátoru A - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, potenciometr škrticí klapky/snímač pedálu akcelérátoru, řídicí jednotka motoru
P0120	Spínač škrticí klapky A/spínač pedálu akcelérátoru A - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, spínač škrticí klapky, spínač pedálu akcelérátoru, řídicí jednotka motoru
P0121	Potenciometr škrticí klapky A/snímač pedálu akcelérátoru A - chyba rozsahu/funkce	Seřízení táhla pedálu akcelérátoru, potenciometr škrticí klapky/snímač pedálu akcelérátoru
P0121	Spínač škrticí klapky A/spínač pedálu akcelérátoru A - chyba rozsahu/funkce	Seřízení táhla pedálu akcelérátoru, spínač škrticí klapky, spínač pedálu akcelérátoru
P0122	Potenciometr škrticí klapky A/snímač pedálu akcelérátoru A - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, potenciometr škrticí klapky/snímač pedálu akcelérátoru, řídicí jednotka motoru
P0122	Spínač škrticí klapky A/spínač pedálu akcelérátoru A - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, spínač škrticí klapky, spínač pedálu akcelérátoru, řídicí jednotka motoru
P0123	Potenciometr škrticí klapky A/snímač pedálu akcelérátoru A - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, potenciometr škrticí klapky/snímač pedálu akcelérátoru, řídicí jednotka motoru
P0123	Spínač škrticí klapky A/spínač pedálu akcelérátoru A - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, spínač škrticí klapky, spínač pedálu akcelérátoru, řídicí jednotka motoru
P0124	Potenciometr škrticí klapky A/snímač pedálu akcelérátoru A - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, potenciometr škrticí klapky/snímač pedálu akcelérátoru, řídicí jednotka motoru
P0124	Spínač škrticí klapky A/spínač pedálu akcelérátoru A - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, spínač škrticí klapky, spínač pedálu akcelérátoru, řídicí jednotka motoru
P0125	Teplota chladicí kapaliny je příliš nízká - není uzavřen regulační obvod měření paliva	Kabelový svazek, chladicí soustava motoru, termostat chladicí kapaliny, snímač teploty chladicí kapaliny
P0126	Teplota chladicí kapaliny je příliš nízká - nepravidelný běh motoru	Kabelový svazek, chladicí soustava motoru, termostat chladicí kapaliny, snímač teploty chladicí kapaliny
P0127	Teplota nasávaného vzduchu je příliš vysoká	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač teploty nasávaného vzduchu 2, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P0128	Termostat chladicí kapaliny - teplota chladicí kapaliny je pod regulační teplotou termostatu	Chybná mechanická funkce
P0129	Atmosférický tlak je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač atmosférického tlaku, chybná mechanická funkce
P012A	Snímač sacího tlaku turbokompresoru/plnicího kompresoru - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač sacího tlaku turbokompresoru/plnicího kompresoru, řídicí jednotka motoru
P012B	Snímač sacího tlaku turbokompresoru/plnicího kompresoru - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač sacího tlaku turbokompresoru/plnicího kompresoru, řídicí jednotka motoru
P012C	Snímač sacího tlaku turbokompresoru/plnicího kompresoru - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač sacího tlaku turbokompresoru/plnicího kompresoru, řídicí jednotka motoru
P012D	Snímač sacího tlaku turbokompresoru/plnicího kompresoru - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač sacího tlaku turbokompresoru/plnicího kompresoru, řídicí jednotka motoru

P012E	Snímač sacího tlaku turbokompresoru/plnicího kompresoru - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač sacího tlaku turbokompresoru/plnicího kompresoru, řídicí jednotka motoru
P0130	Ohřívání lambda-sonda 1, řada válců 1 - chybná funkce elektrického obvodu	Ohřívací tělísko nefunkční, špatné elektrické spojení, kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda
P0130	Lambda-sonda 1, řada válců 1 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0131	Ohřívání lambda-sonda 1, řada válců 1 - napětí je příliš nízké	Netěsnost na straně výfuku, zkrat na kostru v kabelovém svazku, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0131	Lambda-sonda 1, řada válců 1 - napětí je příliš nízké	Netěsnost na straně výfuku, zkrat na kostru v kabelovém svazku, lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0132	Ohřívání lambda-sonda 1, řada válců 1 - napětí je příliš vysoké	Zkrat na plus v kabelovém svazku, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0132	Lambda-sonda 1, řada válců 1 - napětí je příliš vysoké	Zkrat na plus v kabelovém svazku, lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0133	Ohřívání lambda-sonda 1, řada válců 1 - pomalý postup vyregulování	Ohřívací tělísko nefunkční, kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda
P0133	Lambda-sonda 1, řada válců 1 - pomalý postup vyregulování	Kabelový svazek, lambda-sonda
P0134	Ohřívání lambda-sonda 1, řada válců 1 - nefunkční	Kabelový svazek přerušen, ohřívací tělísko nefunkční, ohřívání lambda-sonda
P0134	Lambda-sonda 1, řada válců 1 - nefunkční	Kabelový svazek, lambda-sonda
P0135	Ohřívání lambda-sonda 1, řada válců 1, regulace ohřevu - chybná funkce elektrického obvodu	Pojistka, kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0136	Ohřívání lambda-sonda 2, řada válců 1 - chybná funkce elektrického obvodu	Ohřívací tělísko nefunkční, kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0136	Lambda-sonda 2, řada válců 1 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0137	Ohřívání lambda-sonda 2, řada válců 1 - napětí je příliš nízké	Netěsnost na straně výfuku, zkrat na kostru v kabelovém svazku, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0137	Lambda-sonda 2, řada válců 1 - napětí je příliš nízké	Netěsnost na straně výfuku, zkrat na kostru v kabelovém svazku, lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0138	Ohřívání lambda-sonda 2, řada válců 1 - napětí je příliš vysoké	Zkrat na plus v kabelovém svazku, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0138	Lambda-sonda 2, řada válců 1 - napětí je příliš vysoké	Zkrat na plus v kabelovém svazku, lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0139	Ohřívání lambda-sonda 2, řada válců 1 - pomalý postup vyregulování	Ohřívací tělísko nefunkční, kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda
P0139	Lambda-sonda 2, řada válců 1 - pomalý postup vyregulování	Kabelový svazek, lambda-sonda
P013A	Ohřívání lambda-sonda 2, řada válců 1 - pomalý postup vyregulování při přechodu z bohaté na chudou směs	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P013B	Ohřívání lambda-sonda 2, řada válců 1 - pomalý postup vyregulování při přechodu z chudé na bohatou směs	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P013C	Ohřívání lambda-sonda 2, řada válců 2 - pomalý postup vyregulování při přechodu z bohaté na chudou směs	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P013D	Ohřívání lambda-sonda 2, řada válců 2 - pomalý postup vyregulování při přechodu z chudé na bohatou směs	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P013E	Ohřívání lambda-sonda 2, řada válců 1 - zpožděný postup vyregulování při přechodu z bohaté na chudou směs	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P013F	Ohřívání lambda-sonda 2, řada válců 1 - zpožděný postup vyregulování při přechodu z chudé na bohatou směs	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0140	Ohřívání lambda-sonda 2, řada válců 1 - nefunkční	Kabelový svazek, ohřívací tělísko nefunkční, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0140	Lambda-sonda 2, řada válců 1 - nefunkční	Kabelový svazek, lambda-sonda, řídicí jednotka motoru

P0141	Ohřívání lambda-sonda 2, řada válců 1, regulace ohřevu - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0142	Ohřívání lambda-sonda 3, řada válců 1 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0143	Ohřívání lambda-sonda 3, řada válců 1 - napětí je příliš nízké	Netěsnost na straně výfuku, zkrat na kostru v kabelovém svazku, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0143	Lambda-sonda 3, řada válců 1 - napětí je příliš nízké	Netěsnost na straně výfuku, zkrat na kostru v kabelovém svazku, lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0144	Ohřívání lambda-sonda 3, řada válců 1 - napětí je příliš vysoké	Zkrat na plus v kabelovém svazku, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0144	Lambda-sonda 3, řada válců 1 - napětí je příliš vysoké	Zkrat na plus v kabelovém svazku, lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0145	Ohřívání lambda-sonda 3, řada válců 1 - pomalý postup vyregulování	Ohřívací tělísko nefunkční, kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda
P0145	Lambda-sonda 3, řada válců 1 - pomalý postup vyregulování	Kabelový svazek, lambda-sonda
P0146	Ohřívání lambda-sonda 3, řada válců 1 - nefunkční	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0146	Lambda-sonda 3, řada válců 1 - nefunkční	Kabelový svazek, lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0147	Ohřívání lambda-sonda 3, řada válců 1, regulace ohřevu - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0148	Chybné podávané množství paliva	Palivové čerpadlo/vstřikovací čerpadlo
P0149	Chybný okamžik vstřiku	Palivové čerpadlo/vstřikovací čerpadlo
P014A	Ohřívání lambda-sonda 2, řada válců 2 - zpožděný postup vyregulování při přechodu z bohaté na chudou směs	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P014B	Ohřívání lambda-sonda 2, řada válců 2 - zpožděný postup vyregulování při přechodu z chudé na bohatou směs	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P014C	Ohřívání lambda-sonda 1, řada válců 1 - pomalý postup vyregulování při přechodu z bohaté na chudou směs	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda
P014D	Ohřívání lambda-sonda 1, řada válců 1 - pomalý postup vyregulování při přechodu z chudé na bohatou směs	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda
P014E	Ohřívání lambda-sonda 1, řada válců 2 - pomalý postup vyregulování při přechodu z bohaté na chudou směs	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda
P014F	Ohřívání lambda-sonda 1, řada válců 2 - pomalý postup vyregulování při přechodu z chudé na bohatou směs	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda
P0150	Ohřívání lambda-sonda 1, řada válců 2 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0150	Lambda-sonda 1, řada válců 2 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0151	Ohřívání lambda-sonda 1, řada válců 2 - napětí je příliš nízké	Netěsnost na straně výfuku, zkrat na kostru v kabelovém svazku, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P015A	Ohřívání lambda-sonda 1, řada válců 1 - zpožděný postup vyregulování při přechodu z bohaté na chudou směs	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda
P015B	Ohřívání lambda-sonda 1, řada válců 1 - zpožděný postup vyregulování při přechodu z chudé na bohatou směs	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda
P015C	Ohřívání lambda-sonda 1, řada válců 2 - zpožděný postup vyregulování při přechodu z bohaté na chudou směs	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda
P015D	Ohřívání lambda-sonda 1, řada válců 2 - zpožděný postup vyregulování při přechodu z chudé na bohatou směs	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda
P015D	Lambda-sonda 1, řada válců 2 - napětí je příliš nízké	Netěsnost na straně výfuku, zkrat na kostru v kabelovém svazku, lambda-sonda, řídicí jednotka motoru

P0152	Ohřívání lambda-sonda 1, řada válců 2 - napětí je příliš vysoké	Zkrat na plus v kabelovém svazku, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0152	Lambda-sonda 1, řada válců 2 - napětí je příliš vysoké	Zkrat na plus v kabelovém svazku, lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0153	Ohřívání lambda-sonda 1, řada válců 2 - pomalý postup vyregulování	Ohřívací tělísko nefunkční, kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda
P0153	Lambda-sonda 1, řada válců 2 - pomalý postup vyregulování	Kabelový svazek, lambda-sonda
P0154	Ohřívání lambda-sonda 1, řada válců 2 - nefunkční	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0154	Lambda-sonda 1, řada válců 2 - nefunkční	Kabelový svazek, lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0155	Ohřívání lambda-sonda 1, řada válců 2, regulace ohřevu - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0156	Ohřívání lambda-sonda 2, řada válců 2 - chybná funkce elektrického obvodu	Ohřívací tělísko nefunkční, kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0156	Lambda-sonda 2, řada válců 2 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0157	Ohřívání lambda-sonda 2, řada válců 2 - napětí je příliš nízké	Netěsnost na straně výfuku, zkrat na kostru v kabelovém svazku, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0157	Lambda-sonda 2, řada válců 2 - napětí je příliš nízké	Netěsnost na straně výfuku, zkrat na kostru v kabelovém svazku, lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0158	Ohřívání lambda-sonda 2, řada válců 2 - napětí je příliš vysoké	Zkrat na plus v kabelovém svazku, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0158	Lambda-sonda 2, řada válců 2 - napětí je příliš vysoké	Zkrat na plus v kabelovém svazku, lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0159	Ohřívání lambda-sonda 2, řada válců 2 - pomalý postup vyregulování	Ohřívací tělísko nefunkční, kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda
P0159	Lambda-sonda 2, řada válců 2 - pomalý postup vyregulování	Kabelový svazek, lambda-sonda
P0160	Ohřívání lambda-sonda 2, řada válců 2 - nefunkční	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0160	Lambda-sonda 2, řada válců 2 - nefunkční	Kabelový svazek, lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0161	Ohřívání lambda-sonda 2, řada válců 2, regulace ohřevu - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0162	Ohřívání lambda-sonda 3, řada válců 2 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0162	Lambda-sonda 3, řada válců 2 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0163	Ohřívání lambda-sonda 3, řada válců 2 - napětí je příliš nízké	Netěsnost na straně výfuku, zkrat na kostru v kabelovém svazku, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0163	Lambda-sonda 3, řada válců 2 - napětí je příliš nízké	Netěsnost na straně výfuku, zkrat na kostru v kabelovém svazku, lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0164	Ohřívání lambda-sonda 3, řada válců 2 - napětí je příliš vysoké	Zkrat na plus v kabelovém svazku, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0164	Lambda-sonda 3, řada válců 2 - napětí je příliš vysoké	Zkrat na plus v kabelovém svazku, lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0165	Ohřívání lambda-sonda 3, řada válců 2 - pomalý postup vyregulování	Ohřívací tělísko nefunkční, kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda
P0165	Lambda-sonda 3, řada válců 2 - pomalý postup vyregulování	Kabelový svazek, lambda-sonda
P0166	Ohřívání lambda-sonda 3, řada válců 2 - nefunkční	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0166	Lambda-sonda 3, řada válců 2 - nefunkční	Kabelový svazek, lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0167	Ohřívání lambda-sonda 3, řada válců 2, regulace ohřevu - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P0168	Teplota paliva je příliš vysoká	Kabelový svazek, snímač teploty paliva, chybná mechanická funkce

P0169	Chybné složení paliva	Kabelový svazek, snímač složení paliva, chybná mechanická funkce
P016A	Nadměrná rozběhová fáze až do dosažení uzavřeného průběhu účinku v regulačním obvodu vytváření směsi	-
P016B	Uzavřený regulační obvod vytváření směsi, dosaženo mezní hodnoty - směs je příliš bohatá	-
P016C	Uzavřený regulační obvod vytváření směsi, dosaženo mezní hodnoty - směs je příliš chudá	-
P016D	Nadměrná rozběhová fáze až do dosažení uzavřeného průběhu účinku v regulačním obvodu tlaku paliva	-
P016E	Uzavřený regulační obvod tlaku paliva, dosaženo mezní hodnoty - tlak je příliš vysoký	-
P016F	Uzavřený regulační obvod tlaku paliva, dosaženo mezní hodnoty - tlak je příliš nízký	-
P0170	Regulace paliva, řada válců 1 - chybná funkce	Netěsnost na straně sání, vhánění sekundárního vzduchu, tlak paliva/palivové čerpadlo, vstřikovací ventil(y)/tryska(y), elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par, ohřívání lambda-sonda
P0171	Směs je příliš chudá, řada válců 1	Netěsnost na straně sání/výfuku, vhánění sekundárního vzduchu, měřič hmotnosti vzduchu/měřič množství vzduchu, tlak paliva/palivové čerpadlo, vstřikovací ventil(y)/tryska(y), ohřívání lambda-sonda
P0172	Směs je příliš bohatá, řada válců 1	Sací soustava je zablokována, elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par, tlak paliva, systém recirkulace spalin, vstřikovací ventil(y)/tryska(y), ohřívání lambda-sonda
P0173	Regulace paliva, řada válců 2 - chybná funkce	Netěsnost na straně sání, vhánění sekundárního vzduchu, tlak paliva/palivové čerpadlo, vstřikovací ventil(y)/tryska(y), elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par, ohřívání lambda-sonda
P0174	Směs je příliš chudá, řada válců 2	Netěsnost na straně sání/výfuku, tlak paliva/palivové čerpadlo, vstřikovací ventil(y)/tryska(y), vhánění sekundárního vzduchu, hadicové(á) spojení
P0175	Směs je příliš bohatá, řada válců 2	Sací soustava je zablokována, elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par, tlak paliva, systém recirkulace spalin, vstřikovací ventil(y)/tryska(y), ohřívání lambda-sonda
P0176	Snímač složení paliva - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač složení paliva, řídicí jednotka motoru
P0177	Snímač složení paliva - chyba rozsahu/funkce	Snímač složení paliva
P0178	Snímač složení paliva - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač složení paliva, řídicí jednotka motoru
P0179	Snímač složení paliva - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač složení paliva, řídicí jednotka motoru
P017A	Snímač teploty hlavy válců - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty hlavy válců, řídicí jednotka motoru
P017B	Snímač teploty hlavy válců - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty hlavy válců, řídicí jednotka motoru
P017C	Snímač teploty hlavy válců - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač teploty hlavy válců, řídicí jednotka motoru
P017D	Snímač teploty hlavy válců - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač teploty hlavy válců, řídicí jednotka motoru
P017E	Snímač teploty hlavy válců - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty hlavy válců, řídicí jednotka motoru
P0180	Snímač teploty paliva A - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty paliva, řídicí jednotka motoru
P0181	Snímač teploty paliva A - chyba rozsahu/funkce	Snímač teploty paliva
P0182	Snímač teploty paliva A - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač teploty paliva, řídicí jednotka motoru

P0183	Snímač teploty paliva A - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač teploty paliva, řídicí jednotka motoru
P0184	Snímač teploty paliva A - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač teploty paliva, řídicí jednotka motoru
P0185	Snímač teploty paliva B - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty paliva, řídicí jednotka motoru
P0186	Snímač teploty paliva B - chyba rozsahu/funkce	Snímač teploty paliva
P0187	Snímač teploty paliva B - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač teploty paliva, řídicí jednotka motoru
P0188	Snímač teploty paliva B - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač teploty paliva, řídicí jednotka motoru
P0189	Snímač teploty paliva B - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač teploty paliva, řídicí jednotka motoru
P018A	Snímač tlaku paliva B - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku paliva, řídicí jednotka motoru
P018B	Snímač tlaku paliva B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku paliva, řídicí jednotka motoru
P018C	Snímač tlaku paliva B - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač tlaku paliva, řídicí jednotka motoru
P018D	Snímač tlaku paliva B - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač tlaku paliva, řídicí jednotka motoru
P018E	Snímač tlaku paliva B - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku paliva, řídicí jednotka motoru
P018F	Palivový přetlakový regulační systém - častá aktivace	-
P0190	Snímač tlaku rozdělovače paliva - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku rozdělovače paliva, řídicí jednotka motoru
P0191	Snímač tlaku rozdělovače paliva - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, snímač tlaku rozdělovače paliva
P0192	Snímač tlaku rozdělovače paliva - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač tlaku rozdělovače paliva
P0193	Snímač tlaku rozdělovače paliva - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač tlaku rozdělovače paliva
P0194	Snímač tlaku rozdělovače paliva - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač tlaku rozdělovače paliva
P0195	Snímač teploty motorového oleje - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty motorového oleje, řídicí jednotka motoru
P0196	Snímač teploty motorového oleje - chyba rozsahu/funkce	Snímač teploty motorového oleje
P0197	Snímač teploty motorového oleje - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač teploty motorového oleje
P0198	Snímač teploty motorového oleje - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač teploty motorového oleje
P0199	Snímač teploty motorového oleje - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač teploty motorového oleje, řídicí jednotka motoru
P0200	Vstříkovací ventil/tryska - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstříkovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0201	Vstříkovací ventil/tryska 1 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstříkovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0202	Vstříkovací ventil/tryska 2 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstříkovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0203	Vstříkovací ventil/tryska 3 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstříkovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0204	Vstříkovací ventil/tryska 4 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstříkovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0205	Vstříkovací ventil/tryska 5 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstříkovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0206	Vstříkovací ventil/tryska 6 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstříkovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0207	Vstříkovací ventil/tryska 7 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstříkovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru

P0208	Vstřikovací ventil/tryska 8 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0209	Vstřikovací ventil/tryska 9 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P020A	Regulace vstřikování, válec 1	Snímač úhlu klikového hřídele, snímač polohy vačkového hřídele, chybná mechanická funkce
P020B	Regulace vstřikování, válec 2	Snímač úhlu klikového hřídele, snímač polohy vačkového hřídele, chybná mechanická funkce
P020C	Regulace vstřikování, válec 3	Snímač úhlu klikového hřídele, snímač polohy vačkového hřídele, chybná mechanická funkce
P020D	Regulace vstřikování, válec 4	Snímač úhlu klikového hřídele, snímač polohy vačkového hřídele, chybná mechanická funkce
P020E	Regulace vstřikování, válec 5	Snímač úhlu klikového hřídele, snímač polohy vačkového hřídele, chybná mechanická funkce
P020F	Regulace vstřikování, válec 6	Snímač úhlu klikového hřídele, snímač polohy vačkového hřídele, chybná mechanická funkce
P0210	Vstřikovací ventil/tryska 10 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0211	Vstřikovací ventil/tryska 11 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0212	Vstřikovací ventil/tryska 12 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0213	Ventil studeného startu 1 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, ventil studeného startu, řídicí jednotka motoru
P0214	Ventil studeného startu 2 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, ventil studeného startu, řídicí jednotka motoru
P0215	Palivový odpojovací elektromagnetický ventil - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, palivový odpojovací elektromagnetický ventil, řídicí jednotka motoru
P0216	Regulace vstřikování paliva - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil regulace vstřikování, řídicí jednotka motoru
P0217	Přehřátí motoru	Kabelový svazek, chladicí soustava motoru, termostat chladicí kapaliny, snímač teploty chladicí kapaliny
P0218	Přehřátí převodovky	Kabelový svazek, snímač teploty oleje převodovky, řídicí jednotka motoru
P0219	Překročení nejvyšších otáček motoru	Chybná změna převodového stupně
P021A	Regulace vstřikování, válec 7	Snímač úhlu klikového hřídele, snímač polohy vačkového hřídele, chybná mechanická funkce
P021B	Regulace vstřikování, válec 8	Snímač úhlu klikového hřídele, snímač polohy vačkového hřídele, chybná mechanická funkce
P021C	Regulace vstřikování, válec 9	Snímač úhlu klikového hřídele, snímač polohy vačkového hřídele, chybná mechanická funkce
P021D	Regulace vstřikování, válec 10	Snímač úhlu klikového hřídele, snímač polohy vačkového hřídele, chybná mechanická funkce
P021E	Regulace vstřikování, válec 11	Snímač úhlu klikového hřídele, snímač polohy vačkového hřídele, chybná mechanická funkce
P021F	Regulace vstřikování, válec 12	Snímač úhlu klikového hřídele, snímač polohy vačkového hřídele, chybná mechanická funkce
P0220	Potenciometr škrtkicí klapky B/snímač pedálu akcelérátoru B - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, potenciometr škrtkicí klapky/snímač pedálu akcelérátoru, řídicí jednotka motoru
P0220	Spínač škrtkicí klapky B/spínač pedálu akcelérátoru B - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, spínač škrtkicí klapky, spínač pedálu akcelérátoru, řídicí jednotka motoru
P0221	Potenciometr škrtkicí klapky B/snímač pedálu akcelérátoru B - chyba rozsahu/funkce	Seřízení táhla pedálu akcelérátoru, potenciometr škrtkicí klapky/snímač pedálu akcelérátoru
P0221	Spínač škrtkicí klapky B/spínač pedálu akcelérátoru B - chyba rozsahu/funkce	Seřízení táhla pedálu akcelérátoru, spínač škrtkicí klapky, spínač pedálu akcelérátoru
P0222	Potenciometr škrtkicí klapky B/snímač pedálu akcelérátoru B - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, potenciometr škrtkicí klapky/snímač pedálu akcelérátoru, řídicí jednotka motoru

P0222	Spínač škrticí klapky B/spínač pedálu akceleratoru B - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, spínač škrticí klapky, spínač pedálu akceleratoru, řídící jednotka motoru
P0223	Potenciometr škrticí klapky B/snímač pedálu akceleratoru B - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, potenciometr škrticí klapky/snímač pedálu akceleratoru, řídící jednotka motoru
P0223	Spínač škrticí klapky B/spínač pedálu akceleratoru B - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, spínač škrticí klapky, spínač pedálu akceleratoru, řídící jednotka motoru
P0224	Potenciometr škrticí klapky B/snímač pedálu akceleratoru B - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, potenciometr škrticí klapky/snímač pedálu akceleratoru, řídící jednotka motoru
P0224	Spínač škrticí klapky B/spínač pedálu akceleratoru B - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, spínač škrticí klapky, spínač pedálu akceleratoru, řídící jednotka motoru
P0225	Potenciometr škrticí klapky C/snímač pedálu akceleratoru C - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, potenciometr škrticí klapky/snímač pedálu akceleratoru, řídící jednotka motoru
P0225	Spínač škrticí klapky C/spínač pedálu akceleratoru C - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, spínač škrticí klapky, spínač pedálu akceleratoru, řídící jednotka motoru
P0226	Potenciometr škrticí klapky C/snímač pedálu akceleratoru C - chyba rozsahu/funkce	Seřízení táhla pedálu akceleratoru, potenciometr škrticí klapky/snímač pedálu akceleratoru
P0226	Spínač škrticí klapky C/spínač pedálu akceleratoru C - chyba rozsahu/funkce	Seřízení táhla pedálu akceleratoru, spínač škrticí klapky, spínač pedálu akceleratoru
P0227	Potenciometr škrticí klapky C/snímač pedálu akceleratoru C - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, potenciometr škrticí klapky/snímač pedálu akceleratoru, řídící jednotka motoru
P0227	Spínač škrticí klapky C/spínač pedálu akceleratoru C - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, spínač škrticí klapky, spínač pedálu akceleratoru, řídící jednotka motoru
P0228	Potenciometr škrticí klapky C/snímač pedálu akceleratoru C - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, potenciometr škrticí klapky/snímač pedálu akceleratoru, řídící jednotka motoru
P0228	Spínač škrticí klapky C/spínač pedálu akceleratoru C - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, spínač škrticí klapky, spínač pedálu akceleratoru, řídící jednotka motoru
P0229	Potenciometr škrticí klapky C/snímač pedálu akceleratoru C - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, potenciometr škrticí klapky/snímač pedálu akceleratoru, řídící jednotka motoru
P0229	Spínač škrticí klapky C/spínač pedálu akceleratoru C - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, spínač škrticí klapky, spínač pedálu akceleratoru, řídící jednotka motoru
P022A	Ovladač obtoku pro chladič plicího vzduchu A - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, ovladač obtoku pro chladič plicího vzduchu, řídící jednotka motoru
P022B	Řízení ovladače obtoku pro chladič plicího vzduchu A - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, ovladač obtoku pro chladič plicího vzduchu, řídící jednotka motoru
P022C	Ovladač obtoku pro chladič plicího vzduchu A - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, ovladač obtoku pro chladič plicího vzduchu, řídící jednotka motoru
P022D	Řízení ovladače obtoku pro chladič plicího vzduchu B - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, ovladač obtoku pro chladič plicího vzduchu, řídící jednotka motoru
P022E	Řízení ovladače obtoku pro chladič plicího vzduchu B - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, ovladač obtoku pro chladič plicího vzduchu, řídící jednotka motoru
P022F	Řízení ovladače obtoku pro chladič plicího vzduchu B - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, ovladač obtoku pro chladič plicího vzduchu, řídící jednotka motoru
P0230	Relé palivového čerpadla - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, relé palivového čerpadla, řídící jednotka motoru
P0231	Relé palivového čerpadla - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, relé palivového čerpadla, řídící jednotka motoru
P0232	Relé palivového čerpadla - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, relé palivového čerpadla, řídící jednotka motoru
P0233	Relé palivového čerpadla - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, relé palivového čerpadla, řídící jednotka motoru
P0234	Turbokompresor, plnění motoru - mezní hodnota je překročena	Hadicové(á) spojení, kabelový svazek, regulační ventil plicího tlaku, ventil plicího tlaku
P0234	Plnicí kompresor motoru, plnění motoru - mezní hodnota je překročena	Kabelový svazek, obtokový ventil/-motor plicího kompresoru motoru, plnicí kompresor motoru
P0235	Snímač tlaku v sacím potrubí A, turbokompresorový plnicí systém - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku v sacím potrubí

P0235	Snímač plnicího tlaku turbokompresoru A/snímač plnicího tlaku kompresoru A - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač plnicího tlaku turbokompresoru/kompresoru
P0236	Snímač tlaku v sacím potrubí A, turbokompresorový plnicí systém - chyba rozsahu/funkce	Netěsnost na straně sání/výfuku, hadicové(á) spojení, snímač tlaku v sacím potrubí
P0236	Snímač plnicího tlaku turbokompresoru A/snímač plnicího tlaku kompresoru A - chyba rozsahu/funkce	Netěsnost na straně sání/výfuku, hadicové(á) spojení, snímač plnicího tlaku turbokompresoru/kompresoru
P0237	Snímač tlaku v sacím potrubí A, turbokompresorový plnicí systém - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač tlaku v sacím potrubí, řídicí jednotka motoru
P0237	Snímač plnicího tlaku turbokompresoru/snímač plnicího tlaku kompresoru A - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač plnicího tlaku turbokompresoru/kompresoru, řídicí jednotka motoru
P0238	Snímač tlaku v sacím potrubí A, turbokompresorový plnicí systém - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač tlaku v sacím potrubí, řídicí jednotka motoru
P0238	Snímač plnicího tlaku turbokompresoru A/snímač plnicího tlaku kompresoru A - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač plnicího tlaku turbokompresoru/kompresoru, řídicí jednotka motoru
P0239	Snímač tlaku v sacím potrubí B, turbokompresorový plnicí systém - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku v sacím potrubí, řídicí jednotka motoru
P0239	Snímač plnicího tlaku turbokompresoru B/snímač plnicího tlaku kompresoru - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač plnicího tlaku turbokompresoru/kompresoru, řídicí jednotka motoru
P023A	Čerpadlo chladicí kapaliny turbokompresoru - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, čerpadlo chladicí kapaliny turbokompresoru, řídicí jednotka motoru
P023B	Čerpadlo chladicí kapaliny turbokompresoru - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, čerpadlo chladicí kapaliny turbokompresoru, řídicí jednotka motoru
P023C	Čerpadlo chladicí kapaliny turbokompresoru - signál řídicího obvodu je příliš vysoký	Kabelový svazek, čerpadlo chladicí kapaliny turbokompresoru, řídicí jednotka motoru
P023D	Snímač tlaku v sacím potrubí/snímač plnicího tlaku turbokompresoru/kompresoru A - vztažná chyba	Kabelový svazek, snímač tlaku v sacím potrubí, snímač plnicího tlaku turbokompresoru/kompresoru, řídicí jednotka motoru
P023E	Snímač tlaku v sacím potrubí/snímač plnicího tlaku turbokompresoru/kompresoru B - vztažná chyba	Kabelový svazek, snímač tlaku v sacím potrubí, snímač plnicího tlaku turbokompresoru/kompresoru, řídicí jednotka motoru
P023F	Palivové čerpadlo, sekundární vinutí - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, palivové čerpadlo, relé palivového čerpadla, řídicí jednotka motoru
P0240	Snímač tlaku v sacím potrubí B, turbokompresorový plnicí systém - chyba rozsahu/funkce	Netěsnost na straně sání/výfuku, hadicové(á) spojení, snímač tlaku v sacím potrubí
P0240	Snímač plnicího tlaku turbokompresoru B/snímač plnicího tlaku kompresoru B - chyba rozsahu/funkce	Netěsnost na straně sání/výfuku, hadicové(á) spojení, snímač plnicího tlaku turbokompresoru/kompresoru
P0241	Snímač tlaku v sacím potrubí B, turbokompresorový plnicí systém - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač tlaku v sacím potrubí, řídicí jednotka motoru
P0241	Snímač plnicího tlaku turbokompresoru B/snímač plnicího tlaku kompresoru B - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač plnicího tlaku turbokompresoru/kompresoru, řídicí jednotka motoru
P0242	Snímač tlaku v sacím potrubí B, turbokompresorový plnicí systém - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač tlaku v sacím potrubí, řídicí jednotka motoru
P0242	Snímač plnicího tlaku turbokompresoru B/snímač plnicího tlaku kompresoru B - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač plnicího tlaku turbokompresoru/kompresoru, řídicí jednotka motoru
P0243	Obtokový ventil plnicího kompresoru motoru A - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, obtokový ventil plnicího kompresoru motoru, řídicí jednotka motoru
P0243	Regulační ventil plnicího tlaku turbokompresoru A - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, regulační ventil plnicího tlaku, řídicí jednotka motoru
P0244	Obtokový ventil plnicího kompresoru motoru A - chyba rozsahu/funkce	Obtokový ventil plnicího kompresoru motoru
P0244	Regulační ventil plnicího tlaku turbokompresoru A - chyba rozsahu/funkce	Regulační ventil plnicího tlaku
P0245	Obtokový ventil plnicího kompresoru motoru A - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, obtokový ventil plnicího kompresoru motoru, řídicí jednotka motoru

P0245	Regulační ventil plnicího tlaku turbokompresoru A - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, regulační ventil plnicího tlaku, řídicí jednotka motoru
P0246	Obtokový ventil plnicího kompresoru motoru A - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, obtokový ventil plnicího kompresoru motoru, řídicí jednotka motoru
P0246	Regulační ventil plnicího tlaku turbokompresoru A - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, regulační ventil plnicího tlaku, řídicí jednotka motoru
P0247	Obtokový ventil plnicího kompresoru motoru B - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, obtokový ventil plnicího kompresoru motoru, řídicí jednotka motoru
P0247	Regulační ventil plnicího tlaku turbokompresoru B - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, regulační ventil plnicího tlaku, řídicí jednotka motoru
P0248	Obtokový ventil plnicího kompresoru motoru B - chyba rozsahu/funkce	Obtokový ventil plnicího kompresoru motoru
P0248	Regulační ventil plnicího tlaku turbokompresoru B - chyba rozsahu/funkce	Regulační ventil plnicího tlaku
P0249	Obtokový ventil plnicího kompresoru motoru B - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, obtokový ventil plnicího kompresoru motoru, řídicí jednotka motoru
P0249	Regulační ventil plnicího tlaku turbokompresoru B - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, regulační ventil plnicího tlaku, řídicí jednotka motoru
P024A	Ovladač obtoku pro chladič plnicího vzduchu A - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, ovladač obtoku pro chladič plnicího vzduchu, řídicí jednotka motoru
P024B	Ovladač obtoku pro chladič plnicího vzduchu A - ovladač vážne	Kabelový svazek, ovladač obtoku pro chladič plnicího vzduchu, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P024C	Snímač polohy pro ovladač obtoku pro chladič plnicího vzduchu A - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy pro ovladač obtoku pro chladič plnicího vzduchu, řídicí jednotka motoru
P024D	Snímač polohy obtoku u chladiče plnicího vzduchu A - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy obtoku u chladiče plnicího vzduchu, řídicí jednotka motoru
P024E	Snímač polohy pro ovladač obtoku pro chladič plnicího vzduchu A - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač polohy pro ovladač obtoku pro chladič plnicího vzduchu, řídicí jednotka motoru
P024F	Snímač polohy pro ovladač obtoku pro chladič plnicího vzduchu A - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač polohy pro ovladač obtoku pro chladič plnicího vzduchu, řídicí jednotka motoru
P0250	Obtokový ventil plnicího kompresoru motoru B - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, obtokový ventil plnicího kompresoru motoru, řídicí jednotka motoru
P0250	Regulační ventil plnicího tlaku turbokompresoru B - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, regulační ventil plnicího tlaku, řídicí jednotka motoru
P0251	Řízení dávkování paliva vstříkovacím čerpadlem A, vačkový prstenec/rotor/vstříkovací ventil/tryska - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstříkovací čerpadlo, řídicí jednotka motoru
P0252	Řízení dávkování paliva vstříkovacím čerpadlem A, vačkový prstenec/rotor/vstříkovací ventil/tryska - chyba rozsahu/funkce	Vstříkovací čerpadlo
P0253	Řízení dávkování paliva vstříkovacím čerpadlem A, vačkový prstenec/rotor/vstříkovací ventil/tryska - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, vstříkovací čerpadlo, řídicí jednotka motoru
P0254	Řízení dávkování paliva vstříkovacím čerpadlem A, vačkový prstenec/rotor/vstříkovací ventil/tryska - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, vstříkovací čerpadlo, řídicí jednotka motoru
P0255	Řízení dávkování paliva vstříkovacím čerpadlem A, vačkový prstenec/rotor/vstříkovací ventil/tryska - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, vstříkovací čerpadlo, řídicí jednotka motoru
P0256	Řízení dávkování paliva vstříkovacím čerpadlem B, vačkový prstenec/rotor/vstříkovací ventil/tryska - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstříkovací čerpadlo, řídicí jednotka motoru
P0257	Řízení dávkování paliva vstříkovacím čerpadlem B, vačkový prstenec/rotor/vstříkovací ventil/tryska - chyba rozsahu/funkce	Vstříkovací čerpadlo
P0258	Řízení dávkování paliva vstříkovacím čerpadlem B, vačkový prstenec/rotor/vstříkovací ventil/tryska - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, vstříkovací čerpadlo, řídicí jednotka motoru

P0259	Řízení dávkování paliva vstřikovacím čerpadlem B, vačkový prstenec/rotor/vstřikovací ventil/tryska - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, vstřikovací čerpadlo, řídicí jednotka motoru
P025A	Řídicí jednotka palivového čerpadla - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, řídicí jednotka palivového čerpadla, řídicí jednotka motoru
P025B	Řídicí jednotka palivového čerpadla - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, řídicí jednotka palivového čerpadla, řídicí jednotka motoru
P025C	Řídicí jednotka palivového čerpadla - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, řídicí jednotka palivového čerpadla, řídicí jednotka motoru
P025D	Řídicí jednotka palivového čerpadla - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, řídicí jednotka palivového čerpadla, řídicí jednotka motoru
P025E	Snímač plnicího tlaku turbokompresoru/kompresoru A - přerušovaný/nepravidelný signál	Kabelový svazek, snímač plnicího tlaku turbokompresoru/kompresoru, řídicí jednotka motoru
P025F	Snímač plnicího tlaku turbokompresoru/kompresoru B - přerušovaný/nepravidelný signál	Kabelový svazek, snímač plnicího tlaku turbokompresoru/kompresoru, řídicí jednotka motoru
P0260	Řízení dávkování paliva vstřikovacím čerpadlem B, vačkový prstenec/rotor/vstřikovací ventil/tryska - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, vstřikovací čerpadlo, řídicí jednotka motoru
P0261	Vstřikovací ventil/tryska 1 - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0262	Vstřikovací ventil/tryska 1 - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0263	Válec 1 - chyba výkonu válce/vyváženosti válců	Kabelový svazek, palivová soustava, řídicí jednotka motoru
P0264	Vstřikovací ventil/tryska 2 - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0265	Vstřikovací ventil/tryska 2 - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0266	Válec 2 - chyba výkonu válce/vyváženosti válců	Kabelový svazek, palivová soustava, řídicí jednotka motoru
P0267	Vstřikovací ventil/tryska 3 - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0268	Vstřikovací ventil/tryska 3 - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0269	Válec 3 - chyba výkonu válce/vyváženosti válců	Kabelový svazek, palivová soustava, řídicí jednotka motoru
P026A	Chladič plnicího vzduchu - účinnost pod prahovou hodnotou	-
P026B	Regulace vstřikování - omezená funkce	-
P026C	Vstřikované množství - množství pod požadovanou hodnotou	Stav paliva je příliš nízký, hadice netěsná/zablokovaná, regulátor tlaku paliva, palivové čerpadlo, vstřikovací ventil(y)/tryska(y)
P026D	Vstřikované množství - množství nad požadovanou hodnotou	Vedení paliva je ucpané, palivový přetlakový ventil, regulátor tlaku paliva, palivové čerpadlo, vstřikovací ventil(y)/tryska(y)
P0270	Vstřikovací ventil/tryska 4 - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0271	Vstřikovací ventil/tryska 4 - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0272	Válec 4 - chyba výkonu válce/vyváženosti válců	Kabelový svazek, palivová soustava, řídicí jednotka motoru
P0273	Vstřikovací ventil/tryska 5 - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0274	Vstřikovací ventil/tryska 5 - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0275	Válec 5 - chyba výkonu válce/vyváženosti válců	Kabelový svazek, palivová soustava, řídicí jednotka motoru
P0276	Vstřikovací ventil/tryska 6 - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0277	Vstřikovací ventil/tryska 6 - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0278	Válec 6 - chyba výkonu válce/vyváženosti válců	Kabelový svazek, palivová soustava, řídicí jednotka motoru
P0279	Vstřikovací ventil/tryska 7 - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru

P027A	Řídicí jednotka palivového čerpadla B - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, řídicí jednotka palivového čerpadla, řídicí jednotka motoru
P027B	Řídicí jednotka palivového čerpadla B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, řídicí jednotka palivového čerpadla, řídicí jednotka motoru
P027C	Řídicí jednotka palivového čerpadla B - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, řídicí jednotka palivového čerpadla, řídicí jednotka motoru
P027D	Řídicí jednotka palivového čerpadla B - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, řídicí jednotka palivového čerpadla, řídicí jednotka motoru
P0280	Vstřikovací ventil/tryska 7 - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0281	Válec 7 - chyba výkonu válce/vyváženosti válců	Kabelový svazek, palivová soustava, řídicí jednotka motoru
P0282	Vstřikovací ventil/tryska 8 - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0283	Vstřikovací ventil/tryska 8 - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0284	Válec 8 - chyba výkonu válce/vyváženosti válců	Kabelový svazek, palivová soustava, řídicí jednotka motoru
P0285	Vstřikovací ventil/tryska 9 - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0286	Vstřikovací ventil/tryska 9 - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0287	Válec 9 - chyba výkonu válce/vyváženosti válců	Kabelový svazek, palivová soustava, řídicí jednotka motoru
P0288	Vstřikovací ventil/tryska 10 - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0289	Vstřikovací ventil/tryska 10 - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0290	Válec 10 - chyba výkonu válce/vyváženosti válců	Kabelový svazek, palivová soustava, řídicí jednotka motoru
P0291	Vstřikovací ventil/tryska 11 - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0292	Vstřikovací ventil/tryska 11 - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0293	Válec 11 - chyba výkonu válce/vyváženosti válců	Kabelový svazek, palivová soustava, řídicí jednotka motoru
P0294	Vstřikovací ventil/tryska 12 - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0295	Vstřikovací ventil/tryska 12 - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P0296	Válec 12 - chyba výkonu válce/vyváženosti válců	Kabelový svazek, palivová soustava, řídicí jednotka motoru
P0297	Nepřípustná rychlost vozidla	Kabelový svazek, snímač rychlosti jízdy, chybná mechanická funkce
P0298	Příliš vysoká teplota motorového oleje	Kabelový svazek, snímač teploty motorového oleje, chybná mechanická funkce
P0299	Turbokompresor/plnicí kompresor motoru - příliš nízký plnicí tlak	Chybná mechanická funkce
P029A	Regulace paliva, válec 1 - dosaženo horní meze regulační hodnoty	Vstřikovací ventil/tryska, tlak paliva, měřič hmotnosti vzduchu, měřič množství vzduchu, snímač tlaku v sacím potrubí, řídicí jednotka motoru
P029B	Regulace paliva, válec 1 - dosažena spodní regulovaná mezní hodnota	Vstřikovací ventil/tryska, tlak paliva, měřič hmotnosti vzduchu, měřič množství vzduchu, snímač tlaku v sacím potrubí, řídicí jednotka motoru
P029C	Vstřikovací ventil/tryska 1 - ucpání	Vstřikovací ventil/tryska
P029D	Vstřikovací ventil/tryska 1 - netěsnost	Vstřikovací ventil/tryska
P029E	Regulace paliva, válec 2 - dosaženo horní meze regulační hodnoty	Vstřikovací ventil/tryska, tlak paliva, měřič hmotnosti vzduchu, měřič množství vzduchu, snímač tlaku v sacím potrubí, řídicí jednotka motoru
P029F	Regulace paliva, válec 2 - dosažena spodní regulovaná mezní hodnota	Vstřikovací ventil/tryska, tlak paliva, měřič hmotnosti vzduchu, měřič množství vzduchu, snímač tlaku v sacím potrubí, řídicí jednotka motoru
P02A0	Vstřikovací ventil/tryska 2 - netěsnost	Vstřikovací ventil/tryska

P02A1	Vstřikovací ventil/tryska 2 - netěsnost	Vstřikovací ventil/tryska
P02A2	Regulace paliva, válec 3 - dosaženo horní meze regulační hodnoty	Vstřikovací ventil/tryska, tlak paliva, měřič hmotnosti vzduchu, měřič množství vzduchu, snímač tlaku v sacím potrubí, řídicí jednotka motoru
P02A3	Regulace paliva, válec 3 - dosažena spodní regulovaná mezní hodnota	Vstřikovací ventil/tryska, tlak paliva, měřič hmotnosti vzduchu, měřič množství vzduchu, snímač tlaku v sacím potrubí, řídicí jednotka motoru
P02A4	Vstřikovací ventil/tryska 3 - netěsnost	Vstřikovací ventil/tryska
P02A5	Vstřikovací ventil/tryska 3 - netěsnost	Vstřikovací ventil/tryska
P02A6	Regulace paliva, válec 4 - dosaženo horní meze regulační hodnoty	Vstřikovací ventil/tryska, tlak paliva, měřič hmotnosti vzduchu, měřič množství vzduchu, snímač tlaku v sacím potrubí, řídicí jednotka motoru
P02A7	Regulace paliva, válec 4 - dosažena spodní regulovaná mezní hodnota	Vstřikovací ventil/tryska, tlak paliva, měřič hmotnosti vzduchu, měřič množství vzduchu, snímač tlaku v sacím potrubí, řídicí jednotka motoru
P02A8	Vstřikovací ventil/tryska 4 - netěsnost	Vstřikovací ventil/tryska
P02A9	Vstřikovací ventil/tryska 4 - netěsnost	Vstřikovací ventil/tryska
P02AA	Regulace paliva, válec 5 - dosaženo horní meze regulační hodnoty	Vstřikovací ventil/tryska, tlak paliva, měřič hmotnosti vzduchu, měřič množství vzduchu, snímač tlaku v sacím potrubí, řídicí jednotka motoru
P02AB	Regulace paliva, válec 5 - dosažena spodní regulovaná mezní hodnota	Vstřikovací ventil/tryska, tlak paliva, měřič hmotnosti vzduchu, měřič množství vzduchu, snímač tlaku v sacím potrubí, řídicí jednotka motoru
P02AC	Válec 5 - vstřikovací ventil/tryska netěsná	Vstřikovací ventil/tryska
P02AD	Vstřikovací ventil/tryska 5 - netěsnost	Vstřikovací ventil/tryska
P02AE	Regulace paliva, válec 6 - dosaženo horní meze regulační hodnoty	Vstřikovací ventil/tryska, tlak paliva, měřič hmotnosti vzduchu, měřič množství vzduchu, snímač tlaku v sacím potrubí, řídicí jednotka motoru
P02AF	Regulace paliva, válec 6 - dosažena spodní regulovaná mezní hodnota	Vstřikovací ventil/tryska, tlak paliva, měřič hmotnosti vzduchu, měřič množství vzduchu, snímač tlaku v sacím potrubí, řídicí jednotka motoru
P02B0	Vstřikovací ventil/tryska 6 - netěsnost	Vstřikovací ventil/tryska
P02B1	Vstřikovací ventil/tryska 6 - netěsnost	Vstřikovací ventil/tryska
P02B2	Regulace paliva, válec 7 - dosaženo horní meze regulační hodnoty	Vstřikovací ventil/tryska, tlak paliva, měřič hmotnosti vzduchu, měřič množství vzduchu, snímač tlaku v sacím potrubí, řídicí jednotka motoru
P02B3	Regulace paliva, válec 7 - dosažena spodní regulovaná mezní hodnota	Vstřikovací ventil/tryska, tlak paliva, měřič hmotnosti vzduchu, měřič množství vzduchu, snímač tlaku v sacím potrubí, řídicí jednotka motoru
P02B4	Vstřikovací ventil/tryska 7 - netěsnost	Vstřikovací ventil/tryska
P02B5	Vstřikovací ventil/tryska 7 - netěsnost	Vstřikovací ventil/tryska
P02B6	Regulace paliva, válec 8 - dosaženo horní meze regulační hodnoty	Vstřikovací ventil/tryska, tlak paliva, měřič hmotnosti vzduchu, měřič množství vzduchu, snímač tlaku v sacím potrubí, řídicí jednotka motoru
P02B7	Regulace paliva, válec 8 - dosažena spodní regulovaná mezní hodnota	Vstřikovací ventil/tryska, tlak paliva, měřič hmotnosti vzduchu, měřič množství vzduchu, snímač tlaku v sacím potrubí, řídicí jednotka motoru
P02B8	Vstřikovací ventil/tryska 8 - netěsnost	Vstřikovací ventil/tryska
P02B9	Vstřikovací ventil/tryska 8 - netěsnost	Vstřikovací ventil/tryska
P02BA	Regulace paliva, válec 9 - dosaženo horní meze regulační hodnoty	Vstřikovací ventil/tryska, tlak paliva, měřič hmotnosti vzduchu, měřič množství vzduchu, snímač tlaku v sacím potrubí, řídicí jednotka motoru
P02BB	Vstřikovací ventil/tryska 9 - adaptace parametru pro časové přesazení (offset) na spodní mezní hodnotě	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P02BC	Vstřikovací ventil/tryska 9 - netěsnost	Vstřikovací ventil/tryska
P02BD	Vstřikovací ventil/tryska 9 - netěsnost	Vstřikovací ventil/tryska

P02BE	Regulace paliva, válec 10 - dosaženo horní meze regulační hodnoty	Vstřikovací ventil/tryska, tlak paliva, měřič hmotnosti vzduchu, měřič množství vzduchu, snímač tlaku v sacím potrubí, řídicí jednotka motoru
P02BF	Regulace paliva, válec 10 - dosažena spodní regulovaná mezní hodnota	Vstřikovací ventil/tryska, tlak paliva, měřič hmotnosti vzduchu, měřič množství vzduchu, snímač tlaku v sacím potrubí, řídicí jednotka motoru
P02C0	Vstřikovací ventil/tryska 10 - netěsnost	Vstřikovací ventil/tryska
P02C1	Vstřikovací ventil/tryska 10 - netěsnost	Vstřikovací ventil/tryska
P02C2	Regulace paliva, válec 11 - dosaženo horní meze regulační hodnoty	Vstřikovací ventil/tryska, tlak paliva, měřič hmotnosti vzduchu, měřič množství vzduchu, snímač tlaku v sacím potrubí, řídicí jednotka motoru
P02C3	Regulace paliva, válec 11 - dosažena spodní regulovaná mezní hodnota	Vstřikovací ventil/tryska, tlak paliva, měřič hmotnosti vzduchu, měřič množství vzduchu, snímač tlaku v sacím potrubí, řídicí jednotka motoru
P02C4	Vstřikovací ventil/tryska 11 - netěsnost	Vstřikovací ventil/tryska
P02C5	Vstřikovací ventil/tryska 11 - netěsnost	Vstřikovací ventil/tryska
P02C6	Regulace paliva, válec 12 - dosaženo horní meze regulační hodnoty	Vstřikovací ventil/tryska, tlak paliva, měřič hmotnosti vzduchu, měřič množství vzduchu, snímač tlaku v sacím potrubí, řídicí jednotka motoru
P02C7	Regulace paliva, válec 12 - dosažena spodní regulovaná mezní hodnota	Vstřikovací ventil/tryska, tlak paliva, měřič hmotnosti vzduchu, měřič množství vzduchu, snímač tlaku v sacím potrubí, řídicí jednotka motoru
P02C8	Vstřikovací ventil/tryska 12 - ucpání	Vstřikovací ventil/tryska
P02C9	Vstřikovací ventil/tryska 12 - netěsnost	Vstřikovací ventil/tryska
P02CA	Turbokompresor/plnicí kompresor B - plnicí tlak je příliš vysoký	Kabelový svazek, ovladač plnicího tlaku, regulační ventil plnicího kompresoru motoru, řídicí jednotka motoru
P02CB	Turbokompresor/plnicí kompresor B - plnicí tlak je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač tlaku v sacím potrubí, snímač plnicího tlaku turbokompresoru/kompresoru, ovladač plnicího tlaku, turbokompresor, plnicí kompresor motoru, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P02CC	Vstřikovací ventil/tryska 1 - adaptace parametru pro časové přesazení (offset) na spodní mezní hodnotě	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P02CD	Vstřikovací ventil/tryska 1 - adaptace parametru pro časové přesazení (offset) na horní mezní hodnotě	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P02CE	Vstřikovací ventil/tryska 2 - adaptace parametru pro časové přesazení (offset) na spodní mezní hodnotě	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P02CF	Vstřikovací ventil/tryska 2 - adaptace parametru pro časové přesazení (offset) na horní mezní hodnotě	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P02D0	Vstřikovací ventil/tryska 3 - adaptace parametru pro časové přesazení (offset) na spodní mezní hodnotě	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P02D1	Vstřikovací ventil/tryska 3 - adaptace parametru pro časové přesazení (offset) na horní mezní hodnotě	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P02D2	Vstřikovací ventil/tryska 4 - adaptace parametru pro časové přesazení (offset) na spodní mezní hodnotě	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P02D3	Vstřikovací ventil/tryska 4 - adaptace parametru pro časové přesazení (offset) na horní mezní hodnotě	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P02D4	Vstřikovací ventil/tryska 5 - adaptace parametru pro časové přesazení (offset) na spodní mezní hodnotě	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P02D5	Vstřikovací ventil/tryska 5 - adaptace parametru pro časové přesazení (offset) na horní mezní hodnotě	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P02D6	Vstřikovací ventil/tryska 6 - adaptace parametru pro časové přesazení (offset) na spodní mezní hodnotě	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P02D7	Vstřikovací ventil/tryska 6 - adaptace parametru pro časové přesazení (offset) na horní mezní hodnotě	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P02D8	Vstřikovací ventil/tryska 7 - adaptace parametru pro časové přesazení (offset) na spodní mezní hodnotě	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P02D9	Vstřikovací ventil/tryska 7 - adaptace parametru pro časové přesazení (offset) na horní mezní hodnotě	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru

P02DA	Vstřikovací ventil/tryska 8 - adaptace parametru pro časové přesazení (offset) na spodní mezní hodnotě	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P02DB	Vstřikovací ventil/tryska 8 - adaptace parametru pro časové přesazení (offset) na horní mezní hodnotě	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P02DC	Vstřikovací ventil/tryska 9 - adaptace parametru pro časové přesazení (offset) na spodní mezní hodnotě	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P02DD	Vstřikovací ventil/tryska 9 - adaptace parametru pro časové přesazení (offset) na horní mezní hodnotě	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P02DE	Vstřikovací ventil/tryska 10 - adaptace parametru pro časové přesazení (offset) na spodní mezní hodnotě	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P02DF	Vstřikovací ventil/tryska 10 - adaptace parametru pro časové přesazení (offset) na horní mezní hodnotě	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P02E0	Ovladač klapky nasávaného vzduchu - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, ovladač klapky nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru
P02E1	Ovladač klapky nasávaného vzduchu - omezená funkce	Kabelový svazek, ovladač klapky nasávaného vzduchu, snímač polohy ovladače klapky nasávaného vzduchu, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P02E2	Ovladač klapky nasávaného vzduchu - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, ovladač klapky nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru
P02E3	Ovladač klapky nasávaného vzduchu - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, ovladač klapky nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru
P02E4	Ovladač klapky nasávaného vzduchu - ovladač vážne v otevřené poloze	Kabelový svazek, ovladač klapky nasávaného vzduchu, snímač polohy ovladače klapky nasávaného vzduchu, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P02E5	Ovladač klapky nasávaného vzduchu - ovladač vážne v uzavřené poloze	Ovladač klapky nasávaného vzduchu, chybná mechanická funkce
P02E6	Snímač polohy ovladače klapky nasávaného vzduchu - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy ovladače klapky nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru
P02E7	Snímač polohy ovladače klapky nasávaného vzduchu - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, snímač polohy ovladače klapky nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru
P02E8	Snímač polohy ovladače klapky nasávaného vzduchu - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač polohy ovladače klapky nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru
P02E9	Snímač polohy ovladače klapky nasávaného vzduchu - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač polohy ovladače klapky nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru
P02EA	Snímač polohy ovladače klapky nasávaného vzduchu - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy ovladače klapky nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru
P02EB	Řídicí motor proudu nasávaného vzduchu (vznětový motor) - chyba rozsahu/funkce intenzity proudu	Kabelový svazek, řídicí motor proudu nasávaného vzduchu (vznětový motor)
P02EC	Řízení proudu nasávaného vzduchu (vznětový motor) - zjištěn nadměrný proud vzduchu	Kabelový svazek, řídicí motor proudu nasávaného vzduchu (vznětový motor)
P02ED	Řízení proudu nasávaného vzduchu (vznětový motor) - zjištěn nedostatečný proud vzduchu	Kabelový svazek, řídicí motor proudu nasávaného vzduchu (vznětový motor)
P02EE	Vstřikovací ventil/tryska 1 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P02EF	Vstřikovací ventil/tryska 2 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P02F0	Vstřikovací ventil/tryska 3 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P02F1	Vstřikovací ventil/tryska 4 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P02F2	Vstřikovací ventil/tryska 5 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P02F3	Vstřikovací ventil/tryska 6 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P02F4	Vstřikovací ventil/tryska 7 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru
P02F5	Vstřikovací ventil/tryska 8 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídicí jednotka motoru

P02F6	Vstřikovací ventil/tryska 9 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídící jednotka motoru
P02F7	Vstřikovací ventil/tryska 10 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídící jednotka motoru
P02F8	Vstřikovací ventil/tryska 11 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídící jednotka motoru
P02F9	Vstřikovací ventil/tryska 12 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska, řídící jednotka motoru
P02FA	Snímač polohy proudu nasávaného vzduchu (vznětový motor) - adaptační postup pro minimální a maximální polohu	Kabelový svazek, snímač polohy proudu nasávaného vzduchu (vznětový motor)
P0300	Libovolný válec/více válců - zjištěno chybné zapalování	Zapalovací svíčka(y), vysokonapěťový kabel, vstřikovací ventil(y)/tryska(y), zapalovací cívka(y), komprese příliš nízká, kabelový svazek
P0301	Válec 1 - zjištěno chybné zapalování	Mechanická porucha motoru, kabelový svazek, zapalovací/palivová soustava, vstřikovací ventil/tryska, snímač teploty chladicí kapaliny/měřič hmotnosti vzduchu, řídící jednotka motoru
P0302	Válec 2 - zjištěno chybné zapalování	Mechanická porucha motoru, kabelový svazek, zapalovací/palivová soustava, vstřikovací ventil/tryska, snímač teploty chladicí kapaliny/měřič hmotnosti vzduchu, řídící jednotka motoru
P0303	Válec 3 - zjištěno chybné zapalování	Mechanická porucha motoru, kabelový svazek, zapalovací/palivová soustava, vstřikovací ventil/tryska, snímač teploty chladicí kapaliny/měřič hmotnosti vzduchu, řídící jednotka motoru
P0304	Válec 4 - zjištěno chybné zapalování	Mechanická porucha motoru, kabelový svazek, zapalovací/palivová soustava, vstřikovací ventil/tryska, snímač teploty chladicí kapaliny/měřič hmotnosti vzduchu, řídící jednotka motoru
P0305	Válec 5 - zjištěno chybné zapalování	Mechanická porucha motoru, kabelový svazek, zapalovací/palivová soustava, vstřikovací ventil/tryska, snímač teploty chladicí kapaliny/měřič hmotnosti vzduchu, řídící jednotka motoru
P0306	Válec 6 - zjištěno chybné zapalování	Mechanická porucha motoru, kabelový svazek, zapalovací/palivová soustava, vstřikovací ventil/tryska, snímač teploty chladicí kapaliny/měřič hmotnosti vzduchu, řídící jednotka motoru
P0307	Válec 7 - zjištěno chybné zapalování	Mechanická porucha motoru, kabelový svazek, zapalovací/palivová soustava, vstřikovací ventil/tryska, snímač teploty chladicí kapaliny/měřič hmotnosti vzduchu, řídící jednotka motoru
P0308	Válec 8 - zjištěno chybné zapalování	Mechanická porucha motoru, kabelový svazek, zapalovací/palivová soustava, vstřikovací ventil/tryska, snímač teploty chladicí kapaliny/měřič hmotnosti vzduchu, řídící jednotka motoru
P0309	Válec 9 - zjištěno chybné zapalování	Mechanická porucha motoru, kabelový svazek, zapalovací/palivová soustava, vstřikovací ventil/tryska, snímač teploty chladicí kapaliny/měřič hmotnosti vzduchu, řídící jednotka motoru
P0310	Válec 10 - zjištěno chybné zapalování	Mechanická porucha motoru, kabelový svazek, zapalovací/palivová soustava, vstřikovací ventil/tryska, snímač teploty chladicí kapaliny/měřič hmotnosti vzduchu, řídící jednotka motoru
P0311	Válec 11 - zjištěno chybné zapalování	Mechanická porucha motoru, kabelový svazek, zapalovací/palivová soustava, vstřikovací ventil/tryska, snímač teploty chladicí kapaliny/měřič hmotnosti vzduchu, řídící jednotka motoru

P0312	Válec 12 - zjištěno chybné zapalování	Mechanická porucha motoru, kabelový svazek, zapalovací/palivová soustava, vstřikovací ventil/tryska, snímač teploty chladicí kapaliny/měřič hmotnosti vzduchu, řídicí jednotka motoru
P0313	Zjištěno chybné zapalování - stav paliva je příliš nízký	Palivová soustava, chybná mechanická funkce
P0314	Chybné zapalování v jednom válci - libovolný válec	Mechanická porucha motoru, kabelový svazek, zapalování/palivová soustava, vstřikovací ventil/tryska
P0315	Systém zjišťování polohy klikového hřídele - změna nebyla naučena	Mechanická porucha motoru, kabelový svazek
P0316	Chybné zapalování zjištěno během spouštění motoru - prvních 1000 otáček	Mechanická porucha motoru, kabelový svazek, zapalování/palivová soustava, vstřikovací ventil/tryska
P0317	Komponenty systému "Nerovnost vozovky" nepoznány	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru
P0318	Snímač povrchu vozovky A - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač povrchu vozovky A, chybná mechanická funkce
P0319	Snímač povrchu vozovky B - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač povrchu vozovky B, chybná mechanická funkce
P0320	Snímač úhlu klikového hřídele/snímač otáček - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač úhlu klikového hřídele/snímač otáček, řídicí jednotka motoru
P0321	Snímač úhlu klikového hřídele/snímač otáček - chyba rozsahu/funkce	Vzduchová mezera, znečištění mechanickým otěrem, uvolněný snímač/generátor impulsů, kabelový svazek, snímač úhlu klikového hřídele/snímač otáček
P0322	Snímač úhlu klikového hřídele/snímač otáček - žádný signál	Kabelový svazek, snímač úhlu klikového hřídele/snímač otáček, řídicí jednotka motoru
P0323	Snímač úhlu klikového hřídele/snímač otáček - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač úhlu klikového hřídele/snímač otáček, řídicí jednotka motoru
P0324	Chyba regulace klepání	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač klepání, řídicí jednotka motoru
P0325	Snímač klepání 1, řada válců 1 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač klepání
P0326	Snímač klepání 1, řada válců 1 - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, chybný utahovací moment upevnění snímače klepání, snímač klepání
P0327	Snímač klepání 1, řada válců 1 - vstupní signál je příliš nízký	Snímač klepání uvolněno, špatné elektrické spojení, zkrat na kostru v kabelovém svazku, chybný utahovací moment, snímač klepání, řídicí jednotka motoru
P0328	Snímač klepání 1, řada válců 1 - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, chybný utahovací moment upevnění snímače klepání, snímač klepání, řídicí jednotka motoru
P0329	Snímač klepání 1, řada válců 1 - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač klepání, řídicí jednotka motoru
P032A	Snímač klepání 3, řada válců 1 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač klepání, řídicí jednotka motoru
P032B	Snímač klepání 3, řada válců 1 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač klepání, řídicí jednotka motoru
P032C	Snímač klepání 3, řada válců 1 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač klepání, řídicí jednotka motoru
P032D	Snímač klepání 3, řada válců 1 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač klepání, řídicí jednotka motoru
P032E	Snímač klepání 3, řada válců 1 - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač klepání, řídicí jednotka motoru
P0330	Snímač klepání 2, řada válců 2 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač klepání, řídicí jednotka motoru
P0331	Snímač klepání 2, řada válců 2 - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, chybný utahovací moment upevnění snímače klepání, snímač klepání
P0332	Snímač klepání 2, řada válců 2 - vstupní signál je příliš nízký	Snímač klepání uvolněno, špatné elektrické spojení, zkrat na kostru v kabelovém svazku, chybný utahovací moment upevnění snímače klepání, snímač klepání, řídicí jednotka motoru
P0333	Snímač klepání 2, řada válců 2 - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, chybný utahovací moment upevnění snímače klepání, snímač klepání, řídicí jednotka motoru

P0334	Snímač klepání 2, řada válců 2 - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač klepání, řídicí jednotka motoru
P0335	Snímač úhlu klikového hřídele - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač úhlu klikového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0336	Snímač úhlu klikového hřídele - chyba rozsahu/funkce	Uvolněný snímač/generátor impulsů, vzduchová mezera, kabelový svazek, snímač úhlu klikového hřídele
P0337	Snímač úhlu klikového hřídele - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač úhlu klikového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0338	Snímač úhlu klikového hřídele - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač úhlu klikového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0339	Snímač úhlu klikového hřídele - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač úhlu klikového hřídele, řídicí jednotka motoru
P033A	Snímač klepání 4, řada válců 2 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač klepání, řídicí jednotka motoru
P033B	Snímač klepání 4, řada válců 2 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač klepání, řídicí jednotka motoru
P033C	Snímač klepání 4, řada válců 2 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač klepání, řídicí jednotka motoru
P033D	Snímač klepání 4, řada válců 2 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač klepání, řídicí jednotka motoru
P033E	Snímač klepání 4, řada válců 2 - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač klepání, řídicí jednotka motoru
P0340	Snímač polohy vačkového hřídele A, řada válců 1 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0341	Snímač polohy vačkového hřídele A, řada válců 1 - chyba rozsahu/funkce	Uvolněný snímač/generátor impulsů, vzduchová mezera, kabelový svazek, snímač polohy vačkového hřídele
P0342	Snímač polohy vačkového hřídele A, řada válců 1 - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač polohy vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0343	Snímač polohy vačkového hřídele A, řada válců 1 - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač polohy vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0344	Snímač polohy vačkového hřídele A, řada válců 1 - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač polohy vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0345	Snímač polohy vačkového hřídele A, řada válců 2 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0346	Snímač polohy vačkového hřídele A, řada válců 2 - chyba rozsahu/funkce	Uvolněný snímač/generátor impulsů, vzduchová mezera, kabelový svazek, snímač polohy vačkového hřídele
P0347	Snímač polohy vačkového hřídele A, řada válců 2 - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač polohy vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0348	Snímač polohy vačkového hřídele A, řada válců 2 - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač polohy vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0349	Snímač polohy vačkového hřídele A, řada válců 2 - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač polohy vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0350	Zapalovací cívka, primární/sekundární cívka - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, zapalovací cívka, řídicí jednotka motoru
P0351	Zapalovací cívka A, primární/sekundární cívka - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, zapalovací cívka, řídicí jednotka motoru
P0352	Zapalovací cívka B, primární/sekundární cívka - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, zapalovací cívka, řídicí jednotka motoru
P0353	Zapalovací cívka C, primární/sekundární cívka - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, zapalovací cívka, řídicí jednotka motoru
P0354	Zapalovací cívka D, primární/sekundární cívka - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, zapalovací cívka, řídicí jednotka motoru
P0355	Zapalovací cívka E, primární/sekundární cívka - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, zapalovací cívka, řídicí jednotka motoru
P0356	Zapalovací cívka F, primární/sekundární cívka - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, zapalovací cívka, řídicí jednotka motoru
P0357	Zapalovací cívka G, primární/sekundární cívka - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, zapalovací cívka, řídicí jednotka motoru
P0358	Zapalovací cívka H, primární/sekundární cívka - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, zapalovací cívka, řídicí jednotka motoru

P0359	Zapalovací cívka I, primární/sekundární cívka - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, zapalovací cívka, řídicí jednotka motoru
P0360	Zapalovací cívka J, primární/sekundární cívka - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, zapalovací cívka, řídicí jednotka motoru
P0361	Zapalovací cívka K, primární/sekundární cívka - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, zapalovací cívka, řídicí jednotka motoru
P0362	Zapalovací cívka L, primární/sekundární cívka - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, zapalovací cívka, řídicí jednotka motoru
P0363	Zjištěno chybné zapalování - podávání paliva deaktivováno	Palivová soustava, chybná mechanická funkce
P0365	Snímač polohy vačkového hřídele B, řada válců 1 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač polohy vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0366	Snímač polohy vačkového hřídele B, řada válců 1 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač polohy vačkového hřídele
P0367	Snímač polohy vačkového hřídele B, řada válců 1 - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač polohy vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0368	Snímač polohy vačkového hřídele B, řada válců 1 - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač polohy vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0369	Snímač polohy vačkového hřídele B, řada válců 1 - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídicí jednotka motoru
P0370	Reference časového bodu, vysoké rozlišení signálu A - chybná funkce	Kabelový svazek, snímač úhlu klikového hřídele/snímač otáček/snímač polohy vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0371	Reference časového bodu, vysoké rozlišení signálu A - frekvence pulsů příliš vysoká	Kabelový svazek, snímač úhlu klikového hřídele/snímač otáček/snímač polohy vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0372	Reference časového bodu, vysoké rozlišení signálu A - frekvence pulsů příliš nízká	Kabelový svazek, snímač úhlu klikového hřídele/snímač otáček/snímač polohy vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0373	Reference časového bodu, vysoké rozlišení signálu A - přerušované/nepravidelné signály	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač úhlu klikového hřídele/snímač otáček/snímač polohy vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0374	Reference časového bodu, vysoké rozlišení signálu A - žádné signály	Kabelový svazek, snímač úhlu klikového hřídele/snímač otáček/snímač polohy vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0375	Reference časového bodu, vysoké rozlišení signálu B - chybná funkce	Kabelový svazek, snímač úhlu klikového hřídele/snímač otáček/snímač polohy vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0376	Reference časového bodu, vysoké rozlišení signálu B - frekvence pulsů příliš vysoká	Kabelový svazek, snímač úhlu klikového hřídele/snímač otáček/snímač polohy vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0377	Reference časového bodu, vysoké rozlišení signálu B - frekvence pulsů příliš nízká	Kabelový svazek, snímač úhlu klikového hřídele/snímač otáček/snímač polohy vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0378	Reference časového bodu, vysoké rozlišení signálu B - přerušované/nepravidelné signály	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač úhlu klikového hřídele/snímač otáček/snímač polohy vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0379	Reference časového bodu, vysoké rozlišení signálu B - žádné signály	Kabelový svazek, snímač úhlu klikového hřídele/snímač otáček/snímač polohy vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P037D	Monitorovací funkce žhavicích svíček - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, řídicí jednotka žhavicích svíček, řídicí jednotka motoru
P037E	Monitorovací funkce žhavicích svíček - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, řídicí jednotka žhavicích svíček, řídicí jednotka motoru
P037F	Monitorovací funkce žhavicích svíček - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, řídicí jednotka žhavicích svíček, řídicí jednotka motoru
P0380	Žhavicí svíčky, elektrický obvod A - chybná funkce	Kabelový svazek, relé žhavení, pojistka, žhavicí svíčky, řídicí jednotka motoru
P0381	Kontrolka žhavení - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, kontrolka žhavení, řídicí jednotka motoru

P0382	Žhavicí svíčky, elektrický obvod B - chybná funkce	Kabelový svazek, relé žhavení, pojistka, žhavicí svíčky, řídicí jednotka motoru
P0383	Řídicí jednotka žhavicích svíček - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, řídicí jednotka žhavicích svíček
P0384	Řídicí jednotka žhavicích svíček - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, řídicí jednotka žhavicích svíček
P0385	Snímač úhlu klikového hřídele B - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač úhlu klikového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0386	Snímač úhlu klikového hřídele B - chyba rozsahu/funkce	Uvolněný snímač/generátor impulsů, vzduchová mezera, kabelový svazek, snímač úhlu klikového hřídele
P0387	Snímač úhlu klikového hřídele B - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač úhlu klikového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0388	Snímač úhlu klikového hřídele B - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač úhlu klikového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0389	Snímač úhlu klikového hřídele B - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač úhlu klikového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0390	Snímač polohy vačkového hřídele B, řada válců 2 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač polohy vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0391	Snímač polohy vačkového hřídele B, řada válců 2 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač polohy vačkového hřídele
P0392	Snímač polohy vačkového hřídele B, řada válců 2 - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač polohy vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0393	Snímač polohy vačkového hřídele B, řada válců 2 - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač polohy vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P0394	Snímač polohy vačkového hřídele B, řada válců 2 - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídicí jednotka motoru
P0395	Snímač tlaku ve válci, válec 1 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P0396	Snímač tlaku ve válci, válec 1 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P0397	Snímač tlaku ve válci, válec 1 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P0398	Snímač tlaku ve válci, válec 1 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P0399	Snímač tlaku ve válci, válec 1 - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P039A	Válec 1 - tlak je příliš nízký	-
P039B	Válec 1 - tlak je příliš vysoký	-
P039C	Válec 1 - odchylka tlaku nízká	-
P039D	Válec 1 - odchylka tlaku vysoká	-
P039E	Válec 1 - chyba funkce stupně spalování	-
P039F	Snímač tlaku ve válci, válec 2 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03A0	Snímač tlaku ve válci, válec 2 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03A1	Snímač tlaku ve válci, válec 2 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03A2	Snímač tlaku ve válci, válec 2 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03A3	Snímač tlaku ve válci, válec 2 - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03A4	Válec 2 - tlak je příliš nízký	-
P03A5	Válec 2 - tlak je příliš vysoký	-
P03A6	Válec 2 - odchylka tlaku nízká	-
P03A7	Válec 2 - odchylka tlaku vysoká	-
P03A8	Válec 2 - chyba funkce stupně spalování	-

P03A9	Snímač tlaku ve válci, válec 3 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03AA	Snímač tlaku ve válci, válec 3 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03AB	Snímač tlaku ve válci, válec 3 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03AC	Snímač tlaku ve válci, válec 3 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03AD	Snímač tlaku ve válci, válec 3 - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03AE	Válec 3 - tlak je příliš nízký	-
P03AF	Válec 3 - tlak je příliš vysoký	-
P03B0	Válec 3 - odchylka tlaku nízká	-
P03B1	Válec 3 - odchylka tlaku vysoká	-
P03B2	Válec 3 - chyba funkce stupně spalování	-
P03B3	Snímač tlaku ve válci, válec 4 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03B4	Snímač tlaku ve válci, válec 4 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03B5	Snímač tlaku ve válci, válec 4 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03B6	Snímač tlaku ve válci, válec 4 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03B7	Snímač tlaku ve válci, válec 4 - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03B8	Válec 4 - tlak je příliš nízký	-
P03B9	Válec 4 - tlak je příliš vysoký	-
P03BA	Válec 4 - odchylka tlaku nízká	-
P03BB	Válec 4 - odchylka tlaku vysoká	-
P03BC	Válec 4 - chyba funkce stupně spalování	-
P03BD	Snímač tlaku ve válci, válec 5 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03BE	Snímač tlaku ve válci, válec 5 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03BF	Snímač tlaku ve válci, válec 5 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03C0	Snímač tlaku ve válci, válec 5 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03C1	Snímač tlaku ve válci, válec 5 - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03C2	Válec 5 - tlak je příliš nízký	-
P03C3	Válec 5 - tlak je příliš vysoký	-
P03C4	Válec 5 - odchylka tlaku nízká	-
P03C5	Válec 5 - odchylka tlaku vysoká	-
P03C6	Válec 5 - chyba funkce stupně spalování	-
P03C7	Snímač tlaku ve válci, válec 6 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03C8	Snímač tlaku ve válci, válec 6 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03C9	Snímač tlaku ve válci, válec 6 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03CA	Snímač tlaku ve válci, válec 6 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03CB	Snímač tlaku ve válci, válec 6 - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03CC	Válec 6 - tlak je příliš nízký	-

P03CD	Válec 6 - tlak je příliš vysoký	-
P03CE	Válec 6 - odchylka tlaku nízká	-
P03CF	Válec 6 - odchylka tlaku vysoká	-
P03D0	Válec 6 - chyba funkce stupně spalování	-
P03D1	Snímač tlaku ve válci, válec 7 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03D2	Snímač tlaku ve válci, válec 7 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03D3	Snímač tlaku ve válci, válec 7 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03D4	Snímač tlaku ve válci, válec 7 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03D5	Snímač tlaku ve válci, válec 7 - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03D6	Válec 7 - tlak je příliš nízký	-
P03D7	Válec 7 - tlak je příliš vysoký	-
P03D8	Válec 7 - odchylka tlaku nízká	-
P03D9	Válec 7 - odchylka tlaku vysoká	-
P03DA	Válec 7 - chyba funkce stupně spalování	-
P03DB	Snímač tlaku ve válci, válec 8 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03DC	Snímač tlaku ve válci, válec 8 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03DD	Snímač tlaku ve válci, válec 8 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03DE	Snímač tlaku ve válci, válec 8 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03DF	Snímač tlaku ve válci, válec 8 - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku ve válci, řídicí jednotka motoru
P03E0	Válec 8 - tlak je příliš nízký	-
P03E1	Válec 8 - tlak je příliš vysoký	-
P03E2	Válec 8 - odchylka tlaku nízká	-
P03E3	Válec 8 - odchylka tlaku vysoká	-
P03E4	Válec 8 - chyba funkce stupně spalování	-
P0400	Recirkulace spalín - chybná funkce regulace průtoku	Hadice netěsná/zablokovaná, základní seřízení není provedeno (pokud je vyžadováno), kabelový svazek, ventil recirkulace spalín, cívka elektromagnetu recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P0401	Recirkulace spalín - zjištěn nedostatečný průtok	Hadice netěsná/zablokovaná, základní seřízení není provedeno (pokud je vyžadováno), kabelový svazek, ventil recirkulace spalín, cívka elektromagnetu recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P0402	Recirkulace spalín - zjištěn nadměrný průtok	Hadice netěsná/zablokovaná, základní seřízení není provedeno (pokud je vyžadováno), kabelový svazek, ventil recirkulace spalín, cívka elektromagnetu recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P0403	Recirkulace spalín - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, cívka elektromagnetu recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P0404	Recirkulace spalín - chyba rozsahu/funkce	Hadice netěsná/zablokovaná, kabelový svazek, nastavovací ventil/cívka elektromagnetu recirkulace spalín
P0405	Snímač polohy ventilu recirkulace spalín A - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač polohy ventilu recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P0406	Snímač polohy ventilu recirkulace spalín A - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač polohy ventilu recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P0407	Snímač polohy ventilu recirkulace spalín B - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač polohy ventilu recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru

P0408	Snímač polohy ventilu recirkulace spalín B - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač polohy ventilu recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P0409	Snímač recirkulace spalín A - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P040A	Snímač teploty systému recirkulace spalín A - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty systému recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P040B	Snímač teploty systému recirkulace spalín A - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty systému recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P040C	Snímač teploty systému recirkulace spalín A - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač teploty systému recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P040D	Snímač teploty systému recirkulace spalín A - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač teploty systému recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P040E	Snímač teploty systému recirkulace spalín A - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty systému recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P040F	Snímač teploty systému recirkulace spalín A/B - vztažná chyba	Kabelový svazek, snímač teploty systému recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P0410	Vhánění sekundárního vzduchu - chybná funkce	Kabelový svazek, ventil sekundárního vzduchu, elektromagnetický ventil sekundárního vzduchu, řídicí jednotka motoru
P0411	Vhánění sekundárního vzduchu - zjištěn chybný průtok	Čerpadlo sekundárního vzduchu, ventil sekundárního vzduchu, hadice sekundárního vzduchu
P0412	Elektromagnetický ventil sekundárního vzduchu A - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil sekundárního vzduchu, řídicí jednotka motoru
P0413	Elektromagnetický ventil sekundárního vzduchu A - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek přerušen, elektromagnetický ventil sekundárního vzduchu, řídicí jednotka motoru
P0414	Elektromagnetický ventil sekundárního vzduchu A - zkrat	Zkrat v kabelovém svazku, elektromagnetický ventil sekundárního vzduchu, řídicí jednotka motoru
P0415	Elektromagnetický ventil sekundárního vzduchu B - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil sekundárního vzduchu, řídicí jednotka motoru
P0416	Elektromagnetický ventil sekundárního vzduchu B - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek přerušen, elektromagnetický ventil sekundárního vzduchu, řídicí jednotka motoru
P0417	Elektromagnetický ventil sekundárního vzduchu B - zkrat	Zkrat v kabelovém svazku, elektromagnetický ventil sekundárního vzduchu, řídicí jednotka motoru
P0418	Relé čerpadla sekundárního vzduchu A - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, relé čerpadla sekundárního vzduchu, řídicí jednotka motoru
P0419	Relé čerpadla sekundárního vzduchu B - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, relé čerpadla sekundárního vzduchu, řídicí jednotka motoru
P041A	Snímač teploty systému recirkulace spalín B - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty systému recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P041B	Snímač teploty systému recirkulace spalín B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty systému recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P041C	Snímač teploty systému recirkulace spalín B - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač teploty systému recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P041D	Snímač teploty systému recirkulace spalín B - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač teploty systému recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P041E	Snímač teploty systému recirkulace spalín B - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty systému recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P041F	Přepínací ventil sekundárního vzduchu A - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, přepínací ventil sekundárního vzduchu, řídicí jednotka motoru
P0420	Soustava katalyzátoru, řada válců 1 - účinnost pod prahovou hodnotou	Katalyzátor, kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda 2
P0421	Katalyzátor při ohřívání motoru, řada válců 1 - účinnost pod prahovou hodnotou	Katalyzátor, kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda 2
P0422	Hlavní katalyzátor, řada válců 1 - účinnost pod prahovou hodnotou	Katalyzátor, kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda 2
P0423	Ohřívání katalyzátoru, řada válců 1 - účinnost pod prahovou hodnotou	Katalyzátor, kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda 2

P0424	Ohřívání katalyzátor, řada válců 1 - teplota pod prahovou hodnotou	Katalyzátor, kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda 2
P0425	Snímač teploty katalyzátoru, řada válců 1	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač teploty katalyzátoru, řídicí jednotka motoru
P0426	Snímač teploty katalyzátoru, řada válců 1 - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač teploty katalyzátoru
P0427	Snímač teploty katalyzátoru, řada válců 1 - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač teploty katalyzátoru, řídicí jednotka motoru
P0428	Snímač teploty katalyzátoru, řada válců 1 - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač teploty katalyzátoru, řídicí jednotka motoru
P0429	Ohřívací tělísko katalyzátoru, řada válců 1 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, relé, řídicí jednotka motoru
P042A	Snímač teploty katalyzátoru 2, řada válců 1 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty katalyzátoru, řídicí jednotka motoru
P042B	Snímač teploty katalyzátoru 2, řada válců 1 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty katalyzátoru, řídicí jednotka motoru
P042C	Snímač teploty katalyzátoru 2, řada válců 1 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač teploty katalyzátoru, řídicí jednotka motoru
P042D	Snímač teploty katalyzátoru 2, řada válců 1 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač teploty katalyzátoru, řídicí jednotka motoru
P042E	Regulátor ventilu recirkulace spalin A - ovladač vážne v otevřené poloze	Kabelový svazek, regulátor ventilu recirkulace spalin, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P042F	Regulátor ventilu recirkulace spalin A - ovladač vážne v uzavřené poloze	Kabelový svazek, regulátor ventilu recirkulace spalin, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P0430	Soustava katalyzátoru, řada válců 2 - účinnost pod prahovou hodnotou	Katalyzátor, kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda 2
P0431	Katalyzátor při ohřívání motoru, řada válců 2 - účinnost pod prahovou hodnotou	Katalyzátor, kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda 2
P0432	Hlavní katalyzátor, řada válců 2 - účinnost pod prahovou hodnotou	Katalyzátor, kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda 2
P0433	Ohřívání katalyzátor, řada válců 2 - účinnost pod prahovou hodnotou	Katalyzátor, kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda 2
P0434	Ohřívání katalyzátor, řada válců 2 - teplota pod prahovou hodnotou	Katalyzátor, kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda 2
P0435	Snímač teploty katalyzátoru, řada válců 2	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač teploty katalyzátoru, řídicí jednotka motoru
P0436	Snímač teploty katalyzátoru, řada válců 2 - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač teploty katalyzátoru
P0437	Snímač teploty katalyzátoru, řada válců 2 - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač teploty katalyzátoru, řídicí jednotka motoru
P0438	Snímač teploty katalyzátoru, řada válců 2 - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač teploty katalyzátoru, řídicí jednotka motoru
P0439	Ohřívací tělísko katalyzátoru, řada válců 2 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, relé, řídicí jednotka motoru
P043A	Snímač teploty katalyzátoru 2, řada válců 2 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty katalyzátoru, řídicí jednotka motoru
P043B	Snímač teploty katalyzátoru 2, řada válců 2 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty katalyzátoru, řídicí jednotka motoru
P043C	Snímač teploty katalyzátoru 2, řada válců 2 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač teploty katalyzátoru, řídicí jednotka motoru
P043D	Snímač teploty katalyzátoru 2, řada válců 2 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač teploty katalyzátoru, řídicí jednotka motoru
P043E	Kontrolní otvor pro zkoušku těsnosti systému zpracování palivových výparů - nepatrný průtok	Kabelový svazek, řídicí jednotka pro zkoušku těsnosti systému zachycování palivových par, hadicové přípojky, řídicí jednotka motoru
P043F	Kontrolní otvor pro zkoušku těsnosti systému zpracování palivových výparů - zjištěn nadměrný průtok	Kabelový svazek, řídicí jednotka pro zkoušku těsnosti systému zachycování palivových par, hadicové přípojky, řídicí jednotka motoru

P0440	Systém zachycování palivových par - chybná funkce	Hadicové(á) spojení, netěsnost na straně sání, elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par
P0441	Systém zachycování palivových par - zjištěn chybný průtok	Hadicové(á) spojení, netěsnost na straně sání, elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par
P0442	Systém zachycování palivových par - zjištěna malá netěsnost	Hadicové(á) spojení, netěsnost na straně sání, čistič s aktivním uhlím palivových par, elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par
P0443	Elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par, řídicí jednotka motoru
P0444	Elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek přerušen, elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par, řídicí jednotka motoru
P0445	Elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par - zkrat	Zkrat v kabelovém svazku, elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par, řídicí jednotka motoru
P0446	Systém zachycování palivových par, regulace větrání - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par, řídicí jednotka motoru
P0447	Systém zachycování palivových par, regulace větrání - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek přerušen, elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par, řídicí jednotka motoru
P0448	Systém zachycování palivových par, regulace větrání - zkrat	Zkrat v kabelovém svazku, elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par, řídicí jednotka motoru
P0449	Systém zachycování palivových par, odvětrávací ventil - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par, řídicí jednotka motoru
P044A	Snímač recirkulace spalin C - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač recirkulace spalin, řídicí jednotka motoru
P044B	Snímač recirkulace spalin C - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, snímač recirkulace spalin, řídicí jednotka motoru
P044C	Snímač polohy ventilu recirkulace spalin C - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač polohy ventilu recirkulace spalin, řídicí jednotka motoru
P044D	Snímač recirkulace spalin C - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač recirkulace spalin, řídicí jednotka motoru
P044E	Snímač recirkulace spalin C - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač recirkulace spalin, řídicí jednotka motoru
P044F	Přepínací ventil sekundárního vzduchu A - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, přepínací ventil sekundárního vzduchu, řídicí jednotka motoru
P0450	Snímač tlaku pro systém zachycování palivových par - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku pro systém zachycování palivových par, řídicí jednotka motoru
P0451	Snímač tlaku pro systém zachycování palivových par - chyba rozsahu/funkce	Snímač tlaku pro systém zachycování palivových par
P0452	Snímač tlaku pro systém zachycování palivových par - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač tlaku pro systém zachycování palivových par, řídicí jednotka motoru
P0453	Snímač tlaku pro systém zachycování palivových par - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač tlaku pro systém zachycování palivových par, řídicí jednotka motoru
P0454	Snímač tlaku pro systém zachycování palivových par - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač tlaku pro systém zachycování palivových par, řídicí jednotka motoru
P0455	Systém zachycování palivových par - zjištěna velká netěsnost	Hadicové(á) spojení, netěsnost na straně sání, čistič s aktivním uhlím palivových par, elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par
P0456	Systém zachycování palivových par - zjištěna malá netěsnost	Chybná mechanická funkce, hadicové(á) spojení, snímač tlaku pro systém zachycování palivových par

P0457	Systém zachycování palivových par - zjištěna netěsnost (víčko nádrže netěsní/chybí)	Chybná mechanická funkce, hadicové(á) spojení, snímač tlaku pro systém zachycování palivových par
P0458	Systém zachycování palivových par, elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par
P0459	Systém zachycování palivových par, elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par
P045A	Regulátor ventilu recirkulace spalín B - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, regulátor ventilu recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P045B	Ventil recirkulace spalín B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, ventil recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P045C	Regulátor ventilu recirkulace spalín B - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, regulátor ventilu recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P045D	Regulátor ventilu recirkulace spalín B - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, regulátor ventilu recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P045E	Regulátor ventilu recirkulace spalín B - ovladač vážne v otevřené poloze	Kabelový svazek, regulátor ventilu recirkulace spalín, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P045F	Ventil recirkulace spalín B - ventil vážne v uzavřené poloze	Kabelový svazek, ventil recirkulace spalín, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P0460	Snímač stavu paliva - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač stavu paliva, řídicí jednotka motoru
P0461	Snímač stavu paliva - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, snímač stavu paliva
P0462	Snímač stavu paliva - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač stavu paliva, řídicí jednotka motoru
P0463	Snímač stavu paliva - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač stavu paliva, řídicí jednotka motoru
P0464	Snímač stavu paliva - občasná přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač stavu paliva, řídicí jednotka motoru
P0465	Snímač proudění elektromagnetického ventilu čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač proudění elektromagnetického ventilu čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par, řídicí jednotka motoru
P0466	Snímač proudění elektromagnetického ventilu čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par - chyba rozsahu/funkce	Snímač proudění elektromagnetického ventilu čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par
P0467	Snímač proudění elektromagnetického ventilu čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač proudění elektromagnetického ventilu čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par, řídicí jednotka motoru
P0468	Snímač proudění elektromagnetického ventilu čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač proudění elektromagnetického ventilu čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par, řídicí jednotka motoru
P0469	Snímač proudění elektromagnetického ventilu čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par - občasná přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač proudění elektromagnetického ventilu čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par, řídicí jednotka motoru
P046A	Snímač teploty katalyzátoru 1/2, řada válců 1 - vztažná chyba	Kabelový svazek, snímač teploty katalyzátoru, řídicí jednotka motoru
P046B	Snímač teploty katalyzátoru 1/2, řada válců 2 - vztažná chyba	Kabelový svazek, snímač teploty katalyzátoru, řídicí jednotka motoru
P046C	Snímač polohy ventilu recirkulace spalín A - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, snímač polohy ventilu recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P046D	Snímač recirkulace spalín A - občas přerušený provoz/dočasná přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P046E	Snímač recirkulace spalín B - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, snímač recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P046F	Snímač recirkulace spalín B - občas přerušený provoz/dočasná přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P0470	Snímač tlaku spalín - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku spalín, řídicí jednotka motoru

P0471	Snímač tlaku spalín - chyba rozsahu/funkce	Snímač tlaku spalín
P0472	Snímač tlaku spalín - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač tlaku spalín, řídicí jednotka motoru
P0473	Snímač tlaku spalín - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač tlaku spalín, řídicí jednotka motoru
P0474	Snímač tlaku spalín - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač tlaku spalín, řídicí jednotka motoru
P0475	Regulační ventil tlaku spalín - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, regulační ventil tlaku spalín, řídicí jednotka motoru
P0476	Regulační ventil tlaku spalín - chyba rozsahu/funkce	Regulační ventil tlaku spalín
P0477	Regulační ventil tlaku spalín - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, regulační ventil tlaku spalín, řídicí jednotka motoru
P0478	Regulační ventil tlaku spalín - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, regulační ventil tlaku spalín, řídicí jednotka motoru
P0479	Regulační ventil tlaku spalín - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, regulační ventil tlaku spalín, řídicí jednotka motoru
P047A	Snímač tlaku spalín B - elektrický obvod	Kabelový svazek, snímač tlaku spalín, řídicí jednotka motoru
P047B	Snímač tlaku spalín B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku spalín, řídicí jednotka motoru
P047C	Snímač tlaku spalín B - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač tlaku spalín, řídicí jednotka motoru
P047D	Snímač tlaku spalín B - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač tlaku spalín, řídicí jednotka motoru
P047E	Snímač tlaku spalín B - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku spalín, řídicí jednotka motoru
P047F	Regulační ventil tlaku spalín - ventil vážne v otevřené poloze	Kabelový svazek, regulační ventil tlaku spalín, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P0480	Motor větráku chladiče 1 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, motor větráku chladiče, řídicí jednotka motoru
P0481	Motor větráku chladiče 2 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, motor větráku chladiče, řídicí jednotka motoru
P0482	Motor větráku chladiče 3 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, motor větráku chladiče, řídicí jednotka motoru
P0483	Motor větráku chladiče, zkouška platnosti signálu - chybná funkce	Kabelový svazek, motor větráku chladiče, řídicí jednotka motoru
P0484	Motor větráku chladiče - nadměrný odběr proudu	Kabelový svazek, motor větráku chladiče, řídicí jednotka motoru
P0485	Motor větráku chladiče, napájecí napětí/kostra - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, motor větráku chladiče, řídicí jednotka motoru
P0486	Snímač polohy ventilu recirkulace spalín B - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač polohy ventilu recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P0487	Recirkulace spalín, regulace škrticí klapky - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídicí jednotka motoru
P0488	Recirkulace spalín, regulace škrticí klapky - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídicí jednotka motoru
P0489	Recirkulace spalín - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, ventil recirkulace spalín
P048A	Ovladač pro řízení proudu spalín - ovladač vážne v uzavřené poloze	Kabelový svazek, ovladač pro řízení proudu spalín, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P048B	Snímač/spínač polohy ovladače pro řízení proudu spalín - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy ovladače pro řízení proudu spalín, řídicí jednotka motoru
P048C	Snímač/spínač polohy ovladače pro řízení proudu spalín - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy ovladače pro řízení proudu spalín, řídicí jednotka motoru
P048D	Snímač/spínač polohy regulačního ventilu tlaku spalín - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač/spínač polohy regulačního ventilu tlaku spalín, řídicí jednotka motoru
P048E	Snímač/spínač polohy regulačního ventilu tlaku spalín - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač polohy regulačního ventilu tlaku spalín, řídicí jednotka motoru
P048F	Snímač/spínač polohy ovladače pro řízení proudu spalín - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač/spínač polohy ovladače pro řízení proudu spalín, řídicí jednotka motoru

P0490	Recirkulace spalin - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, ventil recirkulace spalin
P0491	Vhánění sekundárního vzduchu, řada válců 1 - chybná funkce	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil sekundárního vzduchu, hadicové přípojky, chybná mechanická funkce
P0492	Vhánění sekundárního vzduchu, řada válců 2 - chybná funkce	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil sekundárního vzduchu, hadicové přípojky, chybná mechanická funkce
P0493	Nadměrné otáčky motoru větráku (spojka je zablokována)	Spojka motoru větráku chladiče, chybná mechanická funkce
P0494	Otáčky motoru větráku chladiče - příliš nízký	Kabelový svazek, relé, motor větráku chladiče, chybná mechanická funkce
P0495	Otáčky motoru větráku chladiče - příliš vysoký	Kabelový svazek, relé, motor větráku chladiče, chybná mechanická funkce
P0496	Systém zachycování palivových par - nadměrné odsávání par	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par, chybná mechanická funkce
P0497	Systém zachycování palivových par - nízké odsávání par	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par, hadice ucpány, chybná mechanická funkce
P0498	Systém zachycování palivových par, regulace větrání - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par
P0499	Systém zachycování palivových par, regulace větrání - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par
P049A	Regulátor ventilu recirkulace spalin B - chybná funkce regulace průtoku	Kabelový svazek, regulátor ventilu recirkulace spalin, řídicí jednotka motoru
P049B	Recirkulace spalin B - zjištěn nedostatečný průtok	Kabelový svazek, regulátor ventilu recirkulace spalin, ucpání na straně výfuku, měřič hmotnosti vzduchu, snímač tlaku v sacím potrubí, měřič množství vzduchu, řídicí jednotka motoru
P049C	Regulátor ventilu recirkulace spalin B - zjištěn nadměrný průtok	Kabelový svazek, regulátor ventilu recirkulace spalin, řídicí jednotka motoru
P049D	Regulátor ventilu recirkulace spalin A - překročena mezní hodnota adaptace parametru	Kabelový svazek, regulátor ventilu recirkulace spalin, řídicí jednotka motoru
P049E	Ventil recirkulace spalin B - překročena mezní hodnota adaptace parametru	Kabelový svazek, ventil recirkulace spalin, řídicí jednotka motoru
P049F	Regulační ventil tlaku spalin B	-
P04A0	Regulační ventil tlaku spalin B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P04A1	Regulační ventil tlaku spalin B - signál je příliš nízký	-
P04A2	Regulační ventil tlaku spalin B - signál je příliš vysoký	-
P04A3	Regulační ventil tlaku spalin B - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P04A4	Regulační ventil tlaku spalin B - ventil vázne v otevřené poloze	-
P04A5	Regulační ventil tlaku spalin B - ventil vázne v uzavřené poloze	-
P04A6	Snímač/spínač polohy regulačního ventilu tlaku spalin B - chybná funkce elektrického obvodu	-
P04A7	Snímač/spínač polohy regulačního ventilu tlaku spalin B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P04A8	Snímač/spínač polohy regulačního ventilu tlaku spalin B - signál je příliš nízký	-
P04A9	Snímač/spínač polohy regulačního ventilu tlaku spalin B - signál je příliš vysoký	-
P04AA	Snímač/spínač polohy regulačního ventilu tlaku spalin B - občasné přerušení elektrického obvodu	-

P04AB	Elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par B - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par, řídicí jednotka motoru
P04AC	Elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par B - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par, řídicí jednotka motoru
P04AD	Elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par B - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par, řídicí jednotka motoru
P04AE	Elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par B - omezená funkce nebo ventil vážne v otevřené poloze	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par, řídicí jednotka motoru
P04AF	Elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par B - elektromagnetický ventil systému zachycování palivových par vážne v zavřené poloze	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par, řídicí jednotka motoru
P04B0	Regulační ventil pro zpětné zachycování par při tankování - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, regulační ventil pro zpětné zachycování par při tankování
P04B1	Regulační ventil pro zpětné zachycování par při tankování - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, regulační ventil pro zpětné zachycování par při tankování
P04B2	Regulační ventil pro zpětné zachycování par při tankování - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, regulační ventil pro zpětné zachycování par při tankování
P04B3	Regulační ventil pro zpětné zachycování par při tankování - omezená funkce nebo ventil vážne v otevřené poloze	Kabelový svazek, regulační ventil pro zpětné zachycování par při tankování
P04B4	Regulační ventil pro zpětné zachycování par při tankování - ventil vážne v uzavřené poloze	Kabelový svazek, regulační ventil pro zpětné zachycování par při tankování
P04B5	Kryt hrdla palivové nádrže - kryt hrdla palivové nádrže vážne v otevřené poloze	-
P04B6	Kryt hrdla palivové nádrže - kryt hrdla palivové nádrže vážne v zavřené poloze	-
P04B7	Snímač/spínač krytu hrdla palivové nádrže - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač/spínač krytu hrdla palivové nádrže
P04B8	Snímač/spínač krytu hrdla palivové nádrže - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač/spínač krytu hrdla palivové nádrže
P04B9	Snímač/spínač krytu hrdla palivové nádrže - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač/spínač krytu hrdla palivové nádrže
P04BA	Snímač/spínač krytu hrdla palivové nádrže - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač/spínač krytu hrdla palivové nádrže
P04BB	Řízení zamknutí krytu hrdla palivové nádrže - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, ovladač krytu hrdla palivové nádrže
P04BC	Řízení zamknutí krytu hrdla palivové nádrže - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, ovladač krytu hrdla palivové nádrže
P04BD	Řízení zamknutí krytu hrdla palivové nádrže - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, ovladač krytu hrdla palivové nádrže
P04BE	Řízení zamknutí krytu hrdla palivové nádrže - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, ovladač krytu hrdla palivové nádrže
P04BF	Řízení odemknutí krytu hrdla palivové nádrže - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, ovladač krytu hrdla palivové nádrže
P04C0	Řízení odemknutí krytu hrdla palivové nádrže - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, ovladač krytu hrdla palivové nádrže
P04C1	Řízení odemknutí krytu hrdla palivové nádrže - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, ovladač krytu hrdla palivové nádrže
P04C2	Řízení odemknutí krytu hrdla palivové nádrže - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, ovladač krytu hrdla palivové nádrže
P04C3	Snímač polohy/spínač zamknutí krytu hrdla palivové nádrže - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy/spínač zamknutí krytu hrdla palivové nádrže
P04C4	Snímač polohy/spínač zamknutí krytu hrdla palivové nádrže - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy/spínač zamknutí krytu hrdla palivové nádrže

P04C5	Snímač polohy/spínač zamknutí krytu hrdla palivové nádrže - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač polohy/spínač zamknutí krytu hrdla palivové nádrže
P04C6	Snímač polohy/spínač zamknutí krytu hrdla palivové nádrže - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač polohy/spínač zamknutí krytu hrdla palivové nádrže
P04C7	Snímač polohy/spínač zamknutí krytu hrdla palivové nádrže - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy/spínač zamknutí krytu hrdla palivové nádrže
P04C8	Tankklappensensor/-schalter für Öffnungsanforderung - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač/spínač krytu hrdla palivové nádrže pro požadavek otevření
P04C9	Tankklappensensor/-schalter für Öffnungsanforderung - chybná funkce nebo je trvale deaktivován	Kabelový svazek, snímač/spínač krytu hrdla palivové nádrže pro požadavek otevření
P04CA	Snímač/spínač krytu hrdla palivové nádrže pro požadavek otevření - signál se nestředí ze stavu nízké úrovně ("Low")	Kabelový svazek, snímač/spínač krytu hrdla palivové nádrže pro požadavek otevření
P04CB	Snímač/spínač krytu hrdla palivové nádrže pro požadavek otevření - signál se nestředí ze stavu vysoké úrovně ("High")	Kabelový svazek, snímač/spínač krytu hrdla palivové nádrže pro požadavek otevření
P04CC	Snímač/spínač krytu hrdla palivové nádrže pro požadavek otevření - přerušovaný/nepřavidelný signál	Kabelový svazek, snímač/spínač krytu hrdla palivové nádrže pro požadavek otevření
P04CD	Snímač/spínač krytu hrdla palivové nádrže pro požadavek otevření - trvale aktivován	Kabelový svazek, snímač/spínač krytu hrdla palivové nádrže pro požadavek otevření
P04CE	Snímač teploty systému recirkulace spalin C - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty systému recirkulace spalin, řídicí jednotka motoru
P04CF	Snímač teploty systému recirkulace spalin C - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty systému recirkulace spalin, řídicí jednotka motoru
P04D0	Snímač teploty systému recirkulace spalin C - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač teploty systému recirkulace spalin, řídicí jednotka motoru
P04D1	Snímač teploty systému recirkulace spalin C - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač teploty systému recirkulace spalin, řídicí jednotka motoru
P04D2	Snímač teploty systému recirkulace spalin C - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty systému recirkulace spalin, řídicí jednotka motoru
P04D3	Výfuková brzda - chybná funkce vstupního elektrického obvodu	Kabelový svazek
P04D4	Výfuková brzda - chyba rozsahu/funkce vstupního obvodu	Kabelový svazek
P04D5	Výfuková brzda - vstupní signál je příliš nízký	Kabelový svazek
P04D6	Výfuková brzda - vstupní signál je příliš vysoký	Kabelový svazek
P04D7	Výfuková brzda - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek
P04D8	Nadměrná rozběhová fáze až do dosažení uzavřeného průběhu účinku v regulačním obvodu recirkulace spalin (AGR)	-
P04D9	Uzavřený regulační obvod recirkulace spalin, dosaženo mezní hodnoty - zjištěn nepatrný průtok	-
P04DA	Uzavřený regulační obvod recirkulace spalin, dosaženo mezní hodnoty - zjištěn nadměrný průtok	-
P04DB	Větrání klikové skříně odpojeno	-
P0500	Snímač rychlosti jízdy - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač rychlosti jízdy, řídicí jednotka motoru
P0501	Snímač rychlosti jízdy - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, rychloměr, snímač rychlosti jízdy, CAN-datová sběrnice
P0502	Snímač rychlosti jízdy - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač rychlosti jízdy, řídicí jednotka motoru
P0503	Snímač rychlosti jízdy - vstupní signál je občas přerušován/příliš vysoký	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, připojené systémy, přístrojový panel, snímač rychlosti jízdy
P0504	Spínač brzdového pedálu A/B - vztažná chyba	Kabelový svazek, chybná mechanická funkce
P0505	Regulace volnoběhu - chybná funkce	Kabelový svazek, regulátor volnoběhu/regulační ventil volnoběhu, motor škrticí klapky, škrticí klapka jde ztuhla/vážne, řídicí jednotka motoru

P0506	Regulace volnoběhu - otáčky pod požadovanou hodnotou	Kabelový svazek, regulátor volnoběhu/regulační ventil volnoběhu, motor škrticí klapky, škrticí klapka jde ztuha/vázne, řídicí jednotka motoru
P0507	Regulace volnoběhu - otáčky nad požadovanou hodnotou	Kabelový svazek, regulátor volnoběhu/regulační ventil volnoběhu, motor škrticí klapky, škrticí klapka jde ztuha/vázne, řídicí jednotka motoru
P0508	Regulace vzduchu při volnoběhu - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, regulační ventil volnoběhu, řídicí jednotka motoru
P0509	Regulace vzduchu při volnoběhu - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, regulační ventil volnoběhu, řídicí jednotka motoru
P050A	Regulační ventil volnoběhu, studený start - omezená funkce	Kabelový svazek, regulační ventil volnoběhu, řídicí jednotka motoru
P050B	Okamžik zážehu, studený start - omezená funkce	Kabelový svazek, snímač úhlu klikového hřídele, snímač polohy váčkového hřídele, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P050C	Snímač teploty chladicí kapaliny, studený start - omezená funkce	Kabelový svazek, snímač teploty chladicí kapaliny, řídicí jednotka motoru
P050D	Nepravidelný chod naprázdno po studeném startu	Kabelový svazek, regulační ventil volnoběhu, falešný vzduch v sacím potrubí, řídicí jednotka motoru
P050E	Teplota spalín, studený start - signál vně rozsahu	Kabelový svazek, snímač teploty spalín, řídicí jednotka motoru
P050F	Snímač tlaku brzdového posilovače - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač tlaku brzdového posilovače
P0510	Spínač volnoběhu - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, spínač volnoběhu, řídicí jednotka motoru
P0511	Regulace vzduchu při volnoběhu - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, regulační ventil volnoběhu, řídicí jednotka motoru
P0512	Elektrický obvod signálu požadavku "spouštěč" - chybná funkce	Kabelový svazek, imobilizér, relé
P0513	Chybný klíč imobilizéru	Imobilizér
P0514	Snímač teploty baterie - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač teploty baterie
P0515	Snímač teploty baterie - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač teploty baterie
P0516	Snímač teploty baterie - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač teploty baterie, řídicí jednotka motoru
P0517	Snímač teploty baterie - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač teploty baterie, řídicí jednotka motoru
P0518	Regulace vzduchu při volnoběhu - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, regulační ventil volnoběhu, řídicí jednotka motoru
P0519	Regulace vzduchu při volnoběhu - chyba funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, regulační ventil volnoběhu, řídicí jednotka motoru
P051A	Snímač tlaku klikové skříně - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku klikové skříně, řídicí jednotka motoru
P051B	Snímač tlaku klikové skříně - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku klikové skříně, řídicí jednotka motoru
P051C	Snímač tlaku klikové skříně - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač tlaku klikové skříně, řídicí jednotka motoru
P051D	Snímač tlaku klikové skříně - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač tlaku klikové skříně, řídicí jednotka motoru
P051E	Snímač tlaku klikové skříně - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku klikové skříně, řídicí jednotka motoru
P051F	Čistič větrání klikové skříně - čistič větrání klikové skříně částečně ucpan	-
P0520	Snímač/spínač tlaku motorového oleje - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač/spínač tlaku motorového oleje, řídicí jednotka motoru
P0521	Snímač/spínač tlaku motorového oleje - chyba rozsahu/funkce	Snímač/spínač tlaku motorového oleje
P0522	Snímač/spínač tlaku motorového oleje - napětí je příliš nízké	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač/spínač tlaku motorového oleje, řídicí jednotka motoru

P0523	Snímač/spínač tlaku motorového oleje - napětí je příliš vysoké	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač/spínač tlaku motorového oleje, řídicí jednotka motoru
P0524	Tlak motorového oleje je příliš nízký	Chybná mechanická funkce
P0525	Tempomat, řízení ovladače - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, ovladač tempomatu
P0526	Snímač otáček motoru větráku chladiče - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač otáček motoru větráku chladiče, řídicí jednotka motoru
P0527	Snímač otáček motoru větráku chladiče - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač otáček motoru větráku chladiče
P0528	Snímač otáček motoru větráku chladiče - žádný signál	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač otáček motoru větráku chladiče, řídicí jednotka motoru
P0529	Snímač otáček motoru větráku chladiče - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídicí jednotka motoru
P052A	Časování vačkového hřídele - studený start, řada válců 1 - nadměrné předčasné nastavení	Kabelový svazek, snímač úhlu klikového hřídele, snímač polohy vačkového hřídele, regulátor polohy vačkového hřídele, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P052B	Časování vačkového hřídele - studený start, řada válců 1 - nadměrné opožděné nastavení	Kabelový svazek, snímač úhlu klikového hřídele, snímač polohy vačkového hřídele, regulátor polohy vačkového hřídele, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P052C	Časování vačkového hřídele - studený start, řada válců 2 - nadměrné předčasné nastavení	Kabelový svazek, snímač úhlu klikového hřídele, snímač polohy vačkového hřídele, regulátor polohy vačkového hřídele, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P052D	Časování vačkového hřídele - studený start, řada válců 2 - nadměrné opožděné nastavení	Kabelový svazek, snímač úhlu klikového hřídele, snímač polohy vačkového hřídele, regulátor polohy vačkového hřídele, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P052E	Regulační ventil větrání klikové skříně - omezená funkce	-
P052F	Řídicí jednotka žhavicích svíček - chybná funkce systémového napětí	Kabelový svazek, řídicí jednotka žhavicích svíček
P0530	Snímač tlaku chladiva klimatizace - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku chladiva klimatizace, řídicí jednotka motoru
P0531	Snímač tlaku chladiva klimatizace - chyba rozsahu/funkce	Snímač tlaku chladiva klimatizace
P0532	Snímač tlaku chladiva klimatizace - vstupní signál je příliš nízký	Tlak chladiva je příliš nízký (chybné množství chladiva), kabelový svazek, snímač tlaku chladiva klimatizace, řídicí jednotka motoru
P0533	Snímač tlaku chladiva klimatizace - vstupní signál je příliš vysoký	Tlak chladiva je příliš vysoký (vadné chlazení/chybné množství chladiva), kabelový svazek, snímač tlaku chladiva klimatizace, řídicí jednotka motoru
P0534	Ztráta chladiva	Chladič okruh netěsný, kabelový svazek, snímač tlaku chladiva klimatizace
P0535	Snímač teploty výparníku - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač teploty výparníku, řídicí jednotka motoru
P0536	Snímač teploty výparníku - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač teploty výparníku, řídicí jednotka motoru
P0537	Snímač teploty výparníku - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač teploty výparníku, řídicí jednotka motoru
P0538	Snímač teploty výparníku - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač teploty výparníku, řídicí jednotka motoru
P0539	Snímač teploty výparníku - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač teploty výparníku, řídicí jednotka motoru
P053A	Ohřívač větrání klikové skříně - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, ohřívač větrání klikové skříně, řídicí jednotka motoru
P053B	Ohřívač větrání klikové skříně - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, ohřívač větrání klikové skříně, řídicí jednotka motoru
P053C	Ohřívač větrání klikové skříně - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, ohřívač větrání klikové skříně, řídicí jednotka motoru
P053D	Ohřívač větrání klikové skříně - omezená funkce	Kabelový svazek, ohřívač větrání klikové skříně, řídicí jednotka motoru

P053F	Tlak paliva pro studený start - omezená funkce	-
P0540	Ohříváč nasávaného vzduchu A - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, relé, ohříváč nasávaného vzduchu
P0541	Ohříváč nasávaného vzduchu A - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, ohříváč nasávaného vzduchu
P0542	Ohříváč nasávaného vzduchu A - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, ohříváč nasávaného vzduchu
P0543	Ohříváč nasávaného vzduchu A - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, ohříváč nasávaného vzduchu
P0544	Snímač teploty spalín 1, řada válců 1 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty spalín, řídicí jednotka motoru
P0545	Snímač teploty spalín 1, řada válců 1 - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač teploty spalín, řídicí jednotka motoru
P0546	Snímač teploty spalín 1, řada válců 1 - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač teploty spalín, řídicí jednotka motoru
P0547	Snímač teploty spalín 1, řada válců 2 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač teploty spalín, řídicí jednotka motoru
P0548	Snímač teploty spalín 1, řada válců 2 - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač teploty spalín, řídicí jednotka motoru
P0549	Snímač teploty spalín 1, řada válců 2 - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač teploty spalín, řídicí jednotka motoru
P054A	Snímač polohy vačkového hřídele B, studený start - nadměrné předčasné nastavení	Kabelový svazek, snímač polohy vačkového hřídele
P054B	Snímač polohy vačkového hřídele B, studený start - nadměrné opožděné nastavení	Kabelový svazek, snímač polohy vačkového hřídele
P054C	Snímač polohy vačkového hřídele B, studený start - nadměrné předčasné nastavení	Kabelový svazek, snímač polohy vačkového hřídele
P054D	Snímač polohy vačkového hřídele B, studený start - nadměrné opožděné nastavení	Kabelový svazek, snímač polohy vačkového hřídele
P054E	Regulace volnoběhu - množství paliva pod požadovanou hodnotou	-
P054F	Regulace volnoběhu - množství paliva nad požadovanou hodnotou	-
P0550	Snímač tlaku/spínač servořízení - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku/spínač servořízení, řídicí jednotka motoru
P0551	Snímač tlaku/spínač servořízení - chyba rozsahu/funkce	Servořízení, snímač tlaku/spínač servořízení
P0552	Snímač tlaku/spínač servořízení - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač tlaku/spínač servořízení, řídicí jednotka motoru
P0553	Snímač tlaku/spínač servořízení - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač tlaku/spínač servořízení, řídicí jednotka motoru
P0554	Snímač tlaku/spínač servořízení - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač tlaku/spínač servořízení, řídicí jednotka motoru
P0555	Snímač tlaku brzdového posilovače - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač tlaku brzdového posilovače, řídicí jednotka motoru
P0556	Snímač tlaku brzdového posilovače - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač tlaku brzdového posilovače, řídicí jednotka motoru
P0557	Snímač tlaku brzdového posilovače - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač tlaku brzdového posilovače, řídicí jednotka motoru
P0558	Snímač tlaku brzdového posilovače - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač tlaku brzdového posilovače, řídicí jednotka motoru
P0559	Snímač tlaku brzdového posilovače - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač tlaku brzdového posilovače, řídicí jednotka motoru
P055A	Snímač/spínač tlaku motorového oleje B - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač/spínač tlaku motorového oleje, řídicí jednotka motoru
P055B	Snímač/spínač tlaku motorového oleje B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač/spínač tlaku motorového oleje, řídicí jednotka motoru
P055C	Snímač/spínač tlaku motorového oleje B - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač/spínač tlaku motorového oleje, řídicí jednotka motoru

P055D	Snímač/spínač tlaku motorového oleje B - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač/spínač tlaku motorového oleje, řídicí jednotka motoru
P0560	Systémové napětí - chybná funkce	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, baterie, alternátor
P0561	Systémové napětí - není konstantní	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, baterie, alternátor
P0562	Systémové napětí - příliš nízký	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, baterie, alternátor
P0563	Systémové napětí - příliš vysoký	Alternátor
P0564	Tempomat, vstupní signál A vícefunkčního spínače - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, vícefunkční spínač, chybná mechanická funkce
P0565	Hlavní spínač tempomatu, signál zapnuto (ON) - chybná funkce	Kabelový svazek, hlavní spínač tempomatu, řídicí jednotka motoru
P0566	Hlavní spínač tempomatu, signál vypnuto (OFF) - chybná funkce	Kabelový svazek, hlavní spínač tempomatu, řídicí jednotka motoru
P0567	Volící spínač regulace rychlosti, signál znovuzahájení regulace (RESUME) - chybná funkce	Kabelový svazek, volící spínač regulace rychlosti, řídicí jednotka motoru
P0568	Hlavní spínač tempomatu, signál uložení (SET) - chybná funkce	Kabelový svazek, hlavní spínač tempomatu, řídicí jednotka motoru
P0569	Volící spínač regulace rychlosti, signál zpomalování (COAST) - chybná funkce	Kabelový svazek, volící spínač regulace rychlosti, řídicí jednotka motoru
P056A	Chybný signál regulace rychlosti "zvětšování odstupu"	Kabelový svazek, řídicí jednotka regulace vzdálenosti od předchozího vozidla pro tempomat, řídicí jednotka motoru
P056B	Chybný signál regulace rychlosti "zmenšování odstupu"	Kabelový svazek, řídicí jednotka regulace vzdálenosti od předchozího vozidla pro tempomat, řídicí jednotka motoru
P056C	Regulace rychlosti (tempomat), vypínací signál (Cancel)	-
P0570	Tempomat, signál snímače pedálu akceleraace - chybná funkce	Kabelový svazek, snímač pedálu akceleraátoru, řídicí jednotka motoru
P0571	Spínač tempomatu/brzdového pedálu A - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, spínač tempomatu/brzdového pedálu, řídicí jednotka motoru
P0572	Spínač tempomatu/brzdového pedálu A - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, spínač tempomatu/brzdového pedálu, řídicí jednotka motoru
P0573	Spínač tempomatu/brzdového pedálu A - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, spínač tempomatu/brzdového pedálu, řídicí jednotka motoru
P0574	Tempomat - rychlost jízdy je příliš vysoká	Chybná mechanická funkce
P0575	Tempomat - chybná funkce vstupního elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru
P0576	Tempomat - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku
P0577	Tempomat - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku
P0578	Tempomat, vstupní signál A vícefunkčního spínače - žádná změna signálu v elektrickém obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, vícefunkční spínač, chybná mechanická funkce
P0579	Tempomat, vstupní signál A vícefunkčního spínače - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, vícefunkční spínač, chybná mechanická funkce
P057A	Snímač polohy brzdového pedálu - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, snímač polohy brzdového pedálu, řídicí jednotka motoru
P057B	Snímač polohy brzdového pedálu - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy brzdového pedálu, řídicí jednotka motoru
P057C	Snímač polohy brzdového pedálu - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač polohy brzdového pedálu, řídicí jednotka motoru
P057D	Snímač polohy brzdového pedálu - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač polohy brzdového pedálu, řídicí jednotka motoru
P057E	Snímač polohy brzdového pedálu - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy brzdového pedálu, řídicí jednotka motoru
P0580	Tempomat, vstupní signál A vícefunkčního spínače - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, vícefunkční spínač, chybná mechanická funkce
P0581	Tempomat, vstupní signál A vícefunkčního spínače - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, vícefunkční spínač, chybná mechanická funkce

P0582	Tempomat, regulace podtlaku - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, regulační ventil podtlaku
P0583	Tempomat, regulace podtlaku - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, regulační ventil podtlaku
P0584	Tempomat, regulace podtlaku - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, regulační ventil podtlaku
P0585	Tempomat, vstupní signály A/B vícefunkčního spínače - vztažná chyba	Chybná mechanická funkce
P0586	Tempomat, regulace větrání - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, regulační ventil větrání
P0587	Tempomat, regulace větrání - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, regulační ventil větrání
P0588	Tempomat, regulace větrání - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, regulační ventil větrání
P0589	Tempomat, vstupní signál B vícefunkčního spínače - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, vícefunkční spínač, chybná mechanická funkce
P0590	Tempomat, vstupní signál B vícefunkčního spínače - žádná změna signálu v elektrickém obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, vícefunkční spínač, chybná mechanická funkce
P0591	Tempomat, vstupní signál B vícefunkčního spínače - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, vícefunkční spínač, chybná mechanická funkce
P0592	Tempomat, vstupní signál B vícefunkčního spínače - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, vícefunkční spínač, chybná mechanická funkce
P0593	Tempomat, vstupní signál B vícefunkčního spínače - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, vícefunkční spínač, chybná mechanická funkce
P0594	Tempomat, řízení ovladače - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, ovladač
P0595	Tempomat, řízení ovladače - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, ovladač
P0596	Tempomat, řízení ovladače - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, ovladač
P0597	Termostatická regulace ohřevu - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, relé, termostatický ohříváč
P0598	Termostatická regulace ohřevu - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, relé, termostatický ohříváč
P0599	Termostatická regulace ohřevu - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, relé, termostatický ohříváč
P0600	CAN-datová sběrnice - chybná funkce	Kabelový svazek, připojený systém, řídicí jednotka motoru
P0601	Řídicí jednotka motoru - chyba kontrolního součtu paměti	Řídicí jednotka motoru
P0602	Řídicí jednotka motoru - chyba programování	Řídicí jednotka motoru
P0603	Řídicí jednotka motoru - chyba trvalé paměti (KAM)	Řídicí jednotka motoru
P0604	Řídicí jednotka motoru - chyba paměti RAM	Řídicí jednotka motoru
P0605	Řídicí jednotka motoru - chyba paměti ROM	Řídicí jednotka motoru
P0606	Řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu - chyba mikroprocesoru	Řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu
P0607	Řídicí jednotka motoru - omezená funkce	Řídicí jednotka motoru
P0608	Řídicí jednotka motoru, výstupní signál snímače rychlosti jízdy A - chybná funkce	Řídicí jednotka motoru
P0609	Řídicí jednotka motoru, výstupní signál snímače rychlosti jízdy B - chybná funkce	Řídicí jednotka motoru
P060A	Řídicí jednotka motoru, chybná funkce monitorovacího procesoru	Řídicí jednotka motoru
P060B	Řídicí jednotka motoru, chybná funkce zpracování signálu v analogově-digitálním převodníku	Řídicí jednotka motoru
P060C	Řídicí jednotka motoru, centrální procesor - omezená funkce	Řídicí jednotka motoru
P060D	Řídicí jednotka motoru, poloha pedálu akceleračního - omezená funkce	Řídicí jednotka motoru
P060E	Řídicí jednotka motoru, poloha škrticí klapky - omezená funkce	Řídicí jednotka motoru
P060F	Řídicí jednotka motoru, teplota chladicí kapaliny - omezená funkce	Řídicí jednotka motoru
P0610	Řídicí jednotka motoru - chyba možností vozidla	Řídicí jednotka motoru
P0611	Řídicí jednotka vstřikování - omezená funkce	Řídicí jednotka vstřikování

P0612	Řídicí jednotka vstřikování - elektrický obvod řídicího relé	Kabelový svazek, relé, řídicí jednotka vstřikování
P0613	Řídicí jednotka převodovky - chyba počítače	Řídicí jednotka převodovky
P0614	Řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka převodovky - není shoda	Řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka převodovky
P0615	Relé motoru spouštěče - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, relé motoru spouštěče, řídicí jednotka motoru
P0616	Relé motoru spouštěče - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, relé motoru spouštěče, řídicí jednotka motoru
P0617	Relé motoru spouštěče - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, relé motoru spouštěče, řídicí jednotka motoru
P0618	Řídicí jednotka alternativního paliva - chyba trvalé paměti (KAM)	Řídicí jednotka alternativního paliva
P0619	Řídicí jednotka alternativního paliva - chyba paměti RAM/ROM	Řídicí jednotka alternativního paliva
P061A	Řídicí jednotka motoru, točivý moment motoru - omezená funkce	Řídicí jednotka motoru
P061B	Řídicí jednotka motoru, výpočet točivého momentu - omezená funkce	Řídicí jednotka motoru
P061C	Řídicí jednotka motoru, otáčky motoru - omezená funkce	Řídicí jednotka motoru
P061D	Řídicí jednotka motoru, nasátá hmotnost vzduchu - omezená funkce	Řídicí jednotka motoru
P061E	Řídicí jednotka motoru, spínač/snímač brzdového pedálu - omezená funkce	Řídicí jednotka motoru
P061F	Řídicí jednotka motoru, regulátor škrticí klapky - omezená funkce	Řídicí jednotka motoru
P0620	Alternátor, regulace - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, alternátor, baterie, řídicí jednotka motoru
P0621	Kontrolka dobíjení - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, kontrolka dobíjení, řídicí jednotka motoru
P0622	Regulace elektromagnetického pole alternátoru - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, alternátor, baterie, řídicí jednotka motoru
P0623	Kontrolka dobíjení, regulace - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, žárovka, řídicí jednotka motoru
P0624	Varovná kontrolka víčka nádrže, regulace - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, žárovka, řídicí jednotka motoru
P0625	Svorka buzení alternátoru - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, alternátor
P0626	Svorka buzení alternátoru - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, alternátor
P0627	Regulace palivového čerpadla - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, relé, palivové čerpadlo
P0628	Regulace palivového čerpadla - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, relé, palivové čerpadlo
P0629	Regulace palivového čerpadla - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, relé, palivové čerpadlo
P062A	Palivové čerpadlo A - chyba rozsahu/funkce řídicího obvodu	Kabelový svazek, palivové čerpadlo, řídicí jednotka motoru
P062B	Řídicí jednotka motoru, regulace vstřikování - omezená funkce	Řídicí jednotka motoru
P062C	Řídicí jednotka motoru, rychlost jízdy - omezená funkce	Řídicí jednotka motoru
P062D	Řídicí jednotka vstřikování, řada válců 1 - omezená funkce	Kabelový svazek, řídicí jednotka vstřikování, řídicí jednotka motoru
P062E	Řídicí jednotka vstřikování, řada válců 2 - omezená funkce	Kabelový svazek, řídicí jednotka vstřikování, řídicí jednotka motoru
P062F	Řídicí jednotka motoru, chyba paměti EEPROM	Řídicí jednotka motoru
P0630	VIN není naprogramován nebo není rozpoznán (žádná shoda) - řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu	Řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu
P0631	VIN není naprogramován nebo není rozpoznán (žádná shoda) - řídicí jednotka převodovky	Řídicí jednotka převodovky
P0632	Počítač kilometrů není naprogramován - řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu	Programování, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu

P0633	Klíč imobilizéru není naprogramován - řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu	Programování, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu
P0634	Řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka motoru/řídící jednotka převodovky - vnitřní teplota jednotky je příliš velká	Chybná mechanická funkce, řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka motoru/řídící jednotka převodovky
P0635	Regulace servořízení - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač tlaku/spínač servořízení, řídící jednotka motoru
P0636	Regulace servořízení - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač tlaku/spínač servořízení, řídící jednotka motoru
P0637	Regulace servořízení - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač tlaku/spínač servořízení, řídící jednotka motoru
P0638	Elektronický systém škrticí klapky (E-GAS), řada válců 1 - chyba rozsahu/funkce	Základní seřízení není provedeno (pokud je vyžadováno), regulátor volnoběhu/motor škrticí klapky, snímač pedálu akceleračního
P0639	Elektronický systém škrticí klapky (E-GAS), řada válců 2 - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, řídící jednotka škrticí klapky
P063A	Monitorovací funkce napětí alternátoru - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, alternátor, řídící jednotka motoru
P063B	Monitorovací funkce napětí alternátoru - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, alternátor, řídící jednotka motoru
P063C	Monitorovací funkce napětí alternátoru - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, alternátor, řídící jednotka motoru
P063D	Monitorovací funkce napětí alternátoru - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, alternátor, řídící jednotka motoru
P063E	Řídící jednotka škrticí klapky, automatická konfigurace - vstupní data nejsou k dispozici	Kabelový svazek, řídící jednotka škrticí klapky, řídící jednotka motoru
P063F	Snímač teploty chladicí kapaliny, automatická konfigurace - vstupní data nejsou k dispozici	Kabelový svazek, snímač teploty chladicí kapaliny, řídící jednotka motoru
P0640	Regulace ohříváče nasávaného vzduchu - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, relé, ohříváč nasávaného vzduchu
P0641	Referenční napětí snímače A - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek
P0642	Referenční napětí snímače A - signál je příliš nízký	Kabelový svazek
P0643	Referenční napětí snímače A - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku
P0644	Informační displej řidiče, sériový přenos dat - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, CAN-datová sběrnice, řídící jednotka motoru
P0645	Relé spojky kompresoru klimatizace - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, relé spojky kompresoru klimatizace
P0646	Relé spojky kompresoru klimatizace - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, relé spojky kompresoru klimatizace
P0647	Relé spojky kompresoru klimatizace - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, relé spojky kompresoru klimatizace
P0648	Kontrolka imobilizéru, regulace - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, žárovka, řídící jednotka motoru
P0649	Kontrolka tempomatu, regulace - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, žárovka, řídící jednotka motoru
P064A	Řídící jednotka palivového čerpadla - chybná funkce	Kabelový svazek, palivové čerpadlo, řídící jednotka motoru
P064B	Řídící jednotka pohonu pomocných agregátů - chybná funkce	Kabelový svazek, řídící jednotka pohonu pomocných agregátů, řídící jednotka motoru
P064C	Řídící jednotka žhavicích svíček - chybná funkce	Kabelový svazek, žhavicí svíčka, řídící jednotka motoru
P064D	Řídící jednotka motoru, procesor ohřívání lambda-sondy, řada válců 1 - omezená funkce	Řídící jednotka motoru
P064E	Řídící jednotka motoru, procesor lambda-sondy, řada válců 2 - omezená funkce	Řídící jednotka motoru
P064F	Nepřípustný software - zjištěny nepřipustné kalibrační hodnoty na základě tuningových dílů nepocházejících od výrobce	Nepřípustný software

P0650	Varovná kontrolka poruchy motoru, regulace - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, varovná kontrolka poruchy motoru, řídicí jednotka motoru
P0651	Referenční napětí snímače B - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek
P0652	Referenční napětí snímače B - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku
P0653	Referenční napětí snímače B - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku
P0654	Otáčky motoru, výstupní signál - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru
P0655	Výstupní signál varovné kontrolky přehřátí motoru - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, varovná kontrolka přehřátí motoru, řídicí jednotka motoru
P0656	Výstupní signál stavu paliva - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru
P0657	Napájecí napětí ovladače - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek
P0658	Napájecí napětí ovladače - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, ovladač
P0659	Napájecí napětí ovladače - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, ovladač
P065A	Alternátor - omezená funkce	Kabelový svazek, alternátor, řídicí jednotka motoru
P065B	Alternátor - chyba rozsahu/funkce řídicího obvodu	Kabelový svazek, alternátor, řídicí jednotka motoru
P065C	Alternátor - chybná mechanická funkce/omezená funkce	Alternátor
P065D	Varovná kontrolka pro vstřikování redukčního prostředku - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, varovná kontrolka pro vstřikování redukčního prostředku, řídicí jednotka motoru
P065E	Ovladač přepínaného sacího potrubí, řada válců 1 - omezená funkce	Kabelový svazek, ovladač přepínaného sacího potrubí, řídicí jednotka motoru
P065F	Ovladač přepínaného sacího potrubí řada válců 2 - omezená funkce	Kabelový svazek, ovladač přepínaného sacího potrubí, řídicí jednotka motoru
P0660	Elektromagnetický ventil přepínaného sacího potrubí, řada válců 1 - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil přepínaného sacího potrubí
P0661	Elektromagnetický ventil přepínaného sacího potrubí, řada válců 1 - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, elektromagnetický ventil přepínaného sacího potrubí
P0662	Elektromagnetický ventil přepínaného sacího potrubí, řada válců 1 - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, elektromagnetický ventil přepínaného sacího potrubí
P0663	Elektromagnetický ventil přepínaného sacího potrubí, řada válců 2 - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil přepínaného sacího potrubí
P0664	Elektromagnetický ventil přepínaného sacího potrubí, řada válců 2 - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, elektromagnetický ventil přepínaného sacího potrubí
P0665	Elektromagnetický ventil přepínaného sacího potrubí, řada válců 2 - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, sací potrubí u hlavy válců
P0666	Snímač vnitřní teploty řídicí jednotky pro řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotce převodovky - chybná funkce elektrického obvodu	Špatné elektrické spojení, snímač vnitřní teploty řídicí jednotky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0667	Snímač vnitřní teploty řídicí jednotky pro řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotce převodovky - chyba rozsahu/funkce	Špatné elektrické spojení, snímač vnitřní teploty řídicí jednotky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0668	Snímač vnitřní teploty řídicí jednotky pro řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotce převodovky - signál je příliš nízký	Vnitřní zkrat na kostru, snímač vnitřní teploty řídicí jednotky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0669	Snímač vnitřní teploty řídicí jednotky pro řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotce převodovky - signál je příliš vysoký	Vnitřní zkrat na plus, snímač vnitřní teploty řídicí jednotky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P066A	Žhavicí svíčka, válec 1 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P066B	Žhavicí svíčka, válec 1 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P066C	Žhavicí svíčka, válec 2 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P066D	Žhavicí svíčka, válec 2 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P066E	Žhavicí svíčka, válec 3 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P066F	Žhavicí svíčka, válec 3 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P0670	Řídicí jednotka žhavicích svíček - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídicí jednotka žhavicích svíček, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru

P0671	Žhavicí svíčka, válec 1 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, relé, řídicí jednotka žhavicích svíček, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P0672	Žhavicí svíčka, válec 2 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, relé, řídicí jednotka žhavicích svíček, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P0673	Žhavicí svíčka, válec 3 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, relé, řídicí jednotka žhavicích svíček, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P0674	Žhavicí svíčka, válec 4 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, relé, řídicí jednotka žhavicích svíček, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P0675	Žhavicí svíčka, válec 5 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, relé, řídicí jednotka žhavicích svíček, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P0676	Žhavicí svíčka, válec 6 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, relé, řídicí jednotka žhavicích svíček, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P0677	Žhavicí svíčka, válec 7 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, relé, řídicí jednotka žhavicích svíček, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P0678	Žhavicí svíčka, válec 8 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, relé, řídicí jednotka žhavicích svíček, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P0679	Žhavicí svíčka, válec 9 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, relé, řídicí jednotka žhavicích svíček, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P067A	Žhavicí svíčka, válec 4 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P067B	Žhavicí svíčka, válec 4 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P067C	Žhavicí svíčka, válec 5 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P067D	Žhavicí svíčka, válec 5 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P067E	Žhavicí svíčka, válec 6 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P067F	Žhavicí svíčka, válec 6 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P0680	Žhavicí svíčka, válec 10 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, relé, řídicí jednotka žhavicích svíček, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P0681	Žhavicí svíčka, válec 11 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, relé, řídicí jednotka žhavicích svíček, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P0682	Žhavicí svíčka, válec 12 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, relé, řídicí jednotka žhavicích svíček, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P0683	Chyba komunikace řídicí jednotky žhavicích svíček na řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídicí jednotka žhavicích svíček, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu
P0684	Chyba komunikace řídicí jednotky žhavicích svíček na řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídicí jednotka žhavicích svíček, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu
P0685	Relé řízení motoru - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, relé řízení motoru
P0686	Relé řízení motoru - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, relé řízení motoru, řídicí jednotka motoru
P0687	Relé řízení motoru - zkrat na kostru	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, relé řízení motoru, řídicí jednotka motoru
P0688	Relé řízení motoru - zkrat na plus	Zkrat na plus v kabelovém svazku, relé řízení motoru, řídicí jednotka motoru
P0689	Relé řízení motoru - signál je příliš nízký v elektrickém obvodu zjišťování stavu sepnutí relé	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, relé řízení motoru, řídicí jednotka motoru
P068A	Relé řízení motoru - časně vypnutí	Kabelový svazek, relé řízení motoru, řídicí jednotka motoru
P068B	Relé řízení motoru - zpožděné vypnutí	Kabelový svazek, relé řízení motoru, řídicí jednotka motoru

P068C	Žhavicí svíčka, válec 7 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P068D	Žhavicí svíčka, válec 7 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P068E	Žhavicí svíčka, válec 8 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P068F	Žhavicí svíčka, válec 8 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P0690	Relé řízení motoru - signál příliš vysoký v elektrickém obvodu zjišťování stavu sepnutí relé	Zkrat na plus v kabelovém svazku, relé řízení motoru, řídicí jednotka motoru
P0691	Motor větráku chladiče 1 - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, motor větráku chladiče, řídicí jednotka motoru
P0692	Motor větráku chladiče 1 - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, motor větráku chladiče, řídicí jednotka motoru
P0693	Motor větráku chladiče 2 - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, motor větráku chladiče, řídicí jednotka motoru
P0694	Motor větráku chladiče 2 - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, motor větráku chladiče, řídicí jednotka motoru
P0695	Motor větráku chladiče 3 - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, motor větráku chladiče
P0696	Motor větráku chladiče 3 - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, motor větráku chladiče
P0697	Referenční napětí snímače C - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek
P0698	Referenční napětí snímače C - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku
P0699	Referenční napětí snímače C - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku
P069A	Žhavicí svíčka, válec 9 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P069B	Žhavicí svíčka, válec 9 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P069C	Žhavicí svíčka, válec 10 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P069D	Žhavicí svíčka, válec 10 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, žhavicí svíčka, řídicí jednotka motoru
P069E	Řídicí jednotka palivového čerpadla - požadována aktivace varovné kontrolky poruchy motoru	Kabelový svazek, palivové čerpadlo, řídicí jednotka palivového čerpadla, řídicí jednotka motoru
P069F	Varovná kontrolka systém škrtků klapky - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, varovná kontrolka, řídicí jednotka motoru
P06A0	Variabilní regulace kompresoru klimatizace - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, řídicí jednotka klimatizace, elektromagnetický ventil pro řízení zdvihového objemu kompresoru klimatizace, řídicí jednotka motoru
P06A1	Variabilní regulace kompresoru klimatizace - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, řídicí jednotka klimatizace, elektromagnetický ventil pro řízení zdvihového objemu kompresoru klimatizace, řídicí jednotka motoru
P06A2	Variabilní regulace kompresoru klimatizace - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, řídicí jednotka klimatizace, elektromagnetický ventil pro řízení zdvihového objemu kompresoru klimatizace, řídicí jednotka motoru
P06A3	Referenční napětí snímače D - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru
P06A4	Referenční napětí snímače D - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, zkrat ve snímači, řídicí jednotka motoru
P06A5	Referenční napětí snímače D - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru
P06A6	Referenční napětí snímače A - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru
P06A7	Referenční napětí snímače B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru
P06A8	Referenční napětí snímače C - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru
P06A9	Referenční napětí snímače D - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru
P06AA	Řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka převodovky B - vnitřní teplota jednotky je příliš velká	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru, řídicí jednotka převodovky
P06AB	Řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka převodovky, snímač vnitřní teploty řídicí jednotky B - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru, řídicí jednotka převodovky
P06AC	Řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka převodovky, snímač vnitřní teploty řídicí jednotky B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru, řídicí jednotka převodovky

P06AD	Řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka převodovky, snímač vnitřní teploty řídicí jednotky B - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru, řídicí jednotka převodovky
P06AE	Řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka převodovky, snímač vnitřní teploty řídicí jednotky B - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru, řídicí jednotka převodovky
P06AF	Regulace točivého momentu - provozní režim "nucené vypnutí motoru"	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru, řídicí jednotka převodovky
P06B0	Napájecí napětí snímače A - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru, řídicí jednotka převodovky
P06B1	Napájecí napětí snímače A - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru, řídicí jednotka převodovky
P06B2	Napájecí napětí snímače A - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru, řídicí jednotka převodovky
P06B3	Napájecí napětí snímače B - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru, řídicí jednotka převodovky
P06B4	Napájecí napětí snímače B - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru, řídicí jednotka převodovky
P06B5	Napájecí napětí snímače B - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru, řídicí jednotka převodovky
P06B6	Interní řídicí jednotka, procesor snímače klepání 1 - omezená funkce	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru, řídicí jednotka převodovky
P06B7	Interní řídicí jednotka, procesor snímače klepání 2 - omezená funkce	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru, řídicí jednotka převodovky
P06B8	Interní řídicí jednotka, pevná paměť - chyba	-
P06B9	Žhavicí svíčka, válec 1 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, žhavicí svíčka
P06BA	Žhavicí svíčka, válec 2 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, žhavicí svíčka
P06BB	Žhavicí svíčka, válec 3 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, žhavicí svíčka
P06BC	Žhavicí svíčka, válec 4 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, žhavicí svíčka
P06BD	Žhavicí svíčka, válec 5 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, žhavicí svíčka
P06BE	Žhavicí svíčka, válec 6 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, žhavicí svíčka
P06BF	Žhavicí svíčka, válec 7 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, žhavicí svíčka
P06C0	Žhavicí svíčka, válec 8 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, žhavicí svíčka
P06C1	Žhavicí svíčka, válec 9 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, žhavicí svíčka
P06C2	Žhavicí svíčka, válec 10 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, žhavicí svíčka
P06C3	Žhavicí svíčka, válec 11 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, žhavicí svíčka
P06C4	Žhavicí svíčka, válec 12 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, žhavicí svíčka
P06C5	Žhavicí svíčka, válec 1 - chybná funkce	Kabelový svazek, žhavicí svíčka
P06C6	Žhavicí svíčka, válec 2 - chybná funkce	Kabelový svazek, žhavicí svíčka
P06C7	Žhavicí svíčka, válec 3 - chybná funkce	Kabelový svazek, žhavicí svíčka
P06C8	Žhavicí svíčka, válec 4 - chybná funkce	Kabelový svazek, žhavicí svíčka
P06C9	Žhavicí svíčka, válec 5 - chybná funkce	Kabelový svazek, žhavicí svíčka
P06CA	Žhavicí svíčka, válec 6 - chybná funkce	Kabelový svazek, žhavicí svíčka
P06CB	Žhavicí svíčka, válec 7 - chybná funkce	Kabelový svazek, žhavicí svíčka
P06CC	Žhavicí svíčka, válec 8 - chybná funkce	Kabelový svazek, žhavicí svíčka

P06CD	Žhavicí svíčka, válec 9 - chybná funkce	Kabelový svazek, žhavicí svíčka
P06CE	Žhavicí svíčka, válec 10 - chybná funkce	Kabelový svazek, žhavicí svíčka
P06CF	Žhavicí svíčka, válec 11 - chybná funkce	Kabelový svazek, žhavicí svíčka
P06D0	Žhavicí svíčka, válec 12 - chybná funkce	Kabelový svazek, žhavicí svíčka
P06D1	Interní řídicí jednotka, regulace doby zážehu - omezená funkce	-
P06D2	Referenční napětí snímače E - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek
P06D3	Referenční napětí snímače E - signál je příliš nízký	Kabelový svazek
P06D4	Referenční napětí snímače E - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek
P06D5	Referenční napětí snímače E - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek
P06D6	Referenční napětí snímače F - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek
P06D7	Referenční napětí snímače F - signál je příliš nízký	Kabelový svazek
P06D8	Referenční napětí snímače F - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek
P06D9	Referenční napětí snímače F - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek
P06DA	Regulace tlaku oleje v motoru - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek
P06DB	Regulace tlaku oleje v motoru - signál je příliš nízký	Kabelový svazek
P06DC	Regulace tlaku oleje v motoru - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek
P06DD	Regulace tlaku oleje v motoru - chyba funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek
P06DE	Regulace tlaku oleje v motoru - chybná funkce řídicího obvodu, signál zapnuto (ON)	Kabelový svazek
P06DF	Řídicí jednotka žhavicích svíček - chyba kontrolního součtu paměti	-
P06E0	Žhavicí svíčka, válec 11 - signál řídicího obvodu je příliš nízký	Kabelový svazek, žhavicí svíčka, řídicí jednotka žhavicích svíček, řídicí jednotka motoru
P06E1	Žhavicí svíčka, válec 11 - signál řídicího obvodu je příliš vysoký	Kabelový svazek, žhavicí svíčka, řídicí jednotka žhavicích svíček, řídicí jednotka motoru
P06E2	Žhavicí svíčka, válec 12 - signál řídicího obvodu je příliš nízký	Kabelový svazek, žhavicí svíčka, řídicí jednotka žhavicích svíček, řídicí jednotka motoru
P06E3	Žhavicí svíčka, válec 12 - signál řídicího obvodu je příliš vysoký	Kabelový svazek, žhavicí svíčka, řídicí jednotka žhavicích svíček, řídicí jednotka motoru
P06E4	Signál probuzení řídicí jednotky (Wake-Up-Befehl) - chyba signálu	-
P06E5	Řídicí jednotka žhavicích svíček - omezená funkce	Kabelový svazek, řídicí jednotka žhavicích svíček, řídicí jednotka motoru
P0700	Regulace převodovky, signál požadavku "varovná kontrolka poruchy motoru" - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0701	Regulace převodovky - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0702	Regulace převodovky - elektrická část	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0703	Spínač brzdového pedálu B - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, spínač brzdového pedálu, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0704	Spínač spojkového pedálu - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, spínač spojkového pedálu, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0705	Snímač jízdního stupně, vstupní signály pro jízdní stupně P/R/N/D/L - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač jízdního stupně, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0706	Snímač jízdního stupně - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, snímač jízdního stupně

P0707	Snímač jízdního stupně - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač jízdního stupně, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0708	Snímač jízdního stupně - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač jízdního stupně, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0709	Snímač jízdního stupně - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač jízdního stupně, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P070A	Snímač stavu oleje v převodovce - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač stavu oleje v převodovce, řídicí jednotka motoru
P070B	Snímač stavu oleje v převodovce - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač stavu oleje v převodovce, řídicí jednotka motoru
P070C	Snímač stavu oleje v převodovce - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač stavu oleje v převodovce, řídicí jednotka motoru
P070D	Snímač stavu oleje v převodovce - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač stavu oleje v převodovce, řídicí jednotka motoru
P070E	Snímač stavu oleje v převodovce - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač stavu oleje v převodovce, řídicí jednotka motoru
P070F	Stav oleje v převodovce - příliš nízký	Stav oleje v převodovce - příliš nízký
P0710	Snímač teploty oleje převodovky - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty oleje převodovky, řídicí jednotka motoru, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0711	Snímač teploty oleje převodovky - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, snímač teploty oleje převodovky
P0712	Snímač teploty oleje převodovky - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač teploty oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0713	Snímač teploty oleje převodovky - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač teploty oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0714	Snímač teploty oleje převodovky - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač teploty oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0715	Snímač otáček turbínového hřídele - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač otáček turbínového hřídele, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0716	Snímač otáček turbínového hřídele - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, snímač otáček turbínového hřídele
P0717	Snímač otáček turbínového hřídele - žádný signál	Kabelový svazek, snímač otáček turbínového hřídele, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0718	Snímač otáček turbínového hřídele - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač otáček turbínového hřídele, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0719	Spínač brzdového pedálu B - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, spínač brzdového pedálu, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P071A	Spínač režimu převodovky A - chybná funkce elektrického obvodu	Spínač režimu převodovky, řídicí jednotka motoru
P071B	Spínač režimu převodovky A - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, spínač režimu převodovky, řídicí jednotka motoru
P071C	Spínač režimu převodovky A - signál je příliš vysoký	Spínač režimu převodovky, řídicí jednotka motoru
P071D	Spínač režimu převodovky B - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, spínač režimu převodovky, řídicí jednotka motoru
P071E	Spínač režimu převodovky B - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, spínač režimu převodovky, řídicí jednotka motoru
P071F	Spínač režimu převodovky B - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, spínač režimu převodovky, řídicí jednotka motoru

P0720	Snímač otáček výstupního hřídele převodovky - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač rychlosti jízdy, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0721	Snímač otáček výstupního hřídele převodovky - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, snímač rychlosti jízdy
P0722	Snímač otáček výstupního hřídele převodovky - žádný signál	Kabelový svazek, snímač rychlosti jízdy, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0723	Snímač otáček výstupního hřídele převodovky - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač rychlosti jízdy, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0724	Spínač brzdového pedálu B - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, spínač brzdového pedálu, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0725	Vstupní signál otáček motoru - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač úhlu klikového hřídele/snímač otáček, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0726	Vstupní signál otáček motoru - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, snímač úhlu klikového hřídele/snímač otáček
P0727	Vstupní signál otáček motoru - žádný signál	Kabelový svazek, snímač úhlu klikového hřídele/snímač otáček, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0728	Vstupní signál otáček motoru - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač úhlu klikového hřídele/snímač otáček, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0729	Stupeň 6 - převodový poměr je chybný	Kabelový svazek, snímač/spínač jízdního stupně, elektromagnetické ventily jízdních stupňů samočinné převodovky, mechanická porucha samočinné převodovky
P072A	Převodovka - vážne v poloze neutrálu	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, mechanická porucha samočinné převodovky, řídicí jednotka převodovky, řídicí jednotka motoru
P072B	Převodovka - vážne ve zpětném chodu	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, mechanická porucha samočinné převodovky, řídicí jednotka převodovky, řídicí jednotka motoru
P072C	Převodovka - vážne ve 1. stupni	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, mechanická porucha samočinné převodovky, řídicí jednotka převodovky, řídicí jednotka motoru
P072D	Převodovka - vážne ve 2. stupni	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, mechanická porucha samočinné převodovky, řídicí jednotka převodovky, řídicí jednotka motoru
P072E	Převodovka - vážne ve 3. stupni	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, mechanická porucha samočinné převodovky, řídicí jednotka převodovky, řídicí jednotka motoru
P072F	Převodovka - vážne ve 4. stupni	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, mechanická porucha samočinné převodovky, řídicí jednotka převodovky, řídicí jednotka motoru
P0730	Převodový poměr je chybný	Kabelový svazek, snímač/spínač jízdního stupně, elektromagnetické ventily jízdních stupňů samočinné převodovky, mechanická porucha samočinné převodovky
P0731	Stupeň 1 - převodový poměr je chybný	Kabelový svazek, snímač/spínač jízdního stupně, elektromagnetické ventily jízdních stupňů samočinné převodovky, mechanická porucha samočinné převodovky
P0732	Stupeň 2 - převodový poměr je chybný	Kabelový svazek, snímač/spínač jízdního stupně, elektromagnetické ventily jízdních stupňů samočinné převodovky, mechanická porucha samočinné převodovky
P0733	Stupeň 3 - převodový poměr je chybný	Kabelový svazek, snímač/spínač jízdního stupně, elektromagnetické ventily jízdních stupňů samočinné převodovky, mechanická porucha samočinné převodovky

P0734	Stupeň 4 - převodový poměr je chybný	Kabelový svazek, snímač/spínač jízdního stupně, elektromagnetické ventily jízdních stupňů samočinné převodovky, mechanická porucha samočinné převodovky
P0735	Stupeň 5 - převodový poměr je chybný	Kabelový svazek, snímač/spínač jízdního stupně, elektromagnetické ventily jízdních stupňů samočinné převodovky, mechanická porucha samočinné převodovky
P0736	Zpětný chod - převodový poměr je chybný	Kabelový svazek, snímač/spínač jízdního stupně, elektromagnetické ventily jízdních stupňů samočinné převodovky, mechanická porucha samočinné převodovky
P0737	Otáčky motoru řídicí jednotky převodovky - výstupní elektrický obvod	Kabelový svazek, řídicí jednotka převodovky
P0738	Otáčky motoru řídicí jednotky převodovky - signál výstupního obvodu je příliš nízký	Kabelový svazek, řídicí jednotka převodovky
P0739	Otáčky motoru řídicí jednotky převodovky - signál výstupního obvodu je příliš vysoký	Kabelový svazek, řídicí jednotka převodovky
P073A	Převodovka - vázne ve 5. stupni	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, mechanická porucha samočinné převodovky, řídicí jednotka převodovky, řídicí jednotka motoru
P073B	Převodovka - vázne ve 6. stupni	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, mechanická porucha samočinné převodovky, řídicí jednotka převodovky, řídicí jednotka motoru
P073C	Převodovka - vázne ve 7. stupni	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, mechanická porucha samočinné převodovky, řídicí jednotka převodovky, řídicí jednotka motoru
P073D	Převodovka - neřadí na neutrál	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, mechanická porucha samočinné převodovky, řídicí jednotka převodovky, řídicí jednotka motoru
P073E	Převodovka - neřadí na zpětný chod	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, mechanická porucha samočinné převodovky, řídicí jednotka převodovky, řídicí jednotka motoru
P073F	Převodovka - neřadí na 1. stupeň	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, mechanická porucha samočinné převodovky, řídicí jednotka převodovky, řídicí jednotka motoru
P0740	Elektromagnetický ventil přemost'ovací spojky měniče momentu - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil přemost'ovací spojky měniče momentu, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0741	Elektromagnetický ventil přemost'ovací spojky měniče momentu - chybná funkce nebo je trvale deaktivován	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil přemost'ovací spojky měniče momentu
P0742	Elektromagnetický ventil přemost'ovací spojky měniče momentu - trvale aktivován	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil přemost'ovací spojky měniče momentu
P0743	Elektromagnetický ventil přemost'ovací spojky měniče momentu - elektrická část	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil přemost'ovací spojky měniče momentu, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0744	Elektromagnetický ventil přemost'ovací spojky měniče momentu - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, elektromagnetický ventil přemost'ovací spojky měniče momentu, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0745	Elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0746	Elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky - chybná funkce nebo je trvale deaktivován	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky
P0747	Elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky - trvale aktivován	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky
P0748	Elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky - elektrická část	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky

P0749	Elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P074A	Převodovka - neřadí na 2. stupeň	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, mechanická porucha samočinné převodovky, řídicí jednotka převodovky, řídicí jednotka motoru
P074B	Převodovka - neřadí na 3. stupeň	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, mechanická porucha samočinné převodovky, řídicí jednotka převodovky, řídicí jednotka motoru
P074C	Převodovka - neřadí na 4. stupeň	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, řídicí jednotka převodovky, řídicí jednotka motoru
P074D	Převodovka - neřadí na 5. stupeň	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, mechanická porucha samočinné převodovky, řídicí jednotka převodovky, řídicí jednotka motoru
P074E	Převodovka - neřadí na 6. stupeň	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, mechanická porucha samočinné převodovky, řídicí jednotka převodovky, řídicí jednotka motoru
P074F	Převodovka - neřadí na 7. stupeň	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, mechanická porucha samočinné převodovky, řídicí jednotka převodovky, řídicí jednotka motoru
P0750	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky A - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0751	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky A - chybná funkce nebo je trvale deaktivován	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky
P0752	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky A - trvale aktivován	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky
P0753	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky A - elektrická část	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0754	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky A - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řadicí elektromagnetický ventil, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0755	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky B - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0756	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky B - chybná funkce nebo je trvale deaktivován	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky
P0757	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky B - trvale aktivován	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky
P0758	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky B - elektrická část	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0759	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky B - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řadicí elektromagnetický ventil, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P075A	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky G - chybná funkce	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, mechanická porucha samočinné převodovky, řídicí jednotka motoru
P075B	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky G - omezená funkce nebo trvalá deaktivace	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, řídicí jednotka převodovky, řídicí jednotka motoru
P075C	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky G - elektromagnetický ventil je stále aktivován	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, mechanická porucha samočinné převodovky, řídicí jednotka motoru
P075D	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky G - elektrická část	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, řídicí jednotka převodovky, řídicí jednotka motoru
P075E	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky G - občasné přerušení provozu	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, řídicí jednotka převodovky, řídicí jednotka motoru
P075F	Stav oleje v převodovce - příliš vysoký	Stav oleje v převodovce - příliš vysoký

P0760	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky C - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, řadič elektromagnetický ventil, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P0761	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky C - chybná funkce nebo je trvale deaktivován	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky
P0762	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky C - trvale aktivován	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky
P0763	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky C - elektrická část	Kabelový svazek, řadič elektromagnetický ventil, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P0764	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky C - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řadič elektromagnetický ventil, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P0765	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky D - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, řadič elektromagnetický ventil, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P0766	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky D - chybná funkce nebo je trvale deaktivován	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky
P0767	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky D - trvale aktivován	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky
P0768	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky D - elektrická část	Kabelový svazek, řadič elektromagnetický ventil, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P0769	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky D - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řadič elektromagnetický ventil, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P076A	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky H - chybná funkce	Kabelový svazek, řadič elektromagnetický ventil, řídící jednotka převodovky, řídící jednotka motoru
P076B	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky H - omezená funkce nebo trvalá deaktivace	Kabelový svazek, řadič elektromagnetický ventil, řídící jednotka převodovky, řídící jednotka motoru
P076C	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky H - elektromagnetický ventil je stále aktivován	Kabelový svazek, řadič elektromagnetický ventil, řídící jednotka převodovky, řídící jednotka motoru
P076D	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky H - elektrická část	Kabelový svazek, řadič elektromagnetický ventil, řídící jednotka převodovky, řídící jednotka motoru
P076E	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky H - občasné přerušení provozu	Kabelový svazek, řadič elektromagnetický ventil, řídící jednotka převodovky, řídící jednotka motoru
P076F	Převodovka - nepřipustný převodový poměr v 7. stupni	Chybná mechanická funkce samočinné převodovky, snímač rychlosti jízdy, nepřipustný rozměr pneumatik
P0770	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky E - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, řadič elektromagnetický ventil, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P0771	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky E - chybná funkce nebo je trvale deaktivován	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky
P0772	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky E - trvale aktivován	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky
P0773	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky E - elektrická část	Kabelový svazek, řadič elektromagnetický ventil, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P0774	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky E - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řadič elektromagnetický ventil, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P0775	Elektromagnetický ventil regulace tlaku B - chybná funkce	Elektromagnetický ventil regulace tlaku
P0776	Elektromagnetický ventil regulace tlaku B - chybná funkce nebo je trvale deaktivován	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil regulace tlaku
P0777	Elektromagnetický ventil regulace tlaku B - trvale aktivován	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil regulace tlaku

P0778	Elektromagnetický ventil regulace tlaku B - chybná elektrická funkce	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil regulace tlaku
P0779	Elektromagnetický ventil regulace tlaku B - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, elektromagnetický ventil regulace tlaku
P077A	Snímač výstupních otáček - ztráta signálu směru otáčení	-
P077B	Snímač výstupních otáček - chyba směru otáčení	-
P077C	Snímač výstupních otáček - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač výstupních otáček, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P077D	Snímač výstupních otáček - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač výstupních otáček, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P077E	Měřicí systém teploty oleje v převodovce - referenční chyba více snímačů	Kabelový svazek, snímač teploty oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P077F	Zpětný chod 2 - převodový poměr je chybný	-
P0780	Volba převodového stupně - chybná změna převodového stupně	Kabelový svazek, snímač jízdního stupně, elektromagnetické ventily jízdních stupňů samočinné převodovky, mechanická porucha samočinné převodovky
P0781	Volba převodového stupně, 1-2 - chybná změna převodového stupně	Kabelový svazek, snímač jízdního stupně, elektromagnetické ventily jízdních stupňů samočinné převodovky, mechanická porucha samočinné převodovky
P0782	Volba převodového stupně, 2-3 - chybná změna převodového stupně	Kabelový svazek, snímač jízdního stupně, elektromagnetické ventily jízdních stupňů samočinné převodovky, mechanická porucha samočinné převodovky
P0783	Volba převodového stupně, 3-4 - chybná změna převodového stupně	Kabelový svazek, snímač jízdního stupně, elektromagnetické ventily jízdních stupňů samočinné převodovky, mechanická porucha samočinné převodovky
P0784	Volba převodového stupně, 4-5 - chybná změna převodového stupně	Kabelový svazek, snímač jízdního stupně, elektromagnetické ventily jízdních stupňů samočinné převodovky, mechanická porucha samočinné převodovky
P0785	Elektromagnetický ventil řadicího bodu - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil řadicího bodu, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0786	Elektromagnetický ventil řadicího bodu - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil řadicího bodu
P0787	Elektromagnetický ventil řadicího bodu - příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, elektromagnetický ventil řadicího bodu, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0788	Elektromagnetický ventil řadicího bodu - příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, elektromagnetický ventil řadicího bodu, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0789	Elektromagnetický ventil řadicího bodu - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, elektromagnetický ventil řadicího bodu, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P078A	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky, okamžik zážehu B - chybná funkce	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, mechanická porucha samočinné převodovky, řídicí jednotka motoru
P078B	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky B - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, řídicí jednotka převodovky, řídicí jednotka motoru
P078C	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky B, doba řazení - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, řídicí jednotka převodovky, řídicí jednotka motoru
P078D	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky, okamžik zážehu B - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, řídicí jednotka převodovky, řídicí jednotka motoru
P078E	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky B - občasné přerušení provozu	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, řídicí jednotka převodovky, řídicí jednotka motoru

P078F	Spínač režimu převodovky C - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, spínač režimu převodovky, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P0790	Spínač režimu převodovky - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, spínač režimu převodovky, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P0791	Snímač otáček pomocného hřídele převodovky - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač otáček pomocného hřídele převodovky, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P0792	Snímač otáček pomocného hřídele převodovky - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač otáček pomocného hřídele převodovky, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P0793	Snímač otáček pomocného hřídele převodovky - žádný signál	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, zkrat na kostru, snímač otáček pomocného hřídele převodovky, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P0794	Snímač otáček pomocného hřídele převodovky - občasná přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač otáček pomocného hřídele převodovky, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P0795	Elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky C - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P0796	Elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky C - chybná funkce nebo je trvale deaktivován	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P0797	Elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky C - trvale aktivován	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P0798	Elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky C - chybná elektrická funkce	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P0799	Elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky C - občasná přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P079A	Třecí prvek převodovky A - zjištěn prokluz	-
P079B	Třecí prvek převodovky B - zjištěn prokluz	-
P079C	Třecí prvek převodovky C - zjištěn prokluz	-
P079D	Třecí prvek převodovky D - zjištěn prokluz	-
P079E	Třecí prvek převodovky E - zjištěn prokluz	-
P079F	Třecí prvek převodovky F - zjištěn prokluz	-
P07A0	Třecí prvek převodovky G - zjištěn prokluz	-
P07A1	Třecí prvek převodovky H - zjištěn prokluz	-
P07A2	Třecí prvek převodovky A - chybná funkce nebo je trvale deaktivován	-
P07A3	Třecí prvek převodovky A - trvale aktivován	-
P07A4	Třecí prvek převodovky B - chybná funkce nebo je trvale deaktivován	-
P07A5	Třecí prvek převodovky B - trvale aktivován	-
P07A6	Třecí prvek převodovky C - chybná funkce nebo je trvale deaktivován	-
P07A7	Třecí prvek převodovky C - trvale aktivován	-
P07A8	Třecí prvek převodovky D - chybná funkce nebo je trvale deaktivován	-
P07A9	Třecí prvek převodovky D - trvale aktivován	-

P07AA	Třecí prvek převodovky E - chybná funkce nebo je trvale deaktivován	-
P07AB	Třecí prvek převodovky E - trvale aktivován	-
P07AC	Třecí prvek převodovky F - chybná funkce nebo je trvale deaktivován	-
P07AD	Třecí prvek převodovky F - trvale aktivován	-
P07AE	Třecí prvek převodovky G - chybná funkce nebo je trvale deaktivován	-
P07AF	Třecí prvek převodovky G - trvale aktivován	-
P07B0	Třecí prvek převodovky H - chybná funkce nebo je trvale deaktivován	-
P07B1	Třecí prvek převodovky H - trvale aktivován	-
P07B2	Snímač/spínač parkovací polohy převodovky A - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, snímač/spínač parkovací polohy převodovky
P07B3	Snímač/spínač parkovací polohy převodovky A - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač/spínač parkovací polohy převodovky
P07B4	Snímač/spínač parkovací polohy převodovky A - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač/spínač parkovací polohy převodovky
P07B5	Snímač/spínač parkovací polohy převodovky A - signál je příliš nízký/chyba funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, spínač polohy převodového stupně
P07B6	Snímač/spínač parkovací polohy převodovky A - příliš vysoký signál/chyba funkce obvodu	Kabelový svazek, snímač/spínač parkovací polohy převodovky
P07B7	Snímač/spínač parkovací polohy převodovky A - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač/spínač parkovací polohy převodovky
P07B8	Snímač/spínač parkovací polohy převodovky B - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, snímač/spínač parkovací polohy převodovky
P07B9	Snímač/spínač parkovací polohy převodovky B - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač/spínač parkovací polohy převodovky
P07BA	Snímač/spínač parkovací polohy převodovky B - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač/spínač parkovací polohy převodovky
P07BB	Snímač/spínač parkovací polohy převodovky B - signál je příliš nízký/chyba funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač/spínač parkovací polohy převodovky
P07BC	Snímač/spínač parkovací polohy převodovky B - příliš vysoký signál/chyba funkce obvodu	Kabelový svazek, snímač/spínač parkovací polohy převodovky
P07BD	Snímač/spínač parkovací polohy převodovky B - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač/spínač parkovací polohy převodovky
P07BE	Snímač/spínač parkovací polohy převodovky A/B - vztažná chyba	Kabelový svazek, snímač/spínač parkovací polohy převodovky
P07BF	Snímač otáček vstupního hřídele/snímač otáček turbínového hřídele A - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač otáček vstupního hřídele, snímač otáček turbínového hřídele, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P07C0	Snímač otáček vstupního hřídele/snímač otáček turbínového hřídele A - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač otáček vstupního hřídele, snímač otáček turbínového hřídele, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P07C1	Snímač otáček vstupního hřídele/snímač otáček turbínového hřídele B - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač otáček vstupního hřídele, snímač otáček turbínového hřídele, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P07C2	Snímač otáček vstupního hřídele/snímač otáček turbínového hřídele B - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač otáček vstupního hřídele, snímač otáček turbínového hřídele, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P07C3	Snímač otáček vstupního hřídele/snímač otáček turbínového hřídele C - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač otáček vstupního hřídele, snímač otáček turbínového hřídele, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P07C4	Snímač otáček vstupního hřídele/snímač otáček turbínového hřídele C - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač otáček vstupního hřídele, snímač otáček turbínového hřídele, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky

P07C5	Snímač otáček pomocného hřídele převodovky A - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač otáček pomocného hřídele převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P07C6	Snímač otáček pomocného hřídele převodovky A - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač otáček pomocného hřídele převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P07C7	Snímač otáček pomocného hřídele převodovky B - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač otáček pomocného hřídele převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P07C8	Snímač otáček pomocného hřídele převodovky B - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač otáček pomocného hřídele převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P07C9	Snímač otáček pomocného hřídele převodovky C - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač otáček pomocného hřídele převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P07CA	Snímač otáček pomocného hřídele převodovky C - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač otáček pomocného hřídele převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P07CB	Termostat oleje v převodovce - omezená funkce	Kabelový svazek, termostat oleje v převodovce, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0800	Regulační systém rozdělovací převodovky, signál požadavku "varovná kontrolka poruchy motoru" - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, chybná mechanická funkce
P0801	Elektrický obvod zámku zpětného chodu - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení
P0802	Regulace převodovky, signál požadavku "varovná kontrolka poruchy motoru" - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, chybná mechanická funkce
P0803	Elektromagnetický ventil řazení nahoru 1-4 (s přeskočením stupně) - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, elektromagnetický ventil řazení nahoru
P0804	Varovná kontrolka řazení nahoru 1-4 (s přeskočením stupně) - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení
P0805	Snímač polohy spojky - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač polohy spojky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0806	Snímač polohy spojky - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač polohy spojky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0807	Snímač polohy spojky - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač polohy spojky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0808	Snímač polohy spojky - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač polohy spojky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0809	Snímač polohy spojky - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač polohy spojky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P080A	Poloha spojky není zjištěna	Kabelový svazek, snímač polohy spojkového pedálu, řídicí jednotka motoru
P080B	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky, řazení nahoru/přeskočení převodového stupně - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, řídicí jednotka převodovky, řídicí jednotka motoru
P080C	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky, řazení nahoru/přeskočení převodového stupně - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, řídicí jednotka převodovky, řídicí jednotka motoru
P080D	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky, řazení nahoru/přeskočení převodového stupně - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, řídicí jednotka převodovky, řídicí jednotka motoru

P0810	Chyba nastavení polohy spojky	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0811	Nadměrný prokluz spojky	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, chybná mechanická funkce, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0812	Zpětný chod - chybná funkce vstupního elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0813	Zpětný chod - chybná funkce výstupního obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0814	Ukazatel jízdního stupně - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač jízdního stupně, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0815	Spínač voliče převodového stupně převodovky, řazení nahoru - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, spínač voliče převodového stupně převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0816	Spínač voliče převodového stupně převodovky, řazení dolů - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, spínač voliče převodového stupně převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0817	Elektrický obvod zámku spouštěče - chybná funkce	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0818	Odpojovač hnacího agregátu - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, spínač řazení nahoru, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0819	Spínač voliče převodového stupně převodovky, řazení nahoru/řazení dolů - vztažná chyba jízdnímu stupni	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, spínač voliče převodového stupně převodovky, mechanická porucha samočinné převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P081A	Elektrický obvod zámku spouštěče - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, relé motoru spouštěče, řídicí jednotka motoru
P081B	Elektrický obvod zámku spouštěče - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, relé motoru spouštěče, řídicí jednotka motoru
P081C	Vstupní signál parkovací polohy - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, spínač parkování/volnoběhu převodovky, snímač jízdního stupně, řídicí jednotka motoru
P081D	Vstupní signál polohy neutrálu - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, spínač parkování/volnoběhu převodovky, snímač jízdního stupně, řídicí jednotka motoru
P081E	Spojka převodovky B - nadměrný prokluz spojky	Chybná mechanická funkce samočinné převodovky
P0820	Snímač polohy X-Y řadicí páky - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač polohy řadicí páky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0821	Snímač polohy X řadicí páky - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač polohy řadicí páky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0822	Snímač polohy Y řadicí páky - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač polohy řadicí páky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0823	Snímač polohy X řadicí páky - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač polohy řadicí páky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0824	Snímač polohy Y řadicí páky - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač polohy řadicí páky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0825	Spínač tahu/tlaku řadicí páky - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, spínač tahu/tlaku řadicí páky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky

P0826	Spínač voliče převodového stupně převodovky, řazení nahoru/řazení dolů - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, spínač voliče převodového stupně převodovky
P0827	Spínač voliče převodového stupně převodovky, řazení nahoru/řazení dolů - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, spínač voliče převodového stupně převodovky
P0828	Spínač voliče převodového stupně převodovky, řazení nahoru/řazení dolů - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, spínač voliče převodového stupně převodovky
P0829	Řazení nahoru 5-6	Chybná mechanická funkce
P082A	Poloha X polohy řadicí páky - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P082B	Poloha X polohy řadicí páky - signál je příliš nízký	-
P082C	Poloha X polohy řadicí páky - signál je příliš vysoký	-
P082D	Poloha X řadicí páky - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P082E	Poloha X řadicí páky - signál je příliš nízký	-
P082F	Poloha X řadicí páky - signál je příliš vysoký	-
P0830	Spínač spojkového pedálu A - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, spínač spojkového pedálu, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0831	Spínač spojkového pedálu A - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, spínač spojkového pedálu, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0832	Spínač spojkového pedálu A - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, spínač spojkového pedálu, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0833	Spínač spojkového pedálu B - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, spínač spojkového pedálu, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0834	Spínač spojkového pedálu B - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, spínač spojkového pedálu, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0835	Spínač spojkového pedálu B - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, spínač spojkového pedálu, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0836	Spínač pohonu všech kol - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, spínač pohonu všech kol, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0837	Spínač pohonu všech kol - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, spínač pohonu všech kol, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0838	Spínač pohonu všech kol - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, spínač pohonu všech kol, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0839	Spínač pohonu všech kol - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, spínač pohonu všech kol, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P083A	Snímač/spínač tlaku oleje převodovky G - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru
P083B	Snímač/spínač tlaku oleje převodovky G - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru
P083C	Snímač/spínač tlaku oleje převodovky G - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru
P083D	Snímač/spínač tlaku oleje převodovky G - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru
P083E	Snímač/spínač tlaku oleje převodovky G - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru
P083F	Spínač spojkového pedálu A/B - vztažná chyba	Kabelový svazek, spínač spojkového pedálu, spínač spojkového pedálu chybně seřizen, řídicí jednotka motoru

[illegible]

P084A	Snímač/spínač tlaku oleje převodovky H - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač/spínač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru
P084B	Snímač/spínač tlaku oleje převodovky H - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru
P084C	Snímač/spínač tlaku oleje převodovky H - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač/spínač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru
P084D	Snímač/spínač tlaku oleje převodovky H - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač/spínač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru
P084E	Snímač/spínač tlaku oleje převodovky H - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru
P084F	Spínač parkování/volnoběhu převodovky - výstupní elektrický obvod	-
P0850	Spínač parkování/volnoběhu převodovky - chybná funkce vstupního elektrického obvodu	Kabelový svazek, spínač parkování/volnoběhu převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0851	Spínač parkování/volnoběhu převodovky - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, spínač parkování/volnoběhu převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0852	Spínač parkování/volnoběhu převodovky - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, spínač parkování/volnoběhu převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0853	Spínač jízdy převodovky - chybná funkce vstupního elektrického obvodu	Kabelový svazek, spínač jízdy převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0854	Spínač jízdy převodovky - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, spínač jízdy převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0855	Spínač jízdy převodovky - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, spínač jízdy převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0856	Vstupní signál regulace prokluzu hnacích kol - chybná funkce	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0857	Vstupní signál regulace prokluzu hnacích kol - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0858	Vstupní signál regulace prokluzu hnacích kol - příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0859	Vstupní signál regulace prokluzu hnacích kol - příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P085A	Řídicí jednotka řazení stupňů převodovky B, datové komunikační spojení - chybná funkce	Kabelový svazek, řídicí jednotka řazení, řídicí jednotka motoru
P085B	Řídicí jednotka řazení stupňů převodovky B, datové komunikační spojení - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, řídicí jednotka řazení, řídicí jednotka motoru
P085C	Řídicí jednotka řazení stupňů převodovky B, datové komunikační spojení - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, řídicí jednotka řazení, řídicí jednotka motoru
P085D	Řídicí jednotka řazení stupňů převodovky A - omezená funkce	-
P085E	Řídicí jednotka řazení stupňů převodovky B - omezená funkce	-
P0860	Datové komunikační spojení pro řídicí jednotku řazení - chybná funkce	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídicí jednotka řazení, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0861	Datové komunikační spojení pro řídicí jednotku řazení - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, řídicí jednotka řazení, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky

P0862	Datové komunikační spojení pro řídicí jednotku řazení - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, řídicí jednotka řazení, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0863	Řídicí jednotka převodovky, komunikace - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídicí jednotka převodovky
P0864	Řídicí jednotka převodovky, komunikace - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídicí jednotka převodovky
P0865	Řídicí jednotka převodovky, komunikace - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, řídicí jednotka převodovky
P0866	Řídicí jednotka převodovky, komunikace - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, řídicí jednotka převodovky
P0867	Snímač tlaku oleje převodovky	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0868	Snímač tlaku oleje převodovky - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0869	Snímač tlaku oleje převodovky - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P086A	Snímač polohy neutrálu - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, snímač polohy neutrálu, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P086B	Snímač polohy neutrálu - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy neutrálu, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P086C	Snímač polohy neutrálu - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač polohy neutrálu, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P086D	Snímač polohy neutrálu - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač polohy neutrálu, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P086E	Snímač polohy neutrálu - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy neutrálu, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0870	Snímač tlaku oleje převodovky C - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0870	Spínač tlaku oleje převodovky C - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, spínač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0871	Snímač tlaku oleje převodovky C - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0871	Spínač tlaku oleje převodovky C - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, spínač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0872	Snímač tlaku oleje převodovky C - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0872	Spínač tlaku oleje převodovky C - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, spínač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0873	Snímač tlaku oleje převodovky C - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0873	Spínač tlaku oleje převodovky C - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, spínač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky

P0874	Snímač tlaku oleje převodovky C - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0874	Spínač tlaku oleje převodovky C - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, spínač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0875	Snímač tlaku oleje převodovky D - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0875	Spínač tlaku oleje převodovky D - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, spínač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0876	Snímač tlaku oleje převodovky D - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0876	Spínač tlaku oleje převodovky D - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, spínač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0877	Snímač tlaku oleje převodovky D - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0877	Spínač tlaku oleje převodovky D - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, spínač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0878	Snímač tlaku oleje převodovky D - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0878	Spínač tlaku oleje převodovky D - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, spínač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0879	Snímač tlaku oleje převodovky D - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0879	Spínač tlaku oleje převodovky D - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, spínač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P087A	Snímač polohy spojky B - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy spojky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P087B	Snímač polohy spojky B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy spojky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P087C	Snímač polohy spojky B - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač polohy spojky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P087D	Snímač polohy spojky B - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač polohy spojky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P087E	Snímač polohy spojky B - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy spojky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0880	Řídicí jednotka převodovky - chyba signálu, vstupní obvod napájení	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídicí jednotka převodovky
P0881	Řídicí jednotka převodovky - chyba rozsahu/funkce vstupního signálu napájení	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídicí jednotka převodovky
P0882	Řídicí jednotka převodovky - vstupní signál napájení je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, řídicí jednotka převodovky
P0883	Řídicí jednotka převodovky - vstupní signál napájení je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, řídicí jednotka převodovky

P0884	Řídicí jednotka převodovky, vstupní signál napájení - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídicí jednotka převodovky
P0885	Relé napájení řídicí jednotky převodovky, regulace - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, relé napájení řídicí jednotky převodovky, řídicí jednotka převodovky
P0886	Relé napájení řídicí jednotky převodovky, regulace - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, relé napájení řídicí jednotky převodovky, řídicí jednotka převodovky
P0887	Relé napájení řídicí jednotky převodovky, regulace - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, relé napájení řídicí jednotky převodovky, řídicí jednotka převodovky
P0888	Relé napájení řídicí jednotky převodovky, chybná funkce v obvodu zjišťování stavu sepnutí relé	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, relé napájení řídicí jednotky převodovky, řídicí jednotka převodovky
P0889	Relé napájení řídicí jednotky převodovky, chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu zjišťování stavu sepnutí relé	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, relé napájení řídicí jednotky převodovky, řídicí jednotka převodovky
P088A	Čistič oleje převodovky - čistič znečištěn	-
P088B	Čistič oleje převodovky - čistič silně znečištěn	-
P0890	Relé napájení řídicí jednotky převodovky, signál je příliš nízký v elektrickém obvodu zjišťování stavu sepnutí relé	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, relé napájení řídicí jednotky převodovky, řídicí jednotka převodovky
P0891	Relé napájení řídicí jednotky převodovky, signál příliš vysoký v elektrickém obvodu zjišťování stavu sepnutí relé	Zkrat na plus v kabelovém svazku, relé napájení řídicí jednotky převodovky, řídicí jednotka převodovky
P0892	Relé napájení řídicí jednotky převodovky, nepravidelný chybná funkce v obvodu zjišťování stavu sepnutí relé	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, relé napájení řídicí jednotky převodovky, řídicí jednotka převodovky
P0893	Více převodových kol současně v záběru	Chybná mechanická funkce
P0894	Prokluz převodovky způsobený součástmi převodovky	Chybná mechanická funkce
P0895	Doba řazení je příliš krátká	Chybná mechanická funkce
P0896	Doba řazení je příliš dlouhá	Chybná mechanická funkce
P0897	Vyžadována výměna oleje v převodovce	Chybná mechanická funkce
P0898	Regulace převodovky - signál požadavku "varovná kontrolka poruchy motoru" - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, špatné elektrické spojení
P0899	Regulace převodovky - signál požadavku "varovná kontrolka poruchy motoru" - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, špatné elektrické spojení
P089A	Snímač polohy X řadicí páky 2 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy řadicí páky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P089B	Snímač polohy X řadicí páky 2 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy řadicí páky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P089C	Snímač polohy X řadicí páky 2 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač polohy řadicí páky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P089D	Snímač polohy X řadicí páky 2 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač polohy řadicí páky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P089E	Snímač polohy X řadicí páky 2 - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy řadicí páky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P089F	Snímač polohy Y řadicí páky 2 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy řadicí páky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P08A0	Snímač polohy Y řadicí páky 2 - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy řadicí páky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P08A1	Snímač polohy Y řadicí páky 2 - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač polohy řadicí páky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P08A2	Snímač polohy Y řadicí páky 2 - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač polohy řadicí páky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky

P08A3	Snímač polohy Y řadicí páky 2 - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy řadicí páky, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P08A4	Snímač polohy X řadicí páky 1/2 - vztažná chyba	Kabelový svazek, snímač polohy řadicí páky, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P08A5	Snímač polohy Y řadicí páky 1/2 - vztažná chyba	Kabelový svazek, snímač polohy řadicí páky, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P08A6	Systém snímání polohy řadicí páky - referenční chyba více snímačů	Kabelový svazek, snímač polohy řadicí páky, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P0900	Ovladač spojky - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, ovladač spojky, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P0901	Ovladač spojky - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, ovladač spojky, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P0902	Ovladač spojky - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, ovladač spojky, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P0903	Ovladač spojky - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, ovladač spojky, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P0904	Obvod polohy hradla výběru převodovky - chybná funkce	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P0905	Obvod polohy hradla výběru převodovky - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P0906	Obvod polohy hradla výběru převodovky - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P0907	Obvod polohy hradla výběru převodovky - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P0908	Obvod polohy hradla výběru převodovky - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P0909	Chyba řízení polohy hradla výběru převodovky	Chybná mechanická funkce
P090A	Ovladač spojky B - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, ovladač spojky, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P090B	Ovladač spojky B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, ovladač spojky, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P090C	Ovladač spojky B - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, ovladač spojky, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P090D	Ovladač spojky B - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, ovladač spojky, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P0910	Ovladač polohy hradla výběru převodovky - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, ovladač polohy hradla výběru převodovky, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P0911	Ovladač polohy hradla výběru převodovky - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, ovladač polohy hradla výběru převodovky, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky

P0912	Ovladač polohy hradla výběru převodovky - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, ovladač polohy hradla výběru převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0913	Ovladač polohy hradla výběru převodovky - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, ovladač polohy hradla výběru převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0914	Obvod polohy hradla řazení převodovky - chybná funkce	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0915	Obvod polohy hradla řazení převodovky - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0916	Obvod polohy hradla řazení převodovky - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0917	Obvod polohy hradla řazení převodovky - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0918	Obvod polohy hradla řazení převodovky - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0919	Řízení polohy hradla řazení - chyba	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0920	Ovladač řazení ve směru dopředu - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, ovladač řazení ve směru dopředu, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0921	Ovladač řazení ve směru dopředu - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, ovladač řazení ve směru dopředu, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0922	Ovladač řazení ve směru dopředu - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, ovladač řazení ve směru dopředu, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0923	Ovladač řazení ve směru dopředu - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, ovladač řazení ve směru dopředu, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0924	Ovladač řazení ve směru dozadu - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, ovladač řazení ve směru dozadu, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0925	Ovladač řazení ve směru dozadu - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, ovladač řazení ve směru dozadu, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0926	Ovladač řazení ve směru dozadu - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, ovladač řazení ve směru dozadu, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0927	Ovladač řazení ve směru dozadu - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, ovladač řazení ve směru dozadu, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0928	Elektromagnetický spínač zámku řazení - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, elektromagnetický spínač zámku řazení, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0929	Elektromagnetický spínač zámku řazení - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, elektromagnetický spínač zámku řazení, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P092A	Řídicí obvod elektromagnetického spínače/ovladače zámku řazení B - rozpojený elektrický obvod	-
P092B	Řídicí obvod elektromagnetického spínače/ovladače zámku řazení B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-

P092C	Řídicí obvod elektromagnetického spínače/ovladače zámku řazení B - signál je příliš nízký	-
P092D	Řídicí obvod elektromagnetického spínače/ovladače zámku řazení B - signál je příliš vysoký	-
P0930	Elektromagnetický spínač zámku řazení - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, elektromagnetický spínač zámku řazení, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0931	Elektromagnetický spínač zámku řazení - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, elektromagnetický spínač zámku řazení, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0932	Snímač hydraulického tlaku - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač hydraulického tlaku, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0933	Snímač hydraulického tlaku - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, snímač hydraulického tlaku, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0934	Snímač hydraulického tlaku - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač hydraulického tlaku, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0935	Snímač hydraulického tlaku - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač hydraulického tlaku, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0936	Snímač hydraulického tlaku - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač hydraulického tlaku, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0937	Snímač teploty hydraulického oleje - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač teploty hydraulického oleje, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0938	Snímač teploty hydraulického oleje - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, snímač teploty hydraulického oleje, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0939	Snímač teploty hydraulického oleje - vstupní signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač teploty hydraulického oleje, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0940	Snímač teploty hydraulického oleje - vstupní signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač teploty hydraulického oleje, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0941	Snímač teploty hydraulického oleje - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač teploty hydraulického oleje, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0942	Hydraulická jednotka	Chybná mechanická funkce
P0943	Hydraulická jednotka - doba cyklu je příliš krátká	Chybná mechanická funkce
P0944	Hydraulická jednotka - ztráta tlaku	Chybná mechanická funkce
P0945	Relé hydraulického čerpadla - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, relé hydraulického čerpadla, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0946	Relé hydraulického čerpadla - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, relé hydraulického čerpadla, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0947	Relé hydraulického čerpadla - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, relé hydraulického čerpadla, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0948	Relé hydraulického čerpadla - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, relé hydraulického čerpadla, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0949	Samočinné řazení převodovky (mechanická převodovka) - adaptivní sběr dat nebyl proveden	Řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0950	Samočinné řazení převodovky (mechanická převodovka), regulace - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky

P0951	Samočinné řazení převodovky (mechanická převodovka), regulace - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0952	Samočinné řazení převodovky (mechanická převodovka), regulace - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, zkrat na kostru, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0953	Samočinné řazení převodovky (mechanická převodovka), regulace - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, zkrat na plus, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0954	Samočinné řazení převodovky (mechanická převodovka), regulace - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0955	Samočinné řazení převodovky (mechanická převodovka), režim - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0956	Samočinné řazení převodovky (mechanická převodovka), režim - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0957	Samočinné řazení převodovky (mechanická převodovka), režim - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, zkrat na kostru, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0958	Samočinné řazení převodovky (mechanická převodovka), režim - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, zkrat na plus, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0959	Samočinné řazení převodovky (mechanická převodovka), režim - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0960	Elektromagnetický ventil regulace tlaku A - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, elektromagnetický ventil regulace tlaku, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0961	Elektromagnetický ventil regulace tlaku A - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, elektromagnetický ventil regulace tlaku, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0962	Elektromagnetický ventil regulace tlaku A - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, elektromagnetický ventil regulace tlaku, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0963	Elektromagnetický ventil regulace tlaku A - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, elektromagnetický ventil regulace tlaku, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0964	Elektromagnetický ventil regulace tlaku B - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, elektromagnetický ventil regulace tlaku, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0965	Elektromagnetický ventil regulace tlaku B - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, elektromagnetický ventil regulace tlaku, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0966	Elektromagnetický ventil regulace tlaku B - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, elektromagnetický ventil regulace tlaku, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0967	Elektromagnetický ventil regulace tlaku B - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, elektromagnetický ventil regulace tlaku, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0968	Elektromagnetický ventil regulace tlaku C - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, elektromagnetický ventil regulace tlaku, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky

[illegible]

P0987	Spínač tlaku oleje převodovky E - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, spínač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0988	Snímač tlaku oleje převodovky E - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0988	Spínač tlaku oleje převodovky E - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, spínač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0989	Snímač tlaku oleje převodovky E - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0989	Spínač tlaku oleje převodovky E - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, spínač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0990	Snímač tlaku oleje převodovky E - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0990	Spínač tlaku oleje převodovky E - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, spínač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0991	Snímač tlaku oleje převodovky E - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0991	Spínač tlaku oleje převodovky E - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, spínač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0992	Snímač tlaku oleje převodovky F - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0992	Spínač tlaku oleje převodovky F - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, spínač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0993	Snímač tlaku oleje převodovky F - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0993	Spínač tlaku oleje převodovky F - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, spínač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0994	Snímač tlaku oleje převodovky F - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0994	Spínač tlaku oleje převodovky F - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, spínač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0995	Snímač tlaku oleje převodovky F - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, snímač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0995	Spínač tlaku oleje převodovky F - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, spínač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0996	Snímač tlaku oleje převodovky F - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0996	Spínač tlaku oleje převodovky F - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, spínač tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky
P0997	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky F - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, řídicí elektromagnetický ventil, řídicí jednotka motoru/řídicí jednotka hnacího agregátu/řídicí jednotka převodovky

P0998	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky F - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, řadicí elektromagnetický ventil, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P0999	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky F - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus v kabelovém svazku, řadicí elektromagnetický ventil, řídící jednotka motoru/řídící jednotka hnacího agregátu/řídící jednotka převodovky
P099A	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky G - chyba rozsahu/funkce řídícího obvodu	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, řídící jednotka převodovky, řídící jednotka motoru
P099B	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky G - signál řídícího obvodu je příliš nízký	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, řídící jednotka převodovky, řídící jednotka motoru
P099C	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky G - signál řídícího obvodu je příliš vysoký	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, řídící jednotka převodovky, řídící jednotka motoru
P099D	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky H - chyba rozsahu/funkce řídícího obvodu	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, řídící jednotka převodovky, řídící jednotka motoru
P099E	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky H - signál řídícího obvodu je příliš nízký	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, řídící jednotka převodovky, řídící jednotka motoru
P099F	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky H - signál řídícího obvodu je příliš vysoký	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, řídící jednotka převodovky, řídící jednotka motoru
P0A00	Snímač teploty chladicí kapaliny měniče napětí - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty chladicí kapaliny měniče napětí
P0A01	Snímač teploty chladicí kapaliny měniče napětí - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty chladicí kapaliny měniče napětí
P0A02	Snímač teploty chladicí kapaliny měniče napětí - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač teploty chladicí kapaliny měniče napětí
P0A03	Snímač teploty chladicí kapaliny měniče napětí - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač teploty chladicí kapaliny měniče napětí
P0A04	Snímač teploty chladicí kapaliny měniče napětí - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty chladicí kapaliny měniče napětí
P0A05	Řízení čerpadla chladicí kapaliny pro měnič napětí A - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, čerpadlo chladicí kapaliny měniče napětí
P0A06	Řízení čerpadla chladicí kapaliny pro měnič napětí A - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, čerpadlo chladicí kapaliny měniče napětí
P0A07	Řízení čerpadla chladicí kapaliny pro měnič napětí A - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, čerpadlo chladicí kapaliny měniče napětí
P0A08	Provozní stav převodníku DC/DC - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0A09	Provozní stav převodníku DC/DC - signál je příliš nízký	-
P0A0A	Vysokonapěťová soustava - chybná funkce obvodu zamknutí	-
P0A0B	Vysokonapěťová soustava - chyba funkce obvodu zamknutí	-
P0A0C	Vysokonapěťová soustava - příliš nízký signál v obvodu zamknutí	-
P0A0D	Vysokonapěťová soustava - příliš vysoký signál v obvodu zamknutí	-
P0A0E	Vysokonapěťová soustava - dočasná přerušení v obvodu zamknutí	-
P0A0F	Hybridní hnací soustava - pokus o start motoru nebyl úspěšný	-
P0A10	Provozní stav převodníku DC/DC - signál je příliš vysoký	-
P0A11	Uvolnění převodníku DC/DC - rozpojený elektrický obvod	-
P0A12	Uvolnění převodníku DC/DC - signál je příliš nízký	-
P0A13	Uvolnění převodníku DC/DC - signál je příliš vysoký	-
P0A14	Řízení zavěšení motoru A - rozpojený elektrický obvod	-
P0A15	Řízení zavěšení motoru A - signál je příliš nízký	-
P0A16	Řízení zavěšení motoru A - signál je příliš vysoký	-

P0A17	Snímač točivého momentu motoru - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač točivého momentu motoru
P0A18	Snímač točivého momentu motoru - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač točivého momentu motoru
P0A19	Snímač točivého momentu motoru - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač točivého momentu motoru
P0A1A	Řídicí jednotka alternátoru	Kabelový svazek, řídicí jednotka alternátoru
P0A1B	Řídicí jednotka pro hnací motor A	Kabelový svazek, řídicí jednotka hnacího motoru
P0A1C	Řídicí jednotka pro hnací motor B	Kabelový svazek, řídicí jednotka hnacího motoru
P0A1D	Řídicí jednotka hybridního pohonu	Kabelový svazek, řídicí jednotka hybridního pohonu
P0A1E	Řídicí jednotka spouštěče/alternátoru	Kabelový svazek, řídicí jednotka spouštěče/alternátoru
P0A1F	Řídicí jednotka výkonu baterie	Kabelový svazek, řídicí jednotka výkonu baterie
P0A20	Snímač točivého momentu motoru - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač točivého momentu motoru
P0A21	Snímač točivého momentu motoru - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač točivého momentu motoru
P0A22	Snímač točivého momentu generátoru - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač točivého momentu generátoru
P0A23	Snímač točivého momentu generátoru - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač točivého momentu generátoru
P0A24	Snímač točivého momentu generátoru - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač točivého momentu generátoru
P0A25	Snímač točivého momentu generátoru - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač točivého momentu generátoru
P0A26	Snímač točivého momentu generátoru - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač točivého momentu generátoru
P0A27	Baterie hybridního pohonu má provozní stav OFF - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0A28	Baterie hybridního pohonu má provozní stav OFF - signál je příliš nízký	-
P0A29	Baterie hybridního pohonu má provozní stav OFF - signál je příliš vysoký	-
P0A2A	Snímač teploty pro hnací motor A - rozpojený elektrický obvod	-
P0A2B	Snímač teploty pro hnací motor A - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0A2C	Snímač teploty pro hnací motor A - signál je příliš nízký	-
P0A2D	Snímač teploty pro hnací motor A - signál je příliš vysoký	-
P0A2E	Snímač teploty pro hnací motor A - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0A2F	Snímač teploty pro hnací motor A - přehřátí	-
P0A30	Snímač teploty pro hnací motor B - rozpojený elektrický obvod	-
P0A31	Snímač teploty pro hnací motor B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0A32	Snímač teploty pro hnací motor B - signál je příliš nízký	-
P0A33	Snímač teploty pro hnací motor B - signál je příliš vysoký	-
P0A34	Snímač teploty pro hnací motor B - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0A35	Snímač teploty pro hnací motor B - přehřátí	-
P0A36	Snímač teploty alternátoru - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0A37	Snímač teploty alternátoru - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0A38	Snímač teploty alternátoru - signál je příliš nízký	-
P0A39	Snímač teploty alternátoru - signál je příliš vysoký	-

P0A3A	Snímač teploty alternátoru - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0A3B	Alternátor - přehřátí	-
P0A3C	Invertor pro hnací motor A - přehřátí	-
P0A3D	Invertor pro hnací motor B - přehřátí	-
P0A3E	Invertor pro generátor - přehřátí	-
P0A3F	Snímač polohy pro hnací motor A - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru
P0A40	Snímač polohy pro hnací motor A - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru
P0A41	Snímač polohy pro hnací motor A - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru
P0A42	Snímač polohy pro hnací motor A - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru
P0A43	Snímač polohy pro hnací motor A - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru
P0A44	Snímač polohy pro hnací motor A - obvod kontroly překročení otáček	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru
P0A45	Snímač polohy pro hnací motor B - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru
P0A46	Snímač polohy pro hnací motor B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru
P0A47	Snímač polohy pro hnací motor B - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru
P0A48	Snímač polohy pro hnací motor B - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru
P0A49	Snímač polohy pro hnací motor B - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru
P0A4A	Snímač polohy pro hnací motor B - obvod kontroly překročení otáček	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru
P0A4B	Snímač polohy generátoru - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy generátoru
P0A4C	Snímač polohy generátoru - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy generátoru
P0A4D	Snímač polohy generátoru - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač polohy generátoru
P0A4E	Snímač polohy generátoru - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač polohy generátoru
P0A4F	Snímač polohy generátoru - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy generátoru
P0A50	Snímač polohy generátoru - obvod kontroly překročení otáček	Kabelový svazek, snímač polohy generátoru
P0A51	Snímač proudu pro hnací motor A - rozpojený elektrický obvod	-
P0A52	Snímač proudu pro hnací motor A - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0A53	Snímač proudu pro hnací motor A - signál je příliš nízký	-
P0A54	Snímač proudu pro hnací motor A - signál je příliš vysoký	-
P0A55	Snímač proudu pro hnací motor B - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0A56	Snímač proudu pro hnací motor B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0A57	Snímač proudu pro hnací motor B - signál je příliš nízký	-
P0A58	Snímač proudu pro hnací motor B - signál je příliš vysoký	-
P0A59	Snímač proudu generátoru - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač proudu generátoru
P0A5A	Snímač proudu generátoru - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač proudu generátoru
P0A5B	Snímač proudu generátoru - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač proudu generátoru
P0A5C	Snímač proudu generátoru - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač proudu generátoru
P0A5D	Hnací motor A - chybná funkce proudové fáze U	-

P0A5E	Hnací motor A - příliš nízká intenzita proudu ve vedení fáze U	-
P0A5F	Hnací motor A - příliš vysoká intenzita proudu ve vedení fáze U	-
P0A60	Hnací motor A - chybná funkce proudové fáze V	-
P0A61	Hnací motor A - příliš nízká intenzita proudu ve vedení fáze V	-
P0A62	Hnací motor A - příliš vysoká intenzita proudu ve vedení fáze V	-
P0A63	Hnací motor A - chybná funkce proudové fáze W	-
P0A64	Hnací motor A - příliš nízká intenzita proudu ve vedení fáze W	-
P0A65	Hnací motor A - příliš vysoká intenzita proudu ve vedení fáze W	-
P0A66	Hnací motor B - chybná funkce proudové fáze U	-
P0A67	Hnací motor B - příliš nízká intenzita proudu ve vedení fáze U	-
P0A68	Hnací motor B - příliš vysoká intenzita proudu ve vedení fáze U	-
P0A69	Hnací motor B - chybná funkce proudové fáze V	-
P0A6A	Hnací motor B - příliš nízká intenzita proudu ve vedení fáze V	-
P0A6B	Hnací motor B - příliš vysoká intenzita proudu ve vedení fáze V	-
P0A6C	Hnací motor B - chybná funkce proudové fáze W	-
P0A6D	Hnací motor B - příliš nízká intenzita proudu ve vedení fáze W	-
P0A6E	Hnací motor B - příliš vysoká intenzita proudu ve vedení fáze W	-
P0A6F	Alternátor - chybná funkce proudové fáze U	-
P0A70	Alternátor - příliš nízká intenzita proudu ve vedení fáze U	-
P0A71	Alternátor - příliš vysoká intenzita proudu ve vedení fáze U	-
P0A72	Alternátor - chybná funkce proudové fáze V	-
P0A73	Alternátor - příliš nízká intenzita proudu ve vedení fáze V	-
P0A74	Alternátor - příliš vysoká intenzita proudu ve vedení fáze V	-
P0A75	Alternátor - chybná funkce proudové fáze W	-
P0A76	Alternátor - příliš nízká intenzita proudu ve vedení fáze W	-
P0A77	Alternátor - příliš vysoká intenzita proudu ve vedení fáze W	-
P0A78	Invertor pro hnací motor A - omezená funkce	-
P0A79	Invertor pro hnací motor B - omezená funkce	-
P0A7A	Invertor pro generátor - omezená funkce	-
P0A7B	Řídicí jednotka výkonu baterie - požadována aktivace varovné kontrolky poruchy motoru	-
P0A7C	Měnič napětí - přehřátí	-
P0A7D	Blok baterií hybridního pohonu - baterie vybita	-
P0A7E	Blok baterií hybridního pohonu - přehřátí	-
P0A7F	Blok baterií hybridního pohonu - opotřebení	-
P0A80	Blok baterií hybridního pohonu	Vyměnit blok baterií hybridního pohonu
P0A81	Větrák chladiče pro blok baterií hybridního pohonu 1 - rozpojený řídicí obvod	-
P0A82	Větrák chladiče pro blok baterií hybridního pohonu 1 - chybná funkce nebo je trvale deaktivován	-

P0A83	Větrák chladiče pro blok baterií hybridního pohonu 1 - trvale aktivován	-
P0A84	Větrák chladiče pro blok baterií hybridního pohonu 1 - signál řídicího obvodu je příliš nízký	-
P0A85	Větrák chladiče pro blok baterií hybridního pohonu 1 - signál řídicího obvodu je příliš vysoký	-
P0A86	Snímač proudu 14V napájecího modulu - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0A87	Snímač proudu 14V napájecího modulu - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0A88	Snímač proudu 14V napájecího modulu - signál je příliš nízký	-
P0A89	Snímač proudu 14V napájecího modulu - signál je příliš vysoký	-
P0A8A	Snímač proudu 14V napájecího modulu - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0A8B	14V napájecí modul - systémové napětí	-
P0A8C	14V napájecí modul - kolísání systémového napětí	-
P0A8D	14V napájecí modul - systémové napětí je příliš nízké	-
P0A8E	14V napájecí modul - systémové napětí je příliš vysoké	-
P0A8F	14V napájecí modul - chyba funkce	-
P0A90	Hnací motor A - omezená funkce	Kabelový svazek, hnací motor
P0A91	Hnací motor B - omezená funkce	Kabelový svazek, hnací motor
P0A92	Generátor pro hybridní pohon - omezená funkce	-
P0A93	Invertor A - chladič výkon	-
P0A94	Převodník DC/DC - omezená funkce	-
P0A95	Blok baterií hybridního pohonu - vysokonapěťová pojistka	-
P0A96	Větrák chladiče pro blok baterií hybridního pohonu 2 - rozpojený řídicí obvod	-
P0A97	Větrák chladiče pro blok baterií hybridního pohonu 2 - chybná funkce nebo je trvale deaktivován	-
P0A98	Větrák chladiče pro blok baterií hybridního pohonu 2 - trvale aktivován	-
P0A99	Větrák chladiče pro blok baterií hybridního pohonu 2 - signál řídicího obvodu je příliš nízký	-
P0A9A	Větrák chladiče pro blok baterií hybridního pohonu 2 - signál řídicího obvodu je příliš vysoký	-
P0A9B	Snímač teploty baterie hybridního pohonu A - elektrický obvod	-
P0A9C	Snímač teploty baterie hybridního pohonu A - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0A9D	Snímač teploty baterie hybridního pohonu A - signál je příliš nízký	-
P0A9E	Snímač teploty baterie hybridního pohonu A - signál je příliš vysoký	-
P0A9F	Snímač teploty baterie hybridního pohonu A - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0AA0	Stykač pro baterii hybridního pohonu (kladné kontakty) - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0AA1	Stykač pro baterii hybridního pohonu (kladné kontakty) - obvod trvale zavřen	-
P0AA2	Stykač pro baterii hybridního pohonu (kladné kontakty) - obvod trvale otevřen	-
P0AA3	Stykač pro baterii hybridního pohonu (kladné kontakty) - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0AA4	Stykač pro baterii hybridního pohonu (kladné kontakty) - obvod trvale zavřen	-

P0AA5	Stykač pro baterii hybridního pohonu (kladné kontakty) - obvod trvale otevřen	-
P0AA6	Napěťová soustava baterie hybridního pohonu - vadná izolace	-
P0AA7	Snímač rozpojení napětí baterie hybridního pohonu - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0AA8	Snímač rozpojení napětí baterie hybridního pohonu - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0AA9	Snímač rozpojení napětí baterie hybridního pohonu - signál je příliš nízký	-
P0AAA	Snímač rozpojení napětí baterie hybridního pohonu - signál je příliš vysoký	-
P0AAB	Snímač rozpojení napětí baterie hybridního pohonu - občasná přerušení elektrického obvodu	-
P0AAC	Snímač teploty vzduchu pro blok baterií hybridního pohonu A - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0AAD	Snímač teploty vzduchu pro blok baterií hybridního pohonu A - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0AAE	Snímač teploty vzduchu pro blok baterií hybridního pohonu A - signál je příliš nízký	-
P0AAF	Snímač teploty vzduchu pro blok baterií hybridního pohonu A - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0AB0	Snímač proudu pro blok baterií hybridního pohonu A - občasná přerušení elektrického obvodu	-
P0AB1	Snímač teploty vzduchu pro blok baterií hybridního pohonu B - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0AB2	Snímač teploty vzduchu pro blok baterií hybridního pohonu B - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0AB3	Snímač teploty vzduchu pro blok baterií hybridního pohonu B - signál je příliš nízký	-
P0AB4	Snímač teploty vzduchu pro blok baterií hybridního pohonu B - signál je příliš vysoký	-
P0AB5	Snímač teploty vzduchu pro blok baterií hybridního pohonu B - občasná přerušení elektrického obvodu	-
P0AB6	Řízení zavěšení motoru B - rozpojený elektrický obvod	-
P0AB7	Řízení zavěšení motoru B - signál je příliš nízký	-
P0AB8	Řízení zavěšení motoru B - signál je příliš vysoký	-
P0AB9	Hybridní hnací soustava - omezená funkce	-
P0ABA	Snímač napětí pro blok baterií hybridního pohonu A - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0ABB	Snímač napětí pro blok baterií hybridního pohonu A - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0ABC	Snímač napětí pro blok baterií hybridního pohonu A - signál je příliš nízký	-
P0ABD	Snímač napětí pro blok baterií hybridního pohonu A - signál je příliš vysoký	-
P0ABE	Snímač napětí pro blok baterií hybridního pohonu A - občasná přerušení elektrického obvodu	-
P0ABF	Snímač proudu pro blok baterií hybridního pohonu A - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0AC0	Snímač proudu pro blok baterií hybridního pohonu A - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0AC1	Snímač proudu pro blok baterií hybridního pohonu A - signál je příliš nízký	-
P0AC2	Snímač proudu pro blok baterií hybridního pohonu A - signál je příliš vysoký	-
P0AC3	Snímač proudu pro blok baterií hybridního pohonu A - občasná přerušení elektrického obvodu	-

P0AC4	Řídicí jednotka hybridního pohonu - požadována aktivace varovné kontrolky poruchy motoru	-
P0AC5	Snímač teploty baterie hybridního pohonu B - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0AC6	Snímač teploty baterie hybridního pohonu B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0AC7	Snímač teploty baterie hybridního pohonu B - signál je příliš nízký	-
P0AC8	Snímač teploty baterie hybridního pohonu B - signál je příliš vysoký	-
P0AC9	Snímač teploty baterie hybridního pohonu B - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0ACA	Snímač teploty baterie hybridního pohonu C - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0ACB	Snímač teploty baterie hybridního pohonu C - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0ACC	Snímač teploty baterie hybridního pohonu C - signál je příliš nízký	-
P0ACD	Snímač teploty baterie hybridního pohonu C - signál je příliš vysoký	-
P0ACE	Snímač teploty baterie hybridního pohonu C - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0ACF	Větrák chladiče pro blok baterií hybridního pohonu 3 - rozpojený řídicí obvod	-
P0AD0	Větrák chladiče pro blok baterií hybridního pohonu 3 - chybná funkce nebo je trvale deaktivován	-
P0AD1	Větrák chladiče pro blok baterií hybridního pohonu 3 - trvale aktivován	-
P0AD2	Větrák chladiče pro blok baterií hybridního pohonu 3 - signál řídicího obvodu je příliš nízký	-
P0AD3	Větrák chladiče pro blok baterií hybridního pohonu 3 - signál řídicího obvodu je příliš vysoký	-
P0AD4	Chladičí soustava pro blok baterií hybridního pohonu - nedostatečný proud vzduchu	-
P0AD5	Ventil proudění vzduchu pro blok baterií hybridního pohonu A - rozpojený řídicí obvod	-
P0AD6	Ventil proudění vzduchu pro blok baterií hybridního pohonu A - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0AD7	Ventil proudění vzduchu pro blok baterií hybridního pohonu A - signál řídicího obvodu je příliš nízký	-
P0AD8	Ventil proudění vzduchu pro blok baterií hybridního pohonu A - signál řídicího obvodu je příliš vysoký	-
P0AD9	Stykač pro baterii hybridního pohonu (kladné kontakty) - rozpojený řídicí obvod	-
P0ADA	Stykač pro baterii hybridního pohonu (kladné kontakty) - chyba rozsahu/funkce řídicího obvodu	-
P0ADB	Stykač pro baterii hybridního pohonu (kladné kontakty) - signál řídicího obvodu je příliš nízký	-
P0ADC	Stykač pro baterii hybridního pohonu (kladné kontakty) - signál řídicího obvodu je příliš vysoký	-
P0ADD	Stykač pro baterii hybridního pohonu (kladné kontakty) - rozpojený řídicí obvod	-
P0ADE	Stykač pro baterii hybridního pohonu (kladné kontakty) - chyba rozsahu/funkce řídicího obvodu	-
P0ADF	Stykač pro baterii hybridního pohonu (kladné kontakty) - signál řídicího obvodu je příliš nízký	-
P0AE0	Stykač pro baterii hybridního pohonu (kladné kontakty) - signál řídicího obvodu je příliš vysoký	-

P0AE1	Stykač přednabíjení pro baterii hybridního pohonu - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0AE2	Stykač přednabíjení pro baterii hybridního pohonu - obvod trvale zavřen	-
P0AE3	Stykač přednabíjení pro baterii hybridního pohonu - obvod trvale otevřen	-
P0AE4	Stykač přednabíjení pro baterii hybridního pohonu - chybná funkce řídicího obvodu	-
P0AE5	Stykač přednabíjení pro baterii hybridního pohonu - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0AE6	Stykač přednabíjení pro baterii hybridního pohonu - signál řídicího obvodu je příliš nízký	-
P0AE7	Stykač přednabíjení pro baterii hybridního pohonu - signál řídicího obvodu je příliš vysoký	-
P0AE8	Snímač teploty baterie hybridního pohonu D - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0AE9	Snímač teploty baterie hybridního pohonu D - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0AEA	Snímač teploty baterie hybridního pohonu D - signál je příliš nízký	-
P0AEB	Snímač teploty baterie hybridního pohonu D - signál je příliš vysoký	-
P0AEC	Snímač teploty baterie hybridního pohonu D - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0AED	Snímač teploty pro invertor hnacího motoru A - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0AEE	Snímač teploty pro invertor hnacího motoru A - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0AEF	Snímač teploty pro invertor hnacího motoru A - signál je příliš nízký	-
P0AF0	Snímač teploty pro invertor hnacího motoru A - signál je příliš vysoký	-
P0AF1	Snímač teploty pro invertor hnacího motoru A - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0AF2	Snímač teploty pro invertor hnacího motoru B - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0AF3	Snímač teploty pro invertor hnacího motoru B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0AF4	Snímač teploty pro invertor hnacího motoru B - signál je příliš nízký	-
P0AF5	Snímač teploty pro invertor hnacího motoru B - signál je příliš vysoký	-
P0AF6	Snímač teploty pro invertor hnacího motoru B - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0AF7	14V napájecí modul - vnitřní teplota jednotky je příliš velká	-
P0AF8	Soustava baterií hybridního pohonu - chybná funkce napájecího napětí	-
P0AF9	Soustava baterií hybridního pohonu - kolísání systémového napětí	-
P0AFA	Soustava baterií hybridního pohonu - napětí je příliš nízké	-
P0AFB	Soustava baterií hybridního pohonu - napětí je příliš vysoké	-
P0AFC	Modul snímače pro blok baterií hybridního pohonu	-
P0AFD	Blok baterií hybridního pohonu - teplota baterie příliš nízká	-

P0AFE	Soustava baterií hybridního pohonu - napětí je příliš nízké pro konverzi napětí zvyšováním po krocích	-
P0AFF	Soustava baterií hybridního pohonu - napětí je příliš nízké pro konverzi napětí snižováním po krocích	-
P0B00	Motor pomocného čerpadla systémového tlaku převodovky - chybná funkce proudové fáze U	-
P0B01	Motor pomocného čerpadla systémového tlaku převodovky - příliš nízká intenzita proudu ve vedení fáze U	-
P0B02	Motor pomocného čerpadla systémového tlaku převodovky - příliš vysoká intenzita proudu ve vedení fáze U	-
P0B03	Motor pomocného čerpadla systémového tlaku převodovky - chybná funkce proudové fáze V	-
P0B04	Motor pomocného čerpadla systémového tlaku převodovky - příliš nízká intenzita proudu ve vedení fáze V	-
P0B05	Motor pomocného čerpadla systémového tlaku převodovky - příliš vysoká intenzita proudu ve vedení fáze V	-
P0B06	Motor pomocného čerpadla systémového tlaku převodovky - chybná funkce proudové fáze W	-
P0B07	Motor pomocného čerpadla systémového tlaku převodovky - příliš nízká intenzita proudu ve vedení fáze W	-
P0B08	Motor pomocného čerpadla systémového tlaku převodovky - příliš vysoká intenzita proudu ve vedení fáze W	-
P0B09	Motor pomocného čerpadla systémového tlaku převodovky - chybná funkce napájecí napětí	-
P0B0A	Motor pomocného čerpadla systémového tlaku převodovky - napájecí napětí je příliš nízké	-
P0B0B	Motor pomocného čerpadla systémového tlaku převodovky - napájecí napětí je příliš vysoké	Kabelový svazek, motor pomocného čerpadla systémového tlaku převodovky
P0B0C	Pomocné čerpadlo systémového tlaku převodovky - netěsnost v hydraulické soustavě	-
P0B0D	Řídicí jednotka pro pomocné čerpadlo systémového tlaku převodovky - chybná funkce	Kabelový svazek, řídicí jednotka pro pomocné čerpadlo systémového tlaku převodovky
P0B0E	Snímač proudu pro blok baterií hybridního pohonu B - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0B0F	Snímač proudu pro blok baterií hybridního pohonu B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0B10	Snímač proudu pro blok baterií hybridního pohonu B - signál je příliš nízký	-
P0B11	Snímač proudu pro blok baterií hybridního pohonu B - signál je příliš vysoký	-
P0B12	Snímač proudu pro blok baterií hybridního pohonu B - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0B13	Snímač proudu pro blok baterií hybridního pohonu - vztah A/B	-
P0B14	Snímač napětí pro blok baterií hybridního pohonu B - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0B15	Snímač napětí pro blok baterií hybridního pohonu B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0B16	Snímač napětí pro blok baterií hybridního pohonu B - signál je příliš nízký	-
P0B17	Snímač napětí pro blok baterií hybridního pohonu B - signál je příliš vysoký	-

P0B18	Snímač napětí pro blok baterií hybridního pohonu B - občasná přerušení elektrického obvodu	-
P0B19	Snímač napětí pro blok baterií hybridního pohonu C - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0B1A	Snímač napětí pro blok baterií hybridního pohonu C - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0B1B	Snímač napětí pro blok baterií hybridního pohonu C - signál je příliš nízký	-
P0B1C	Snímač napětí pro blok baterií hybridního pohonu C - signál je příliš vysoký	-
P0B1D	Snímač napětí pro blok baterií hybridního pohonu C - občasná přerušení elektrického obvodu	-
P0B1E	Snímač napětí pro blok baterií hybridního pohonu D - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0B1F	Snímač napětí pro blok baterií hybridního pohonu D - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0B20	Snímač napětí pro blok baterií hybridního pohonu D - signál je příliš nízký	-
P0B21	Snímač napětí pro blok baterií hybridního pohonu D - signál je příliš vysoký	-
P0B22	Snímač napětí pro blok baterií hybridního pohonu D - občasná přerušení elektrického obvodu	-
P0B23	Baterie hybridního pohonu A - chybná funkce napájecího napětí	-
P0B24	Baterie hybridního pohonu A - kolísání napětí	-
P0B25	Baterie hybridního pohonu A - napětí je příliš nízké	-
P0B26	Baterie hybridního pohonu A - napětí je příliš vysoké	-
P0B27	Baterie hybridního pohonu B - chybná funkce napájecího napětí	-
P0B28	Baterie hybridního pohonu B - kolísání napětí	-
P0B29	Baterie hybridního pohonu B - napětí je příliš nízké	-
P0B2A	Baterie hybridního pohonu B - napětí je příliš vysoké	-
P0B2B	Baterie hybridního pohonu C - chybná funkce napájecího napětí	-
P0B2C	Baterie hybridního pohonu C - kolísání napětí	-
P0B2D	Baterie hybridního pohonu C - napětí je příliš nízké	-
P0B2E	Baterie hybridního pohonu C - napětí je příliš vysoké	-
P0B2F	Baterie hybridního pohonu D - chybná funkce napájecího napětí	-
P0B30	Baterie hybridního pohonu D - kolísání napětí	-
P0B31	Baterie hybridního pohonu D - napětí je příliš nízké	-
P0B32	Baterie hybridního pohonu D - napětí je příliš vysoké	-
P0B33	Izolátor pro blok baterií hybridního pohonu - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0B34	Izolátor pro blok baterií hybridního pohonu - chyba funkce elektrického obvodu	-
P0B35	Izolátor pro blok baterií hybridního pohonu - signál je příliš nízký	-
P0B36	Izolátor pro blok baterií hybridního pohonu - signál je příliš vysoký	-
P0B37	Izolátor pro blok baterií hybridního pohonu - rozpojený elektrický obvod	-
P0B38	Motor čerpadla chladicí kapaliny měniče napětí B - rozpojený řídicí obvod	-
P0B39	Motor čerpadla chladicí kapaliny měniče napětí B - signál řídicího obvodu je příliš nízký	-

P0B3A	Motor čerpadla chladicí kapaliny měniče napětí B - signál řídicího obvodu je příliš vysoký	-
P0B3B	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu A - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0B3C	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu A - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0B3D	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu A - signál je příliš nízký	-
P0B3E	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu A - signál je příliš vysoký	-
P0B3F	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu A - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0B40	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu B - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0B41	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0B42	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu B - signál je příliš nízký	-
P0B43	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu B - signál je příliš vysoký	-
P0B44	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu B - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0B45	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu C - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0B46	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu C - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0B47	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu C - signál je příliš nízký	-
P0B48	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu C - signál je příliš vysoký	-
P0B49	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu C - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0B4A	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu D - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0B4B	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu D - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0B4C	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu D - signál je příliš nízký	-
P0B4D	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu D - signál je příliš vysoký	-
P0B4E	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu D - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0B4F	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu E - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0B50	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu E - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0B51	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu E - signál je příliš nízký	-
P0B52	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu E - signál je příliš vysoký	-
P0B53	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu E - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0B54	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu F - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0B55	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu F - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0B56	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu F - signál je příliš nízký	-

P0B57	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu F - signál je příliš vysoký	-
P0B58	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu F - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0B59	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu G - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0B5A	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu G - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0B5B	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu G - signál je příliš nízký	-
P0B5C	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu G - signál je příliš vysoký	-
P0B5D	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu G - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0B5E	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu H - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0B5F	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu H - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0B60	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu H - signál je příliš nízký	-
P0B61	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu H - signál je příliš vysoký	-
P0B62	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu H - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0B63	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu I - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0B64	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu I - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0B65	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu I - signál je příliš nízký	-
P0B66	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu I - signál je příliš vysoký	-
P0B67	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu I - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0B68	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu J - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0B69	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu J - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0B6A	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu J - signál je příliš nízký	-
P0B6B	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu J - signál je příliš vysoký	-
P0B6C	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu J - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0B6D	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu K - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0B6E	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu K - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0B6F	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu K - signál je příliš nízký	-
P0B70	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu K - signál je příliš vysoký	-
P0B71	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu K - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0B72	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu L - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0B73	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu L - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-

P0B74	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu L - signál je příliš nízký	-
P0B75	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu L - signál je příliš vysoký	-
P0B76	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu L - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0B77	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu M - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0B78	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu M - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0B79	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu M - signál je příliš nízký	-
P0B7A	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu M - signál je příliš vysoký	-
P0B7B	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu M - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0B7C	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu N - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0B7D	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu N - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0B7E	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu N - signál je příliš nízký	-
P0B7F	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu N - signál je příliš vysoký	-
P0B80	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu N - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0B81	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu O - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0B82	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu O - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0B83	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu O - signál je příliš nízký	-
P0B84	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu O - signál je příliš vysoký	-
P0B85	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu O - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0B86	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu P - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0B87	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu P - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0B88	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu P - signál je příliš nízký	-
P0B89	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu P - signál je příliš vysoký	-
P0B8A	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu P - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0B8B	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu Q - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0B8C	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu Q - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0B8D	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu Q - signál je příliš nízký	-
P0B8E	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu Q - signál je příliš vysoký	-
P0B8F	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu Q - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0B90	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu R - chybná funkce elektrického obvodu	-

P0B91	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu R - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0B92	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu R - signál je příliš nízký	-
P0B93	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu R - signál je příliš vysoký	-
P0B94	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu R - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0B95	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu S - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0B96	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu S - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0B97	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu S - signál je příliš nízký	-
P0B98	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu S - signál je příliš vysoký	-
P0B99	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu S - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0B9A	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu T - elektrický obvod	-
P0B9B	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu T - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0B9C	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu T - signál je příliš nízký	-
P0B9D	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu T - signál je příliš vysoký	-
P0B9E	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu T - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0B9F	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu U - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0BA0	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu U - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0BA1	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu U - signál je příliš nízký	-
P0BA2	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu U - signál je příliš vysoký	-
P0BA3	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu U - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0BA4	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu V - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0BA5	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu V - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0BA6	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu V - signál je příliš nízký	-
P0BA7	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu V - signál je příliš vysoký	-
P0BA8	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu V - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0BA9	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu W - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0BAA	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu W - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0BAA	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu W - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0BAB	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu W - signál je příliš nízký	-
P0BAB	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu W - signál je příliš nízký	-

P0BAC	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu W - signál je příliš vysoký	-
P0BAC	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu W - signál je příliš vysoký	-
P0BAD	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu W - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0BAD	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu W - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0BAE	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu X - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0BAE	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu X - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0BAF	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu X - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0BAF	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu X - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0BB0	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu X - signál je příliš nízký	-
P0BB0	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu X - signál je příliš nízký	-
P0BB1	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu X - signál je příliš vysoký	-
P0BB2	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu X - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0BB3	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu Y - elektrický obvod	-
P0BB4	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu Y - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0BB5	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu Y - signál je příliš nízký	-
P0BB6	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu Y - signál je příliš vysoký	-
P0BB7	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu Y - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0BB8	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu Z - elektrický obvod	-
P0BB9	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu Z - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0BBA	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu Z - signál je příliš nízký	-
P0BBB	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu Z - signál je příliš vysoký	-
P0BBC	Snímač napětí pro baterii hybridního pohonu Z - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0BBD	Blok baterií hybridního pohonu - překročena mezní hodnota odchylek napětí	-
P0BBE	Blok baterií hybridního pohonu - odchylka napětí	-
P0BBF	Větrák chladiče pro blok baterií hybridního pohonu - chybná funkce napájecí napětí	-
P0BC0	Větrák chladiče pro blok baterií hybridního pohonu - napájecí napětí je příliš nízké	-
P0BC1	Větrák chladiče pro blok baterií hybridního pohonu - napájecí napětí je příliš vysoké	-
P0BC2	Snímač teploty baterie hybridního pohonu E - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0BC3	Snímač teploty baterie hybridního pohonu E - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-

P0BC4	Snímač teploty baterie hybridního pohonu E - signál je příliš nízký	-
P0BC5	Snímač teploty baterie hybridního pohonu E - signál je příliš vysoký	-
P0BC6	Snímač teploty baterie hybridního pohonu E - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0BC7	Snímač větráku chladiče pro blok baterií hybridního pohonu - rozpojený elektrický obvod	-
P0BC8	Snímač větráku chladiče pro blok baterií hybridního pohonu - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0BC9	Snímač větráku chladiče pro blok baterií hybridního pohonu - signál je příliš nízký	-
P0BCA	Snímač větráku chladiče pro blok baterií hybridního pohonu - signál je příliš vysoký	-
P0BCB	Snímač větráku chladiče pro blok baterií hybridního pohonu - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0BCC	Snímač teploty alternátoru - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0BCD	Snímač teploty pro invertor generátoru - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0BCE	Snímač teploty pro invertor generátoru - signál je příliš nízký	-
P0BCF	Snímač teploty alternátoru - signál je příliš vysoký	-
P0BD0	Snímač teploty pro invertor generátoru - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0BD1	Snímač teploty pro invertor hnacího motoru C - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0BD2	Snímač teploty pro invertor hnacího motoru C - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0BD3	Snímač teploty pro invertor hnacího motoru C - signál je příliš nízký	-
P0BD4	Snímač teploty pro invertor hnacího motoru C - signál je příliš vysoký	-
P0BD5	Snímač teploty pro invertor hnacího motoru C - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0BD6	Snímač teploty pro invertor hnacího motoru D - elektrický obvod	-
P0BD7	Snímač teploty pro invertor hnacího motoru D - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0BD8	Snímač teploty pro invertor hnacího motoru D - signál je příliš nízký	-
P0BD9	Snímač teploty pro invertor hnacího motoru D - signál je příliš vysoký	-
P0BDA	Snímač teploty pro invertor hnacího motoru D - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty pro invertor hnacího motoru
P0BDB	Snímač teploty pro invertor hnacího motoru E - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty pro invertor hnacího motoru
P0BDC	Snímač teploty pro invertor hnacího motoru E - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty pro invertor hnacího motoru
P0BDD	Snímač teploty pro invertor hnacího motoru E - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač teploty pro invertor hnacího motoru
P0BDE	Snímač teploty pro invertor hnacího motoru E - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač teploty pro invertor hnacího motoru
P0BDF	Snímač teploty pro invertor hnacího motoru E - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty pro invertor hnacího motoru
P0BE0	Snímač teploty pro invertor hnacího motoru F - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač teploty pro invertor hnacího motoru

P0BE1	Snímač teploty pro invertor hnacího motoru F - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0BE2	Snímač teploty pro invertor hnacího motoru F - signál je příliš nízký	-
P0BE3	Snímač teploty pro invertor hnacího motoru F - signál je příliš vysoký	-
P0BE4	Snímač teploty pro invertor hnacího motoru F - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0BE5	Hnací motor A, snímač proudu pro vedení fáze U - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0BE6	Hnací motor A, snímač proudu pro vedení fáze U - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0BE7	Hnací motor A, snímač proudu pro vedení fáze U - signál je příliš nízký	-
P0BE8	Hnací motor A, snímač proudu pro vedení fáze U - signál je příliš vysoký	-
P0BE9	Hnací motor A, snímač proudu pro vedení fáze V - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0BEA	Hnací motor A, snímač proudu pro vedení fáze V - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač proudu hnacího motoru
P0BEB	Hnací motor A, snímač proudu pro vedení fáze V - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač proudu hnacího motoru
P0BEC	Hnací motor A, snímač proudu pro vedení fáze V - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač proudu hnacího motoru
P0BED	Hnací motor A, snímač proudu pro vedení fáze W - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač proudu hnacího motoru
P0BEE	Hnací motor A, snímač proudu pro vedení fáze W - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač proudu hnacího motoru
P0BEF	Hnací motor A, snímač proudu pro vedení fáze W - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač proudu hnacího motoru
P0BF0	Hnací motor A, snímač proudu pro vedení fáze W - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač proudu hnacího motoru
P0BF1	Hnací motor B, snímač proudu pro vedení fáze U - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0BF2	Hnací motor B, snímač proudu pro vedení fáze U - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0BF3	Hnací motor B, snímač proudu pro vedení fáze U - signál je příliš nízký	-
P0BF4	Hnací motor B, snímač proudu pro vedení fáze U - signál je příliš vysoký	-
P0BF5	Hnací motor B, snímač proudu pro vedení fáze V - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0BF6	Hnací motor B, snímač proudu pro vedení fáze V - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0BF7	Hnací motor B, snímač proudu pro vedení fáze V - signál je příliš nízký	-
P0BF8	Hnací motor B, snímač proudu pro vedení fáze V - signál je příliš vysoký	-
P0BF9	Hnací motor B, snímač proudu pro vedení fáze W - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0BFA	Hnací motor B, snímač proudu pro vedení fáze W - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač proudu hnacího motoru
P0BFB	Hnací motor B, snímač proudu pro vedení fáze W - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač proudu hnacího motoru
P0BFC	Hnací motor B, snímač proudu pro vedení fáze W - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač proudu hnacího motoru
P0BFD	Hnací motor A, snímač proudu pro vedení fáze U/V/W - vztažná chyba	Kabelový svazek, snímač proudu hnacího motoru

P0BFE	Hnací motor B, snímač proudu pro vedení fáze U/V/W - vztažná chyba	Kabelový svazek, snímač proudu hnacího motoru
P0BFF	Hnací motor A - chybná funkce intenzity proudu	Kabelový svazek, hnací motor
P0C00	Hnací motor A - intenzita proudu je příliš nízká	-
P0C01	Hnací motor A - intenzita proudu je příliš vysoká	-
P0C02	Hnací motor B - intenzita proudu	-
P0C03	Hnací motor B - intenzita proudu je příliš nízká	-
P0C04	Hnací motor B - intenzita proudu je příliš vysoká	-
P0C05	Hnací motor A, obvod fáze U/V/W - rozpojený elektrický obvod	-
P0C06	Hnací motor A, obvod fáze U/V/W - signál je příliš nízký	-
P0C07	Hnací motor A, obvod fáze U/V/W - signál je příliš vysoký	-
P0C08	Hnací motor B, obvod fáze U/V/W - rozpojený elektrický obvod	-
P0C09	Hnací motor B, obvod fáze U/V/W - signál je příliš nízký	-
P0C0A	Hnací motor B, obvod fáze U/V/W - signál je příliš vysoký	-
P0C0B	Invertor pro hnací motor A - chybná funkce napájecí napětí	-
P0C0C	Invertor pro hnací motor A - napájecí napětí je příliš nízké	-
P0C0D	Invertor pro hnací motor A - napájecí napětí je příliš vysoké	-
P0C0E	Invertor pro hnací motor B - chybná funkce napájecí napětí	-
P0C0F	Invertor pro hnací motor B - napájecí napětí je příliš nízké	-
P0C10	Invertor pro hnací motor B - napájecí napětí je příliš vysoké	-
P0C11	Invertor pro hnací motor A, obvod fáze U - přehřátí	-
P0C12	Invertor pro hnací motor A, obvod fáze V - přehřátí	-
P0C13	Invertor pro hnací motor A, obvod fáze W - přehřátí	-
P0C14	Invertor pro hnací motor B, obvod fáze U - přehřátí	-
P0C15	Invertor pro hnací motor B, obvod fáze V - přehřátí	-
P0C16	Invertor pro hnací motor B, obvod fáze W - přehřátí	-
P0C17	Snímač polohy pro hnací motor A - kalibrační data nejsou sebrána	-
P0C18	Snímač polohy pro hnací motor B - kalibrační data nejsou sebrána	-
P0C19	Hnací motor A - chyba funkce odevzdaného točivého momentu	-
P0C1A	Hnací motor B - chyba funkce odevzdaného točivého momentu	-
P0C1B	Řídicí jednotka pro pomocné čerpadlo systémového tlaku převodovky - vnitřní teplota jednotky je příliš velká	-
P0C1C	Řídicí jednotka pro pomocné čerpadlo systémového tlaku převodovky, snímač vnitřní teploty řídicí jednotky - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0C1D	Řídicí jednotka pro pomocné čerpadlo systémového tlaku převodovky, snímač vnitřní teploty řídicí jednotky - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0C1E	Řídicí jednotka pro pomocné čerpadlo systémového tlaku převodovky, snímač vnitřní teploty řídicí jednotky - signál je příliš nízký	-
P0C1F	Řídicí jednotka pro pomocné čerpadlo systémového tlaku převodovky, snímač vnitřní teploty řídicí jednotky - signál je příliš vysoký	-
P0C20	Pomocné čerpadlo systémového tlaku převodovky, obvod fáze U/V/W - rozpojený elektrický obvod	-

P0C21	Pomocné čerpadlo systémového tlaku převodovky, obvod fáze U/V/W - signál je příliš nízký	-
P0C22	Pomocné čerpadlo systémového tlaku převodovky, obvod fáze U/V/W - signál je příliš vysoký	-
P0C23	Řídicí jednotka pro pomocné čerpadlo systémového tlaku převodovky - rozpojený elektrický obvod	-
P0C24	Řídicí jednotka pro pomocné čerpadlo systémového tlaku převodovky - signál je příliš nízký	-
P0C25	Řídicí jednotka pro pomocné čerpadlo systémového tlaku převodovky - signál je příliš vysoký	-
P0C26	Motor pomocného čerpadla systémového tlaku převodovky - není proud	-
P0C27	Motor pomocného čerpadla systémového tlaku převodovky - intenzita proudu je příliš nízká	-
P0C28	Motor pomocného čerpadla systémového tlaku převodovky - intenzita proudu je příliš vysoká	-
P0C29	Pomocné čerpadlo systémového tlaku převodovky, budicí obvod - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0C2A	Motor pomocného čerpadla systémového tlaku převodovky - motor čerpadla neběží	-
P0C2B	Řídicí jednotka pro pomocné čerpadlo systémového tlaku převodovky - chybná funkce zpětnovazebního obvodu	-
P0C2C	Řídicí jednotka pro pomocné čerpadlo systémového tlaku převodovky - chyba rozsahu/funkce signálu zpětného hlášení	-
P0C2D	Řídicí jednotka pro pomocné čerpadlo systémového tlaku převodovky - signál zpětného hlášení je příliš nízký	-
P0C2E	Řídicí jednotka pro pomocné čerpadlo systémového tlaku převodovky - signál zpětného hlášení je příliš vysoký	-
P0C2F	Interní řídicí jednotka, hnací motor/alternátor, snímač otáček - omezená funkce	-
P0C30	Blok baterií hybridního pohonu - stav nabití vysoký	-
P0C31	Invertor B chladicí soustavy - omezená funkce	-
P0C32	Chladicí soustava pro blok baterií hybridního pohonu - omezená funkce	-
P0C33	Snímač teploty baterie hybridního pohonu F - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0C34	Snímač teploty baterie hybridního pohonu F - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0C35	Snímač teploty baterie hybridního pohonu F - signál je příliš nízký	-
P0C36	Snímač teploty baterie hybridního pohonu F - signál je příliš vysoký	-
P0C37	Snímač teploty baterie hybridního pohonu F - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0C38	Snímač teploty převodníku DC/DC A - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0C39	Snímač teploty převodníku DC/DC A - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0C3A	Snímač teploty převodníku DC/DC A - signál je příliš nízký	-
P0C3B	Snímač teploty převodníku DC/DC A - signál je příliš vysoký	-
P0C3C	Snímač teploty převodníku DC/DC A - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0C3D	Snímač teploty převodníku DC/DC B - chybná funkce elektrického obvodu	-

P0C3E	Snímač teploty převodníku DC/DC B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0C3F	Snímač teploty převodníku DC/DC B - signál je příliš nízký	-
P0C40	Snímač teploty převodníku DC/DC B - signál je příliš vysoký	-
P0C41	Snímač teploty převodníku DC/DC B - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0C42	Snímač teploty chladicí kapaliny pro blok baterií hybridního pohonu - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0C43	Snímač teploty chladicí kapaliny pro blok baterií hybridního pohonu - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0C44	Snímač teploty chladicí kapaliny pro blok baterií hybridního pohonu - signál je příliš nízký	-
P0C45	Snímač teploty chladicí kapaliny pro blok baterií hybridního pohonu - signál je příliš vysoký	-
P0C46	Snímač teploty chladicí kapaliny pro blok baterií hybridního pohonu - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0C47	Řízení čerpadla chladicí kapaliny pro blok baterií hybridního pohonu - rozpojený elektrický obvod	-
P0C48	Řízení čerpadla chladicí kapaliny pro blok baterií hybridního pohonu - signál je příliš nízký	-
P0C49	Řízení čerpadla chladicí kapaliny pro blok baterií hybridního pohonu - signál je příliš vysoký	-
P0C4A	Řízení čerpadla chladicí kapaliny pro blok baterií hybridního pohonu - omezená funkce	-
P0C4B	Čerpadlo chladicí kapaliny pro blok baterií hybridního pohonu - není napájecí napětí	-
P0C4C	Čerpadlo chladicí kapaliny pro blok baterií hybridního pohonu - napájecí napětí je příliš nízké	-
P0C4D	Čerpadlo chladicí kapaliny pro blok baterií hybridního pohonu - napájecí napětí je příliš vysoké	-
P0C4E	Hnací motor A - překročena mezní hodnota adaptace parametru polohy	-
P0C4F	Hnací motor B - překročena mezní hodnota adaptace parametru polohy	-
P0C50	Snímač polohy pro hnací motor A, elektrický obvod A - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru
P0C51	Snímač polohy pro hnací motor A, elektrický obvod A - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru
P0C52	Snímač polohy pro hnací motor A, elektrický obvod A - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru
P0C53	Snímač polohy pro hnací motor A, elektrický obvod A - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru
P0C54	Snímač polohy pro hnací motor A, elektrický obvod A - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru
P0C55	Snímač polohy pro hnací motor B, elektrický obvod A - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru
P0C56	Snímač polohy pro hnací motor B, elektrický obvod A - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru
P0C57	Snímač polohy pro hnací motor B, elektrický obvod A - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru
P0C58	Snímač polohy pro hnací motor B, elektrický obvod A - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru
P0C59	Snímač polohy pro hnací motor B, elektrický obvod A - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru

P0C5A	Snímač polohy pro hnací motor A, elektrický obvod B - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru
P0C5B	Snímač polohy pro hnací motor A, elektrický obvod B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru
P0C5C	Snímač polohy pro hnací motor A, elektrický obvod B - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru
P0C5D	Snímač polohy pro hnací motor A, elektrický obvod B - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru
P0C5E	Snímač polohy pro hnací motor A, elektrický obvod B - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru
P0C5F	Snímač polohy pro hnací motor B, elektrický obvod B - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru
P0C60	Snímač polohy pro hnací motor B, elektrický obvod B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru
P0C61	Snímač polohy pro hnací motor B, elektrický obvod B - signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru
P0C62	Snímač polohy pro hnací motor B, elektrický obvod B - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru
P0C63	Snímač polohy pro hnací motor B, elektrický obvod B - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, snímač polohy hnacího motoru
P0C64	Snímač polohy generátoru, elektrický obvod A - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0C65	Snímač polohy generátoru, elektrický obvod A - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0C66	Snímač polohy generátoru, elektrický obvod A - signál je příliš nízký	-
P0C67	Snímač polohy generátoru, elektrický obvod A - signál je příliš vysoký	-
P0C68	Snímač polohy generátoru, elektrický obvod A - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0C69	Snímač polohy generátoru, elektrický obvod B - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0C6A	Snímač polohy generátoru, elektrický obvod B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0C6B	Snímač polohy generátoru, elektrický obvod B - signál je příliš nízký	-
P0C6C	Snímač polohy generátoru, elektrický obvod B - signál je příliš vysoký	-
P0C6D	Snímač polohy generátoru, elektrický obvod B - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0C6E	Snímač teploty baterie hybridního pohonu - vztah A/B	-
P0C6F	Snímač teploty baterie hybridního pohonu - vztah B/C	-
P0C70	Snímač teploty baterie hybridního pohonu - vztah C/D	-
P0C71	Snímač teploty baterie hybridního pohonu - vztah D/E	-
P0C72	Snímač teploty baterie hybridního pohonu - vztah E/F	-
P0C73	Řídicí motoru čerpadla chladicí kapaliny A měniče napětí - omezená funkce	-
P0C74	Řídicí motoru čerpadla chladicí kapaliny B měniče napětí - omezená funkce	-
P0C75	Soustava baterií hybridního pohonu - vybíjecí doba příliš krátká	-
P0C76	Soustava baterií hybridního pohonu - vybíjecí doba příliš dlouhá	-
P0C77	Soustava baterií hybridního pohonu - doba přednabíjení je příliš krátká	-
P0C78	Soustava baterií hybridního pohonu - doba přednabíjení je příliš dlouhá	-

P0C79	Invertor pro hnací motor A - napětí je příliš vysoké	-
P0C7A	Invertor pro hnací motor B - napětí je příliš vysoké	-
P0C7B	Invertor pro generátor - napětí je příliš vysoké	-
P0C7C	Snímač teploty baterie hybridního pohonu G - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0C7D	Snímač teploty baterie hybridního pohonu G - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0C7E	Snímač teploty baterie hybridního pohonu G - signál je příliš nízký	-
P0C7F	Snímač teploty baterie hybridního pohonu G - signál je příliš vysoký	-
P0C80	Snímač teploty baterie hybridního pohonu G - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0C81	Snímač teploty baterie hybridního pohonu H - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0C82	Snímač teploty baterie hybridního pohonu H - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0C83	Snímač teploty baterie hybridního pohonu H - signál je příliš nízký	-
P0C84	Snímač teploty baterie hybridního pohonu H - signál je příliš vysoký	-
P0C85	Snímač teploty baterie hybridního pohonu H - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0C86	Snímač teploty baterie hybridního pohonu - vztah F/G	-
P0C87	Snímač teploty baterie hybridního pohonu - vztah G/H	-
P0C88	Snímač teploty baterie hybridního pohonu I - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0C89	Snímač teploty baterie hybridního pohonu I - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0C8A	Snímač teploty baterie hybridního pohonu I - signál je příliš nízký	-
P0C8B	Snímač teploty baterie hybridního pohonu I - signál je příliš vysoký	-
P0C8C	Snímač teploty baterie hybridního pohonu I - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0C8D	Snímač teploty baterie hybridního pohonu J - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0C8E	Snímač teploty baterie hybridního pohonu J - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0C8F	Snímač teploty baterie hybridního pohonu J - signál je příliš nízký	-
P0C90	Snímač teploty baterie hybridního pohonu J - signál je příliš vysoký	-
P0C91	Snímač teploty baterie hybridního pohonu J - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0C92	Snímač teploty baterie hybridního pohonu K - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0C93	Snímač teploty baterie hybridního pohonu K - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0C94	Snímač teploty baterie hybridního pohonu K - signál je příliš nízký	-
P0C95	Snímač teploty baterie hybridního pohonu K - signál je příliš vysoký	-
P0C96	Snímač teploty baterie hybridního pohonu K - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0C97	Snímač teploty baterie hybridního pohonu L - chybná funkce elektrického obvodu	-

P0C98	Snímač teploty baterie hybridního pohonu L - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0C99	Snímač teploty baterie hybridního pohonu L - signál je příliš nízký	-
P0C9A	Snímač teploty baterie hybridního pohonu L - signál je příliš vysoký	-
P0C9B	Snímač teploty baterie hybridního pohonu L - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0C9C	Snímač proudu 14V napájecího modulu B - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0C9D	Snímač proudu 14V napájecího modulu B - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0C9E	Snímač proudu 14V napájecího modulu B - signál je příliš nízký	-
P0C9F	Snímač proudu 14V napájecího modulu B - signál je příliš vysoký	-
P0CA0	Snímač proudu 14V napájecího modulu B - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0CA1	Řídicí jednotka hnacího motoru - požadována aktivace varovné kontrolky poruchy motoru	-
P0CA2	Převodník DC/DC, hodnota napětí při konverzi napětí snižováním po krocích - omezená funkce	-
P0CA3	Převodník DC/DC, hodnota napětí při konverzi napětí zvyšováním po krocích - omezená funkce	-
P0CA4	Soustava baterií hybridního pohonu - nabíjecí napětí je příliš vysoké	-
P0CA5	Soustava baterií hybridního pohonu - vybíjecí napětí příliš vysoké	-
P0CA6	Soustava baterií hybridního pohonu - nabíjecí proud je příliš vysoký	-
P0CA7	Soustava baterií hybridního pohonu - vybíjecí proud příliš vysoký	-
P0CA8	Snímač teploty baterie hybridního pohonu M - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0CA9	Snímač teploty baterie hybridního pohonu M - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0CAA	Snímač teploty baterie hybridního pohonu M - signál je příliš nízký	-
P0CAB	Snímač teploty baterie hybridního pohonu M - signál je příliš vysoký	-
P0CAC	Snímač teploty baterie hybridního pohonu M - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0CAD	Snímač teploty baterie hybridního pohonu N - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0CAE	Snímač teploty baterie hybridního pohonu N - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0CAF	Snímač teploty baterie hybridního pohonu N - signál je příliš nízký	-
P0CB0	Snímač teploty baterie hybridního pohonu N - signál je příliš vysoký	-
P0CB1	Snímač teploty baterie hybridního pohonu N - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0CB2	Snímač teploty baterie hybridního pohonu O - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0CB3	Snímač teploty baterie hybridního pohonu O - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0CB4	Snímač teploty baterie hybridního pohonu O - signál je příliš nízký	-

P0CB5	Snímač teploty baterie hybridního pohonu O - signál je příliš vysoký	-
P0CB6	Snímač teploty baterie hybridního pohonu O - občasné přerušení elektrického obvodu	-
P0CB7	Snímač teploty baterie hybridního pohonu P - chybná funkce elektrického obvodu	-
P0CB8	Snímač teploty baterie hybridního pohonu P - chyba rozsahu/funkce elektrického obvodu	-
P0CB9	Snímač teploty baterie hybridního pohonu P - signál je příliš nízký	-
P0CBA	Snímač teploty baterie hybridního pohonu P - signál je příliš vysoký	-
P0CBB	Snímač teploty baterie hybridního pohonu P - občasné přerušení elektrického obvodu	-