

EOBD-kód	Chybný díl, popř. podsystém
U0001	CAN-datová sběrnice, vysoká přenosová rychlost
U0002	CAN-datová sběrnice, vysoká přenosová rychlost - omezená funkce
U0003	CAN-datová sběrnice, vysoká přenosová rychlost (+) - rozpojený elektrický obvod
U0004	CAN-datová sběrnice, vysoká přenosová rychlost (+) - napětí je příliš nízké
U0005	CAN-datová sběrnice, vysoká přenosová rychlost (+) - napětí je příliš vysoké
U0006	CAN-datová sběrnice, vysoká přenosová rychlost (-) - rozpojený elektrický obvod
U0007	CAN-datová sběrnice, vysoká přenosová rychlost (-) - napětí je příliš nízké
U0008	CAN-datová sběrnice, vysoká přenosová rychlost (-) - napětí je příliš vysoké
U0009	CAN-datová sběrnice, vysoká přenosová rychlost (-) - zkrat ve vedení datové sběrnice (+)
U0010	CAN-datová sběrnice, střední přenosová rychlost
U0011	CAN-datová sběrnice, střední přenosová rychlost - omezená funkce
U0012	CAN-datová sběrnice, střední přenosová rychlost (+) - rozpojený elektrický obvod
U0013	CAN-datová sběrnice, střední přenosová rychlost (+) - napětí je příliš nízké
U0014	CAN-datová sběrnice, střední přenosová rychlost (+) - napětí je příliš vysoké
U0015	CAN-datová sběrnice, střední přenosová rychlost (-) - rozpojený elektrický obvod
U0016	CAN-datová sběrnice, střední přenosová rychlost (-) - napětí je příliš nízké
U0017	CAN-datová sběrnice, střední přenosová rychlost (-) - napětí je příliš vysoké
U0018	CAN-datová sběrnice, střední přenosová rychlost (-) - zkrat ve vedení datové sběrnice (+)
U0019	CAN-datová sběrnice, nízká přenosová rychlost
U0020	CAN-datová sběrnice, nízká přenosová rychlost - omezená funkce
U0021	CAN-datová sběrnice, nízká přenosová rychlost (+) - rozpojený elektrický obvod
U0022	CAN-datová sběrnice, nízká přenosová rychlost (+) - napětí je příliš nízké
U0023	CAN-datová sběrnice, nízká přenosová rychlost (+) - napětí je příliš vysoké
U0024	CAN-datová sběrnice, nízká přenosová rychlost (-) - rozpojený elektrický obvod
U0025	CAN-datová sběrnice, nízká přenosová rychlost (-) - napětí je příliš nízké
U0026	CAN-datová sběrnice, nízká přenosová rychlost (-) - napětí je příliš vysoké
U0027	CAN-datová sběrnice, nízká přenosová rychlost (-) - zkrat ve vedení datové sběrnice (+)
U0028	Datová sběrnice VAN A
U0029	Datová sběrnice VAN A - omezená funkce
U0030	Datová sběrnice VAN A (+) - rozpojený elektrický obvod
U0031	Datová sběrnice VAN A (+) - napětí je příliš nízké
U0032	Datová sběrnice VAN A (+) - napětí je příliš vysoké
U0033	Datová sběrnice VAN A (-) - rozpojený elektrický obvod
U0034	Datová sběrnice VAN A (-) - napětí je příliš nízké
U0035	Datová sběrnice VAN A (-) - napětí je příliš vysoké
U0036	Datová sběrnice VAN A (-) - zkrat ve vedení datové sběrnice A (+)
U0037	Datová sběrnice VAN B
U0038	Datová sběrnice VAN B - omezená funkce
U0039	Datová sběrnice VAN B (+) - rozpojený elektrický obvod
U0040	Datová sběrnice VAN B (+) - napětí je příliš nízké
U0041	Datová sběrnice VAN B (+) - napětí je příliš vysoké
U0042	Datová sběrnice VAN B (-) - rozpojený elektrický obvod
U0043	Datová sběrnice VAN B (-) - napětí je příliš nízké
U0044	Datová sběrnice VAN B (-) - napětí je příliš vysoké

U0045	Datová sběrnice VAN B (-) - zkrat ve vedení datové sběrnice B (+)
U0046	Datová sběrnice VAN C
U0047	Datová sběrnice VAN C - omezená funkce
U0048	Datová sběrnice VAN C (+) - rozpojený elektrický obvod
U0049	Datová sběrnice VAN C (+) - napětí je příliš nízké
U0050	Datová sběrnice VAN C (+) - napětí je příliš vysoké
U0051	Datová sběrnice VAN C (-) - rozpojený elektrický obvod
U0052	Datová sběrnice VAN C (-) - napětí je příliš nízké
U0053	Datová sběrnice VAN C (-) - napětí je příliš vysoké
U0054	Datová sběrnice VAN C (-) - zkrat ve vedení datové sběrnice C (+)
U0055	Datová sběrnice VAN D
U0056	Datová sběrnice VAN D - omezená funkce
U0057	Datová sběrnice VAN D (+) - rozpojený elektrický obvod
U0058	Datová sběrnice VAN D (+) - napětí je příliš nízké
U0059	Datová sběrnice VAN D (+) - napětí je příliš vysoké
U0060	Datová sběrnice VAN D (-) - rozpojený elektrický obvod
U0061	Datová sběrnice VAN D (-) - napětí je příliš nízké
U0062	Datová sběrnice VAN D (-) - napětí je příliš vysoké
U0063	Datová sběrnice VAN D (-) - zkrat ve vedení datové sběrnice D (+)
U0064	Datová sběrnice VAN E
U0065	Datová sběrnice VAN E - omezená funkce
U0066	Datová sběrnice VAN E (+) - rozpojený elektrický obvod
U0067	Datová sběrnice VAN E (+) - napětí je příliš nízké
U0068	Datová sběrnice VAN E (+) - napětí je příliš vysoké
U0069	Datová sběrnice VAN E (-) - rozpojený elektrický obvod
U0070	Datová sběrnice VAN E (-) - napětí je příliš nízké
U0071	Datová sběrnice VAN E (-) - napětí je příliš vysoké
U0072	Datová sběrnice VAN E (-) - zkrat ve vedení datové sběrnice E (+)
U0073	Řídicí jednotka - datová sběrnice je v klidu
U0074	Komunikační spojení řídicích jednotek (datová sběrnice) B - datová sběrnice je v klidu
U0080	Datová sběrnice VAN F
U0081	Datová sběrnice VAN F - omezená funkce
U0082	Datová sběrnice VAN F (+) - rozpojený elektrický obvod
U0083	Datová sběrnice VAN F (+) - napětí je příliš nízké
U0084	Datová sběrnice VAN F (+) - napětí je příliš vysoké
U0085	Datová sběrnice VAN F (-) - rozpojený elektrický obvod
U0086	Datová sběrnice VAN F (-) - napětí je příliš nízké
U0087	Datová sběrnice VAN F (-) - napětí je příliš vysoké
U0088	Datová sběrnice VAN F (-) - zkrat ve vedení datové sběrnice F (+)
U0100	Datová sběrnice, řídicí jednotka motoru A - není komunikace
U0101	Datová sběrnice, řídicí jednotka převodovky - není komunikace
U0102	Datová sběrnice, řídicí jednotka rozdělovací převodovky - není komunikace
U0103	Datová sběrnice, řídicí jednotka řazení - není komunikace
U0104	Datová sběrnice, řídicí jednotka tempomatu - není komunikace
U0105	Datová sběrnice, řídicí jednotka vstřikování - není komunikace
U0106	Datová sběrnice, řídicí jednotka žhavicích svíček - není komunikace
U0107	Datová sběrnice, řídicí jednotka pro elektronický systém škrticí klapky (E-GAS) - není komunikace
U0108	Datová sběrnice, řídicí jednotka alternativního paliva - není komunikace
U0109	Datová sběrnice, řídicí jednotka palivového čerpadla - není komunikace
U010A	Řídicí jednotka recirkulace spalín A - ztráta signálu během komunikace
U010B	Výpadek datové komunikace k řídicí jednotce recirkulace spalín B
U010C	Řídicí jednotka turbokompresoru/plnicího kompresoru A - ztráta signálu během komunikace

U010D	Řídicí jednotka turbokompresoru/plnicího kompresoru B - ztráta signálu během komunikace
U010E	Řídicí jednotka pro vstřikování redukčního prostředku - ztráta signálu během komunikace
U010F	Řídicí jednotka klimatizace - ztráta signálu během komunikace
U0110	Datová sběrnice, řídicí jednotka hnacího motoru - není komunikace
U0111	Datová sběrnice, řídicí jednotka výkonu baterie A - není komunikace
U0112	Datová sběrnice, řídicí jednotka výkonu baterie B - není komunikace
U0113	Datová sběrnice, data týkající se emisí - není komunikace
U0114	Datová sběrnice, řídicí jednotka spojky pro pohon všech kol - není komunikace
U0115	Datová sběrnice, řídicí jednotka motoru B - není komunikace
U0116	Výpadek datové komunikace k řídicí jednotce chladicí kapaliny
U0117	Výpadek datové komunikace k řídicí jednotce pohonu pomocných agregátů
U0118	Výpadek datové komunikace k řídicí jednotce palivového aditiva
U0119	Výpadek datové komunikace k řídicí jednotce palivové buňky
U011A	Řídicí jednotka snímače spalin - ztráta signálu během komunikace
U011B	Řídicí jednotka pro vahadlo ventilu/sledovač vačky A - ztráta signálu během komunikace
U011C	Řídicí jednotka pro vahadlo ventilu/sledovač vačky B - ztráta signálu během komunikace
U011D	Výpadek datové komunikace k řídicí jednotce pohonu všech kol
U011E	Výpadek datové komunikace k řídicí jednotce pro elektronický systém škrticí klapky (E-GAS) B
U0120	Výpadek datové komunikace k řídicí jednotce spouštěče/alternátoru
U0121	Datová sběrnice, řídicí jednotka ABS - není komunikace
U0122	Datová sběrnice, řídicí jednotka dynamiky jízdy - není komunikace
U0123	Datová sběrnice, modul snímače stáčení - není komunikace
U0124	Datová sběrnice, modul snímače příčného zrychlení - není komunikace
U0125	Datová sběrnice, modul snímače zrychlení více náprav - není komunikace
U0126	Datová sběrnice, řídicí jednotka snímače úhlu natočení kol - není komunikace
U0127	Datová sběrnice, dohlížecí modul tlaku v pneumatikách - není komunikace
U0128	Datová sběrnice, řídicí jednotka parkovací brzdy - není komunikace
U0129	Datová sběrnice, řídicí jednotka brzdové soustavy - není komunikace
U012A	Výpadek datové komunikace k řídicí jednotce podvozku A
U012B	Výpadek datové komunikace k řídicí jednotce podvozku B
U012C	Výpadek datové komunikace k řídicí jednotce aktivní regulace klidného chodu
U0130	Datová sběrnice, řídicí jednotka síly pro ovládání volantu - není komunikace
U0131	Datová sběrnice, řídicí jednotka servořízení - není komunikace
U0132	Datová sběrnice, řídicí jednotka systému odpružení a výšky vozidla - není komunikace
U0133	Výpadek datové komunikace k řídicí jednotce aktivního klopení karosérie
U0134	Výpadek datové komunikace k řídicí jednotce servořízení, vzadu
U0135	Výpadek datové komunikace k řídicí jednotce diferenciálu, vpředu
U0136	Výpadek datové komunikace k řídicí jednotce diferenciálu, vzadu
U0137	Výpadek datové komunikace k řídicí jednotce brzd přívěsu
U0138	Výpadek datové komunikace k řídicí jednotce jízdy v terénu
U0139	Výpadek datové komunikace k řídicí jednotce systému odpružení B
U0140	Datová sběrnice, řídicí jednotka karosérie - není komunikace
U0141	Datová sběrnice, řídicí jednotka karosérie A - není komunikace
U0142	Datová sběrnice, řídicí jednotka karosérie B - není komunikace
U0143	Datová sběrnice, řídicí jednotka karosérie C - není komunikace
U0144	Datová sběrnice, řídicí jednotka karosérie D - není komunikace
U0145	Datová sběrnice, řídicí jednotka karosérie E - není komunikace
U0146	Datová sběrnice, gateway A - není komunikace
U0147	Datová sběrnice, gateway B - není komunikace
U0148	Datová sběrnice, gateway C - není komunikace
U0149	Datová sběrnice, gateway D - není komunikace
U0150	Datová sběrnice, gateway E - není komunikace

U0151	Datová sběrnice, řídící jednotka airbagů (SRS) - není komunikace
U0152	Datová sběrnice, řídící jednotka airbagů (SRS), vlevo - není komunikace
U0153	Datová sběrnice, řídící jednotka airbagů (SRS), vpravo - není komunikace
U0154	Datová sběrnice, řídící jednotka rozpoznání cestujícího pro zadržovací systém (SRS) - není komunikace
U0155	Datová sběrnice, řídící jednotka přístrojového panelu - není komunikace
U0156	Datová sběrnice, informační centrála A - není komunikace
U0157	Datová sběrnice, informační centrála B - není komunikace
U0158	Datová sběrnice, head-up-displej - není komunikace
U0159	Datová sběrnice, řídící jednotka parkovací pomůcky A - není komunikace
U0160	Datová sběrnice, řídící jednotka vysílače akustického signálu - není komunikace
U0161	Datová sběrnice, modul kompasu - není komunikace
U0162	Datová sběrnice, displejový modul navigačního systému - není komunikace
U0163	Datová sběrnice, řídící jednotka navigačního systému - není komunikace
U0164	Datová sběrnice, řídící jednotka klimatizace - není komunikace
U0165	Datová sběrnice, řídící jednotka klimatizace, vzadu
U0166	Datová sběrnice, řídící jednotka přídatného topení - není komunikace
U0167	Datová sběrnice, řídící jednotka imobilizéru - není komunikace
U0168	Datová sběrnice, řídící jednotka alarmu proti krádeži - není komunikace
U0169	Datová sběrnice, řídící jednotka posuvné střechy/střešního okna - není komunikace
U016A	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce navigačního systému
U016B	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce elektrického kompresoru klimatizace
U016C	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce palivového čerpadla B
U0170	Datová sběrnice, snímač pro zadržovací systém (SRS) A - není komunikace
U0171	Datová sběrnice, snímač pro zadržovací systém (SRS) B - není komunikace
U0172	Datová sběrnice, snímač pro zadržovací systém (SRS) C - není komunikace
U0173	Datová sběrnice, snímač pro zadržovací systém (SRS) D - není komunikace
U0174	Datová sběrnice, snímač pro zadržovací systém (SRS) E - není komunikace
U0175	Datová sběrnice, snímač pro zadržovací systém (SRS) F - není komunikace
U0176	Datová sběrnice, snímač pro zadržovací systém (SRS) G - není komunikace
U0177	Datová sběrnice, snímač pro zadržovací systém (SRS) H - není komunikace
U0178	Datová sběrnice, snímač pro zadržovací systém (SRS) I - není komunikace
U0179	Datová sběrnice, snímač pro zadržovací systém (SRS) J - není komunikace
U017A	Snímač pro zadržovací systém (SRS) K - ztráta signálu během komunikace
U017B	Snímač pro zadržovací systém (SRS) L - ztráta signálu během komunikace
U017C	Snímač pro zadržovací systém (SRS) M - ztráta signálu během komunikace
U017D	Snímač pro zadržovací systém (SRS) N - ztráta signálu během komunikace
U017E	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce napínače bezpečnostního pásu A
U017F	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce napínače bezpečnostního pásu B
U0180	Datová sběrnice, řídící jednotka automatiky světlů - není komunikace
U0181	Datová sběrnice, řídící jednotka pro regulaci dosahu světlometů - není komunikace
U0182	Datová sběrnice, řídící jednotka světlů, vpředu - není komunikace
U0183	Datová sběrnice, řídící jednotka světlů, vzadu - není komunikace
U0184	Datová sběrnice, rádio - není komunikace
U0185	Datová sběrnice, anténní modul - není komunikace
U0186	Datová sběrnice, zesilovač audio-výstupu - není komunikace
U0187	Datová sběrnice, řídící jednotka pro přehrávač/měnič CD/DVD A - není komunikace
U0188	Datová sběrnice, řídící jednotka pro přehrávač/měnič CD/DVD B - není komunikace
U0189	Datová sběrnice, řídící jednotka pro přehrávač/měnič CD/DVD C - není komunikace
U0190	Datová sběrnice, řídící jednotka pro přehrávač/měnič CD/DVD D - není komunikace
U0191	Datová sběrnice, televizor - není komunikace
U0192	Datová sběrnice, počítač (PC) - není komunikace
U0193	Datová sběrnice, řídící jednotka digitálního audia A - není komunikace

U0194	Datová sběrnice, řídící jednotka digitálního audia B - není komunikace
U0195	Datová sběrnice, přijímací modul pro služby zábavy a pagingu - není komunikace
U0196	Datová sběrnice, řídící jednotka infotainmentu, vzadu - není komunikace
U0197	Datová sběrnice, řídící jednotka telefonu - není komunikace
U0198	Datová sběrnice, řídící jednotka pro telematiku - není komunikace
U0199	Datová sběrnice, řídící jednotka funkcí dveří A - není komunikace
U0200	Datová sběrnice, řídící jednotka funkcí dveří B - není komunikace
U0201	Datová sběrnice, řídící jednotka funkcí dveří C - není komunikace
U0202	Datová sběrnice, řídící jednotka funkcí dveří D - není komunikace
U0203	Datová sběrnice, řídící jednotka funkcí dveří E - není komunikace
U0204	Datová sběrnice, řídící jednotka funkcí dveří F - není komunikace
U0205	Datová sběrnice, řídící jednotka funkcí dveří G - není komunikace
U0206	Datová sběrnice, řídící jednotka stahovací střechy - není komunikace
U0207	Datová sběrnice, řídící jednotka pro zatahovací střechu vozidla - není komunikace
U0208	Datová sběrnice, řídící jednotka nastavení sedadel A - není komunikace
U0209	Datová sběrnice, řídící jednotka nastavení sedadel B - není komunikace
U0210	Datová sběrnice, řídící jednotka nastavení sedadel C - není komunikace
U0211	Datová sběrnice, řídící jednotka nastavení sedadel D - není komunikace
U0212	Datová sběrnice, řídící jednotka sloupku volantu - není komunikace
U0213	Datová sběrnice, řídící jednotka zrcátek A - není komunikace
U0214	Datová sběrnice, funkce dálkového ovládání - není komunikace
U0215	Datová sběrnice, dveřní spínač A - není komunikace
U0216	Datová sběrnice, dveřní spínač B - není komunikace
U0217	Datová sběrnice, dveřní spínač C - není komunikace
U0218	Datová sběrnice, dveřní spínač D - není komunikace
U0219	Datová sběrnice, dveřní spínač E - není komunikace
U0220	Datová sběrnice, dveřní spínač F - není komunikace
U0221	Datová sběrnice, dveřní spínač G - není komunikace
U0222	Datová sběrnice, motor ovládání okna A - není komunikace
U0223	Datová sběrnice, motor ovládání okna B - není komunikace
U0224	Datová sběrnice, motor ovládání okna C - není komunikace
U0225	Datová sběrnice, motor ovládání okna D - není komunikace
U0226	Datová sběrnice, motor ovládání okna E - není komunikace
U0227	Datová sběrnice, motor ovládání okna F - není komunikace
U0228	Datová sběrnice, motor ovládání okna G - není komunikace
U0229	Datová sběrnice, řídící jednotka vyhřívání volantu - není komunikace
U0230	Datová sběrnice, řídící jednotka zadních vyklápěcích dveří/zadních dveří - není komunikace
U0231	Datová sběrnice, řídící jednotka čidla deště - není komunikace
U0232	Datová sběrnice, řídící jednotka pro rozpoznání boční překážky, vlevo - není komunikace
U0233	Datová sběrnice, řídící jednotka pro rozpoznání boční překážky, vpravo - není komunikace
U0234	Datová sběrnice, paměťový modul pro komfortní nastavení - není komunikace
U0235	Datová sběrnice, snímač vzdálenosti od předchozího vozidla pro tempomat - není komunikace
U0236	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce zámku řízení
U0237	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce DAB (digitální rozhlas) C
U0238	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce DAB (digitální rozhlas) D
U0239	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce ochrany proti zamknutí A
U023A	Modul zpracování obrazu A - ztráta signálu během komunikace
U023B	Modul zpracování obrazu B - ztráta signálu během komunikace
U023C	Modul zpracování obrazu C - ztráta signálu během komunikace
U023D	Výpadek datové komunikace ke snímači vzdálenosti od předchozího vozidla pro tempomat, vpředu vlevo
U023E	Výpadek datové komunikace ke snímači vzdálenosti od předchozího vozidla pro tempomat, vpředu vpravo
U0240	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce ochrany proti zamknutí B

U0241	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce světlometů A
U0242	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce světlometů B
U0243	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce parkovací pomůcky B
U0244	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce stupátka A
U0245	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce infotainmentu, vpředu
U0246	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce sedadla E
U0247	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce sedadla F
U0248	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce pro dálkově ovládaná zařízení příslušenství
U0249	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce infotainmentu, vzadu B
U024A	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce osvětlení interiéru
U024B	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce sedadla G
U024C	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce sedadla H
U0250	Výpadek datové komunikace k vyhodnocovacímu modulu nárazu
U0251	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce stupátka B
U0252	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce zadní skupinové svítilny B
U0253	Výpadek datové komunikace k modulu protokolu rozhraní pro příslušenství
U0254	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce dálkového startu
U0255	Výpadek datové komunikace k modulu rozhraní předního displeje
U0256	Výpadek datové komunikace k modulu rozhraní předních ovládacích prvků A
U0257	Výpadek datové komunikace k modulu rozhraní předních ovládacích prvků/displeje
U0258	Výpadek datové komunikace k rozhlasovému transceiveru (vysílači/přijímači)
U0259	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce pro speciální vozidla A
U025A	Řídící jednotka pro speciální vozidlo B - ztráta signálu během komunikace
U025B	Řídící jednotka pro speciální vozidlo C - ztráta signálu během komunikace
U025C	Řídící jednotka pro speciální vozidlo D - ztráta signálu během komunikace
U025D	Výpadek datové komunikace k modulu rozhraní předních ovládacích prvků B
U0260	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce nastavení sedadel A
U0261	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce nastavení sedadel B
U0262	Výpadek datové komunikace k zesilovači audiovýstupu B
U0263	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce hlasové obsluhy
U0264	Výpadek datové komunikace k modulu kamery
U0286	Výpadek datové komunikace k ochrannému zařízení chladiče proti nedovolenému zásahu
U0287	Výpadek datové komunikace k modulu olejového čerpadla převodovky
U0288	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce převodníku DC/AC A
U0289	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce převodníku DC/AC B
U0291	Výpadek datové komunikace k řádicímu modulu převodovky B
U0292	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce hnacího motoru B
U0293	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce hybridního pohonu
U0294	Výpadek datové komunikace k monitorovacímu modulu hnacího agregátu
U0295	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce převodníku AC/AC
U0296	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce převodníku AC/DC A
U0297	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce převodníku AC/DC B
U0298	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce převodníku DC/DC A
U0299	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce převodníku DC/DC B
U029A	Výpadek datové komunikace k modulu snímače sady baterií hybridního pohonu
U029B	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce hnacího motoru C
U029C	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce hnacího motoru D
U029D	Výpadek datové komunikace ke snímači oxidů dusíku NOx A
U029E	Výpadek datové komunikace ke snímači oxidů dusíku NOx B
U029F	Výpadek datové komunikace k řídící jednotce pro zkoušku těsnosti systému zachycování palivových par
U0300	Řídící jednotka - software vnitřních přístrojů není kompatibilní
U0301	Software není kompatibilní - řídící jednotka motoru

U0302	Software není kompatibilní - řídící jednotka převodovky
U0303	Software není kompatibilní - řídící jednotka rozdělovací převodovky
U0304	Software není kompatibilní - řídící jednotka řazení
U0305	Software není kompatibilní - řídící jednotka tempomatu
U0306	Software není kompatibilní - řídící jednotka vstřikování
U0307	Software není kompatibilní - řídící jednotka žhavicích svíček
U0308	Software není kompatibilní - řídící jednotka pro elektronický systém škrticí klapky (E-GAS)
U0309	Software není kompatibilní - řídící jednotka alternativního paliva
U030A	Software není kompatibilní s řídící jednotkou pro zkoušku těsnosti systému zachycování palivových par
U0310	Software není kompatibilní - řídící jednotka palivového čerpadla
U0311	Software není kompatibilní - řídící jednotka hnacího motoru
U0312	Software není kompatibilní - řídící jednotka výkonu baterie A
U0313	Software není kompatibilní - řídící jednotka výkonu baterie B
U0314	Software není kompatibilní - řídící jednotka spojky pro pohon všech kol
U0315	Software není kompatibilní - řídící jednotka ABS
U0316	Software není kompatibilní - řídící jednotka dynamiky jízdy
U0317	Software není kompatibilní - řídící jednotka parkovací brzdy
U0318	Software není kompatibilní - řídící jednotka brzdové soustavy
U0319	Software není kompatibilní - řídící jednotka síly pro ovládání volantu
U0320	Software není kompatibilní - řídící jednotka servořízení
U0321	Software není kompatibilní - řídící jednotka systému odpružení a výšky vozidla
U0322	Software není kompatibilní - řídící jednotka karosérie
U0323	Software není kompatibilní - řídící jednotka přístrojového panelu
U0324	Software není kompatibilní - řídící jednotka klimatizace
U0325	Software není kompatibilní - řídící jednotka přídatného topení
U0326	Software není kompatibilní - řídící jednotka imobilizéru
U0327	Software není kompatibilní - řídící jednotka alarmu proti krádeži
U0328	Software není kompatibilní - řídící jednotka snímače úhlu natočení kol
U0329	Software není kompatibilní - řídící jednotka sloupku volantu
U0330	Software není kompatibilní - dohlížecí modul tlaku v pneumatikách
U0331	Software není kompatibilní - řídící jednotka karosérie A
U0332	Software není kompatibilní - modul snímače zrychlení více náprav
U0333	Software není kompatibilní s řídící jednotkou jízdních stupňů B
U0334	Software není kompatibilní s audiosystémem
U0335	Software není kompatibilní s modulem snímače sady baterií hybridního pohonu
U0336	Software není kompatibilní s řídící jednotkou bezpečnostního zádržného systému (SRS)
U0400	Přijata neplatná data
U0401	Přijata neplatná data - řídící jednotka motoru
U0402	Přijata neplatná data - řídící jednotka převodovky
U0403	Přijata neplatná data - řídící jednotka rozdělovací převodovky
U0404	Přijata neplatná data - řídící jednotka řazení
U0405	Přijata neplatná data - řídící jednotka tempomatu
U0406	Přijata neplatná data - řídící jednotka vstřikování
U0407	Přijata neplatná data - řídící jednotka žhavicích svíček
U0408	Přijata neplatná data - řídící jednotka pro elektronický systém škrticí klapky (E-GAS)
U0409	Přijata neplatná data - řídící jednotka alternativního paliva
U040A	Přijata neplatná data od řídící jednotky klimatizace
U040B	Přijata neplatná data od řídící jednotky recirkulace spalin A
U040C	Přijata neplatná data od řídící jednotky recirkulace spalin B
U040D	Přijata neplatná data od řídící jednotky turbokompresoru/plnicího kompresoru A
U040E	Přijata neplatná data od řídící jednotky turbokompresoru/plnicího kompresoru B
U040F	Přijata neplatná data od řídící jednotky vstřikování redukčního prostředku

U0410	Přijata neplatná data - řídící jednotka palivového čerpadla
U0411	Přijata neplatná data - řídící jednotka hnacího motoru
U0412	Přijata neplatná data - řídící jednotka výkonu baterie A
U0413	Přijata neplatná data - řídící jednotka výkonu baterie B
U0414	Přijata neplatná data - řídící jednotka spojky pro pohon všech kol
U0415	Přijata neplatná data - řídící jednotka ABS
U0416	Přijata neplatná data - řídící jednotka dynamiky jízdy
U0417	Přijata neplatná data - řídící jednotka parkovací brzdy
U0418	Přijata neplatná data - řídící jednotka brzdové soustavy
U0419	Přijata neplatná data - řídící jednotka síly pro ovládání volantu
U041B	Přijata neplatná data od řídící jednotky snímače spalín
U041C	Přijata neplatná data od řídící jednotky vahadla ventilu/sledovače vačky A
U041D	Přijata neplatná data od řídící jednotky vahadla ventilu/sledovače vačky B
U041E	Přijata neplatná data od řídící jednotky pohonu všech kol
U041F	Přijata neplatná data od řídící jednotce pro elektronický systém škrticí klapky (E-GAS) B
U0420	Přijata neplatná data - řídící jednotka servořízení
U0421	Přijata neplatná data - řídící jednotka systému odpružení a výšky vozidla
U0422	Přijata neplatná data - řídící jednotka karosérie
U0423	Přijata neplatná data - řídící jednotka přístrojového panelu
U0424	Přijata neplatná data - řídící jednotka klimatizace
U0425	Přijata neplatná data - řídící jednotka přídavného topení
U0426	Přijata neplatná data - řídící jednotka imobilizéru
U0427	Přijata neplatná data - řídící jednotka alarmu proti krádeži
U0428	Přijata neplatná data - řídící jednotka snímače úhlu natočení kol
U0429	Přijata neplatná data - řídící jednotka sloupku volantu
U042B	Přijata neplatná data od řídící jednotky podvozku A
U042C	Přijata neplatná data od řídící jednotky podvozku B
U042D	Přijata neplatná data od řídící jednotky aktivní regulace klidného chodu
U0430	Přijata neplatná data - dohlížecí modul tlaku v pneumatikách
U0431	Přijata neplatná data - řídící jednotka karosérie A
U0432	Přijata neplatná data od modulu snímače zrychlení na více nápravách
U0433	Přijata neplatná data od snímače vzdálenosti od předchozího vozidla pro tempomat
U0434	Přijata neplatná data od řídící jednotky stabilizátoru klopení
U0435	Přijata neplatná data od řídící jednotky servořízení, vzadu
U0436	Přijata neplatná data od řídící jednotky diferenciálu, vpředu
U0437	Přijata neplatná data od řídící jednotky diferenciálu, vzadu
U0438	Přijata neplatná data od řídící jednotky brzd přívěsu
U0439	Přijata neplatná data od řídící jednotky jízdy v terénu
U043A	Přijata neplatná data od řídící jednotky systému odpružení B
U043B	Přijata neplatná data od snímače vzdálenosti pro tempomat, vpředu vlevo
U043C	Přijata neplatná data od snímače vzdálenosti pro tempomat, vpředu vpravo
U0441	Přijata neplatná data od výstupní jednotky pro regulační data týkající se emisí
U0442	Přijata neplatná data od řídící jednotky motoru/řídící jednotky hnacího agregátu B
U0443	Přijata neplatná data od řídící jednotky karosérie B
U0444	Přijata neplatná data od řídící jednotky karosérie C
U0445	Přijata neplatná data od řídící jednotky karosérie D
U0446	Přijata neplatná data od řídící jednotky karosérie E
U0447	Přijata neplatná data od brány (gateway) datové sběrnice A
U0448	Přijata neplatná data od brány (gateway) datové sběrnice B
U0449	Přijata neplatná data od brány (gateway) datové sběrnice C
U044A	Přijata neplatná data od brány (gateway) datové sběrnice D
U0450	Přijata neplatná data od brány (gateway) datové sběrnice D

U0451	Přijata neplatná data od brány (gateway) datové sběrnice E
U0452	Přijata neplatná data od řídicí jednotky bezpečnostního zadržného systému (SRS)
U0453	Přijata neplatná data od řídicí jednotky bezpečnostního zadržného systému (SRS) pro boční náraz, vlevo
U0454	Přijata neplatná data od řídicí jednotky bezpečnostního zadržného systému (SRS) pro boční náraz, vpravo
U0455	Přijata neplatná data od vyhodnocovacího modulu bezpečnostního zadržného systému spolucestujícího
U0456	Přijata neplatná data od řídicí jednotky teploty chladicí kapaliny
U0457	Přijata neplatná data od informačního centrálního displeje A
U0458	Přijata neplatná data od informačního centrálního displeje B
U0459	Přijata neplatná data od head-up-displeje
U045A	Přijata neplatná data od řídicí jednotky parkovací pomůcky A
U0461	Přijata neplatná data od řídicí jednotky vysílače akustického signálu
U0462	Přijata neplatná data od kompasového modulu
U0463	Přijata neplatná data od displejového modulu navigačního systému
U0464	Přijata neplatná data od řídicí jednotky navigačního systému
U0465	Přijata neplatná data od řídicí jednotky pohonu pomocných agregátů
U0466	Přijata neplatná data od řídicí jednotky klimatizace, vzadu
U0467	Přijata neplatná data od řídicí jednotky palivové aditiva
U0468	Přijata neplatná data od řídicí jednotky palivové buňky
U0469	Přijata neplatná data od řídicí jednotky spouštěče/alternátoru
U046A	Přijata neplatná data od řídicí jednotky posuvného/výklopného střešního okna
U046B	Přijata neplatná data od řídicí jednotky navigačního systému
U046C	Přijata neplatná data od řídicí jednotky elektrického kompresoru klimatizace
U046D	Přijata neplatná data od řídicí jednotky palivového čerpadla B
U0471	Přijata neplatná data od snímače bezpečnostního zadržného systému (SRS) A
U0472	Přijata neplatná data od snímače bezpečnostního zadržného systému (SRS) B
U0473	Přijata neplatná data od snímače bezpečnostního zadržného systému (SRS) C
U0474	Přijata neplatná data od snímače bezpečnostního zadržného systému (SRS) D
U0475	Přijata neplatná data od snímače bezpečnostního zadržného systému (SRS) E
U0476	Přijata neplatná data od snímače bezpečnostního zadržného systému (SRS) F
U0477	Přijata neplatná data od snímače bezpečnostního zadržného systému (SRS) G
U0478	Přijata neplatná data od snímače bezpečnostního zadržného systému (SRS) H
U0479	Přijata neplatná data od snímače bezpečnostního zadržného systému (SRS) I
U047A	Přijata neplatná data od snímače bezpečnostního zadržného systému (SRS) J
U047B	Přijata neplatná data od snímače bezpečnostního zadržného systému (SRS) K
U047C	Přijata neplatná data od snímače bezpečnostního zadržného systému (SRS) L
U047D	Přijata neplatná data od snímače bezpečnostního zadržného systému (SRS) M
U047E	Přijata neplatná data od snímače bezpečnostního zadržného systému (SRS) N
U047F	Přijata neplatná data od řídicí jednotky napínače bezpečnostního pásu A
U0480	Přijata neplatná data od řídicí jednotky napínače bezpečnostního pásu B
U0481	Přijata neplatná data od řídicí jednotky automatiky svítilen
U0482	Přijata neplatná data od řídicí jednotky pro regulaci dosahu světlometů
U0483	Přijata neplatná data od řídicí jednotky svítilen, vpředu
U0484	Přijata neplatná data od řídicí jednotky svítilen, vzadu A
U0485	Přijata neplatná data od audiosystému
U0486	Přijata neplatná data od anténního modulu
U0487	Přijata neplatná data od zesilovače audiovýstupu A
U0488	Přijata neplatná data od řídicí jednotky pro přehrávač/měnič CD/DVD A
U0489	Přijata neplatná data od řídicí jednotky pro přehrávač/měnič CD/DVD B
U048A	Přijata neplatná data od přehrávače/měníče CD/DVD C
U0491	Přijata neplatná data od řídicí jednotky pro přehrávač/měnič CD/DVD D
U0492	Přijata neplatná data od řídicí jednotky televizoru
U0493	Přijata neplatná data od počítače (PC)

U0494	Přijata neplatná data od řídící jednotky digitálního audia A
U0495	Přijata neplatná data od řídící jednotky digitálního audia B
U0496	Přijata neplatná data od přijímacího modulu pro služby entertainment-paging
U0497	Přijata neplatná data od řídící jednotky infotainmentu, vzadu A
U0498	Přijata neplatná data od řídící jednotky telefonu
U0499	Přijata neplatná data od řídící jednotky telematiky
U049A	Přijata neplatná data od řídící jednotky funkcí dveří A
U0501	Přijata neplatná data od řídící jednotky funkcí dveří B
U0502	Přijata neplatná data od řídící jednotky funkcí dveří C
U0503	Přijata neplatná data od řídící jednotky funkcí dveří D
U0504	Přijata neplatná data od řídící jednotky funkcí dveří E
U0505	Přijata neplatná data od řídící jednotky funkcí dveří F
U0506	Přijata neplatná data od řídící jednotky funkcí dveří G
U0507	Přijata neplatná data od řídící jednotky stahovací střechy
U0508	Přijata neplatná data od řídící jednotky pro zatahovací střechu vozidla
U0509	Přijata neplatná data od řídící jednotky sedadla A
U050A	Přijata neplatná data od řídící jednotky nastavení sedadel B
U0511	Přijata neplatná data od řídící jednotky sedadla C
U0512	Přijata neplatná data od řídící jednotky sedadla D
U0513	Přijata neplatná data od snímače stáčení
U0514	Přijata neplatná data od řídící jednotky zrcadla A
U0515	Přijata neplatná data od funkční jednotky dálkového ovládání
U0516	Přijata neplatná data od dveřního spínače A
U0517	Přijata neplatná data od dveřního spínače B
U0518	Přijata neplatná data od dveřního spínače C
U0519	Přijata neplatná data od dveřního spínače D
U051A	Přijata neplatná data od dveřního spínače E
U0521	Přijata neplatná data od dveřního spínače F
U0522	Přijata neplatná data od dveřního spínače G
U0523	Přijata neplatná data od motoru elektrického okna A
U0524	Přijata neplatná data od motoru elektrického okna B
U0525	Přijata neplatná data od motoru elektrického okna C
U0526	Přijata neplatná data od motoru elektrického okna D
U0527	Přijata neplatná data od motoru elektrického okna E
U0528	Přijata neplatná data od motoru elektrického okna F
U0529	Přijata neplatná data od motoru elektrického okna G
U052A	Přijata neplatná data od řídící jednotky vyhřívání volantu
U0531	Přijata neplatná data od modulu zadních výklopných dveří
U0532	Přijata neplatná data od modulu dešťového čidla
U0533	Přijata neplatná data od řídící jednotky pro rozpoznání boční překážky, vlevo
U0534	Přijata neplatná data od řídící jednotky pro rozpoznání boční překážky, vpravo
U0535	Přijata neplatná data od paměťového modulu pro komfortní nastavení
U0536	Přijata neplatná data od modulu snímače příčného zrychlení
U0537	Přijata neplatná data od řídící jednotky zámku řízení
U0538	Přijata neplatná data od řídící jednotky digitálního audia C
U0539	Přijata neplatná data od řídící jednotky digitálního audia D
U053A	Přijata neplatná data od řídící jednotky ochrany proti zamknutí A
U053B	Přijata neplatná data od modulu zpracování obrazu A
U053C	Přijata neplatná data od modulu zpracování obrazu B
U053D	Přijata neplatná data od modulu zpracování obrazu C
U0541	Přijata neplatná data od řídící jednotky ochrany proti zamknutí B
U0542	Přijata neplatná data od řídící jednotky světlometů A

U0543	Přijata neplatná data od řídicí jednotky světlometů B
U0544	Přijata neplatná data od řídicí jednotky parkovací pomůcky B
U0545	Přijata neplatná data od řídicí jednotky stupátka
U0546	Přijata neplatná data od řídicí jednotky infotainmentu, vpředu
U0547	Přijata neplatná data od řídicí jednotky sedadla E
U0548	Přijata neplatná data od řídicí jednotky sedadla F
U0549	Přijata neplatná data od řídicí jednotky pro dálkově ovládaná zařízení příslušenství
U054A	Přijata neplatná data od řídicí jednotky infotainmentu, vzadu B
U054B	Přijata neplatná data od řídicí jednotky osvětlení interiéru
U054C	Přijata neplatná data od řídicí jednotky sedadla G
U054D	Přijata neplatná data od řídicí jednotky sedadla H
U0551	Přijata neplatná data od vyhodnocovacího modulu nárazu
U0552	Přijata neplatná data od řídicí jednotky stupátka B
U0553	Přijata neplatná data od řídicí jednotky svítilen, vzadu B
U0554	Přijata neplatná data od modulu protokolu rozhraní pro příslušenství
U0555	Přijata neplatná data od řídicí jednotky dálkového startu
U0556	Přijata neplatná data od modulu rozhraní předního displeje
U0557	Přijata neplatná data od modulu rozhraní předních ovládacích prvků
U0558	Přijata neplatná data od modulu rozhraní předních ovládacích prvků/displeje
U0559	Přijata neplatná data od rozhlasového transceiveru (vysílače/přijímače)
U055A	Přijata neplatná data od řídicí jednotky pro speciální vozidla A
U055B	Přijata neplatná data od řídicí jednotky pro speciální vozidla B
U055C	Přijata neplatná data od řídicí jednotky pro speciální vozidla C
U055D	Přijata neplatná data od řídicí jednotky pro speciální vozidla D
U055E	Přijata neplatná data od modulu rozhraní předních ovládacích prvků B
U0561	Přijata neplatná data od modulu spínače sedadla A
U0562	Přijata neplatná data od modulu spínače sedadla B
U0563	Přijata neplatná data od audiozesilovače B
U0564	Přijata neplatná data od modulu rozpoznání řeči
U0565	Přijata neplatná data od kamerového modulu, vzadu
U0587	Přijata neplatná data od zařízení chladiče proti nedovolenému zásahu
U0588	Přijata neplatná data od modulu čerpadla oleje převodovky
U0589	Přijata neplatná data od řídicí jednotky převodníku DC/AC A
U058A	Přijata neplatná data od řídicí jednotky převodníku DC/AC B
U0592	Přijata neplatná data od řadicího modulu převodovky B
U0593	Přijata neplatná data od řídicí jednotky hnacího motoru B
U0594	Přijata neplatná data od řídicí jednotky hybridního pohonu
U0595	Přijata neplatná data od monitorovacího modulu hnacího agregátu
U0596	Přijata neplatná data od řídicí jednotky převodníku AC/AC
U0597	Přijata neplatná data od řídicí jednotky převodníku AC/DC A
U0598	Přijata neplatná data od řídicí jednotky převodníku AC/DC B
U0599	Přijata neplatná data od řídicí jednotky převodníku DC/DC A
U059A	Přijata neplatná data od řídicí jednotky převodníku DC/DC B
U059B	Přijata neplatná data od řídicí jednotky snímače sady baterií pro hybridní pohon
U059C	Přijata neplatná data od řídicí jednotky hnacího motoru C
U059D	Přijata neplatná data od řídicí jednotky hnacího motoru D
U059E	Přijata neplatná data od snímače oxidů dusíku NOx A
U059F	Přijata neplatná data od snímače oxidů dusíku NOx B
U05A0	Přijata neplatná data od řídicí jednotky zkoušky těsnosti systému zachycování palivových par