

EOBD-kód	Chybný díl, popř. podsystém
U3000	Řídicí jednotka
U3001	Řídicí jednotka - neodborné odpojení
U3002	Identifikační číslo vozidla (VIN)
U3003	Napětí baterie
U3004	Relé napájení příslušenství
U3005	Přidržovací obvod pro napájení příslušenství
U3006	Řídicí jednotka - vstupní signál A pro napájecí napětí
U3007	Řídicí jednotka - vstupní signál B pro napájecí napětí
U3008	Řídicí jednotka - připojení na kostru A
U3009	Řídicí jednotka - připojení na kostru B
U300A	Spínač zapalování/spuštění
U300B	Vstupní signál zapalování, poloha "ACC/ON/START" - chybná funkce
U300C	Vstupní signál zapalování, poloha "OFF/ON/START" - chybná funkce
U300D	Vstupní signál zapalování, poloha "ON/START" (zapnuto/start) - chybná funkce
U300E	Vstupní signál zapalování, poloha "ON" (zapnuto) - chybná funkce
U300F	Vstupní signál zapalování, poloha "ACC" - chybná funkce
U3010	Vstupní signál zapalování, poloha "START" - chybná funkce
U3011	Vstupní signál zapalování, poloha "OFF" - chybná funkce