

EOBD-kód	Chybný díl, popř. podsystém	Možná příčina/příčiny
P1000	Záznamy v paměti řídicí jednotky motoru jsou smazány - žádné chybové kódy nejsou uloženy	Paměť smazána, řídicí jednotka motoru
P1100	Měřič hmotnosti vzduchu/Měřič množství vzduchu - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, napájecí napětí, připojení na kostru, měřič hmotnosti vzduchu, řídicí jednotka motoru
P1101	Měřič hmotnosti vzduchu/Měřič množství vzduchu - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, napájecí napětí, připojení na kostru, netěsnost na straně sání, měřič hmotnosti vzduchu, řídicí jednotka motoru
P1102	Měřič hmotnosti vzduchu/Měřič množství vzduchu - napětí je příliš nízké	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, napájecí napětí, připojení na kostru, měřič hmotnosti vzduchu, řídicí jednotka motoru
P1112	Snímač teploty nasávaného vzduchu - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, snímač teploty nasávaného vzduchu, řídicí jednotka motoru
P1116	Snímač teploty chladicí kapaliny - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, snímač teploty chladicí kapaliny, řídicí jednotka motoru
P1117	Teplota chladicí kapaliny na straně výpusti chladiče - vstupní signál je příliš nízký	Kabelový svazek, snímač teploty chladicí kapaliny, řídicí jednotka motoru
P1118	Teplota chladicí kapaliny na straně výpusti chladiče - vstupní signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, snímač teploty chladicí kapaliny, řídicí jednotka motoru
P1120	Potenciometr škrticí klapky - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, napájecí napětí, potenciometr škrticí klapky, řídicí jednotka motoru
P1121	Potenciometr škrticí klapky - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, napájecí napětí, potenciometr škrticí klapky, řídicí jednotka motoru
P1122	Potenciometr škrticí klapky - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, napájecí napětí, potenciometr škrticí klapky, řídicí jednotka motoru
P1123	Potenciometr škrticí klapky - napětí je příliš nízké	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, napájecí napětí, připojení na kostru, potenciometr škrticí klapky, řídicí jednotka motoru
P1124	Potenciometr škrticí klapky - napětí je příliš vysoké	Kabelový svazek přerušen/zkrat na plus-pól baterie, potenciometr škrticí klapky, řídicí jednotka motoru
P1125	Potenciometr škrticí klapky - občasné přerušení elektrického obvodu	Kabelový svazek, potenciometr škrticí klapky, řídicí jednotka motoru
P1128	Ohřívaná lambda-sonda (předřazený) - připoje zaměněny	Kabelový svazek zaměněn
P1129	Ohřívané lambda-sondy 1 - snímače zaměněny	Kabelový svazek
P1130	Ohřívaná lambda-sonda (předřazený), řada válců 1 - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, napájecí napětí ohřívacího tělíska, připojení na kostru, ohřívaná lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P1131	Ohřívaná lambda-sonda (předřazený), řada válců 1 - směs je příliš chudá	Netěsnost na straně sání, tlak paliva je příliš nízký, vstřikovací ventil(y)/tryska(y) ucpány, ohřívaná lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P1132	Ohřívaná lambda-sonda (předřazený), řada válců 1 - směs je příliš bohatá	Ucpání na straně sání, tlak paliva je příliš vysoký, vstřikovací ventil(y)/tryska(y) netěsní, ohřívaná lambda-sonda, řídicí jednotka motoru
P1137	Ohřívaná lambda-sonda 2 - válec 1, 2, 3 - chudá směs	Kabelový svazek, ohřívaná lambda-sonda
P1138	Ohřívaná lambda-sonda 2 - válec 1, 2, 3 - bohatá směs	Kabelový svazek, ohřívaná lambda-sonda
P1150	Ohřívaná lambda-sonda (předřazený), řada válců 2 - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, napájecí napětí ohřívacího tělíska, připojení na kostru, ohřívaná lambda-sonda, řídicí jednotka motoru

P1151	Ohřívání lambda-sondy (předřazený), řada válců 2 - směs je příliš chudá	Netěsnost na straně sání, tlak paliva je příliš nízký, vstřikovací ventil(y)/tryska(y) ucpány, ohřívání lambda-sondy, řídicí jednotka motoru
P1152	Ohřívání lambda-sondy (předřazený), řada válců 2 - směs je příliš bohatá	Ucpání na straně sání, tlak paliva je příliš vysoký, vstřikovací ventil(y)/tryska(y) netěsní, ohřívání lambda-sondy, řídicí jednotka motoru
P1157	Ohřívání lambda-sondy 2 - válec 4, 5, 6 - chudá směs	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sondy
P1158	Ohřívání lambda-sondy 2 - válec 4, 5, 6 - bohatá směs	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sondy
P1170	Regulace paliva - lambda-sonda zařazená vzadu, řada válců 1 - chybná funkce	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sondy
P1171	Směs je příliš chudá, řada válců 1	Sací/palivová soustava, vstřikovací ventily/trysky, ohřívání lambda-sondy, měřič hmotnosti vzduchu/měřič množství vzduchu, snímač teploty chladicí kapaliny
P1172	Směs je příliš bohatá, řada válců 1 a 2	Sací/palivová soustava, vstřikovací ventily/trysky, ohřívání lambda-sondy, měřič hmotnosti vzduchu/měřič množství vzduchu, snímač teploty chladicí kapaliny
P1173	Regulace paliva - lambda-sonda zařazená vzadu, řada válců 2 - chybná funkce	Sací/palivová soustava, vstřikovací ventily/trysky, ohřívání lambda-sondy, měřič hmotnosti vzduchu/měřič množství vzduchu, snímač teploty chladicí kapaliny
P1174	Směs je příliš chudá, řada válců 2	Sací/palivová soustava, vstřikovací ventily/trysky, ohřívání lambda-sondy, měřič hmotnosti vzduchu/měřič množství vzduchu, snímač teploty chladicí kapaliny
P1176	Regulace paliva - chudá směs	Tlak paliva, vstřikovací ventily/trysky, měřič hmotnosti vzduchu/snímač tlaku v sacím potrubí, netěsnost na straně sání
P1177	Regulace paliva - bohatá směs	Tlak paliva, vstřikovací ventily/trysky, měřič hmotnosti vzduchu/snímač tlaku v sacím potrubí, systém zachycování palivových par
P1178	Regulace paliva - chudá směs	Tlak paliva, vstřikovací ventily/trysky, měřič hmotnosti vzduchu/snímač tlaku v sacím potrubí, netěsnost na straně sání
P1179	Regulace paliva - bohatá směs	Tlak paliva, vstřikovací ventily/trysky, měřič hmotnosti vzduchu/snímač tlaku v sacím potrubí, netěsnost na straně sání
P1185	Ohřívání tělíska lambda-sondy 1 - válec 1, 2, 3, 4, 5, 6	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sondy
P1186	Ohřívání tělíska lambda-sondy 1 - válec 1, 2, 3, 4, 5, 6	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sondy
P1187	Ohřívání tělíska lambda-sondy 1 - válec 1, 2, 3, 4, 5, 6 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sondy
P1188	Regulace paliva, řada válců 1 - adaptační postup	Sací/palivová soustava, vstřikovací ventily/trysky, ohřívání lambda-sondy, měřič hmotnosti vzduchu/měřič množství vzduchu, snímač teploty chladicí kapaliny
P1189	Regulace paliva, řada válců 2 - adaptační postup	Sací/palivová soustava, vstřikovací ventily/trysky, ohřívání lambda-sondy, měřič hmotnosti vzduchu/měřič množství vzduchu, snímač teploty chladicí kapaliny
P1190	Ohřívání tělíska lambda-sondy 1 - válec 1, 2, 3, 4, 5, 6 - odpor ohřívacího tělíska je příliš nízký	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sondy
P1191	Ohřívání tělíska lambda-sondy 2 - válec 1, 2, 3, 4, 5, 6	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sondy
P1192	Ohřívání tělíska lambda-sondy 2 - válec 1, 2, 3, 4, 5, 6	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sondy
P1193	Ohřívání tělíska lambda-sondy 2 - válec 1, 2, 3, 4, 5, 6 - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sondy
P1194	Ohřívání tělíska lambda-sondy 2 - válec 1, 2, 3, 4, 5, 6 - odpor ohřívacího tělíska	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sondy

P1195	Ohřívací tělísko lambda-sondy 2 - válec 1, 2, 3, 4, 5, 6 - odpor ohřívacího tělíska je příliš nízký	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda
P1196	Ohřívací tělísko lambda-sondy 2 - válec 1, 2, 3, 4, 5, 6 - odpor ohřívacího tělíska je příliš nízký	Kabelový svazek, ohřívání lambda-sonda
P1199	Snímač stavu paliva	Kabelový svazek, snímač stavu paliva
P1201	Vstřikovací ventil/tryska - válec 1 - rozpojený elektrický obvod/zkrat na kostru	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska
P1202	Vstřikovací ventil/tryska - válec 2 - rozpojený elektrický obvod/zkrat na kostru	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska
P1203	Vstřikovací ventil/tryska - válec 3 - rozpojený elektrický obvod/zkrat na kostru	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska
P1204	Vstřikovací ventil/tryska - válec 4 - rozpojený elektrický obvod/zkrat na kostru	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska
P1205	Vstřikovací ventil/tryska - válec 5 - rozpojený elektrický obvod/zkrat na kostru	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska
P1206	Vstřikovací ventil/tryska - válec 6 - rozpojený elektrický obvod/zkrat na kostru	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska
P1207	Vstřikovací ventil/tryska - válec 7 - rozpojený elektrický obvod/zkrat na kostru	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska
P1208	Vstřikovací ventil/tryska - válec 8 - rozpojený elektrický obvod/zkrat na kostru	Kabelový svazek, vstřikovací ventil/tryska
P1230	Relé palivového čerpadla - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, relé
P1231	Relé palivového čerpadla - zkrat na plus-pól baterie	Kabelový svazek, relé
P1232	Relé palivového čerpadla - zkrat na kostru	Kabelový svazek, relé
P1235	Palivové čerpadlo - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, palivové čerpadlo, řídicí jednotka motoru
P1244	Alternátor, vstup zatížení - napětí je příliš nízké	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, alternátor, řídicí jednotka motoru
P1245	Alternátor, vstup zatížení - napětí je příliš vysoké	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, baterie byla odpojena, alternátor, řídicí jednotka motoru
P1246	Alternátor, vstup zatížení - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, připojení na kostru, alternátor, řídicí jednotka motoru
P1260	Blokování startu motoru spuštěným imobilizérem	Chybný/poškozený klíč, kabelový svazek, imobilizér defektní, řídicí jednotka motoru
P1270	Otáčky motoru - chyba rozsahu/funkce	Motor se přetáčí v poloze volnoběhu/neutrálu, prokluz kol
P1287	Požadavek dávky paliva pro motor - chyba rozsahu/funkce	Netěsnost na straně sání/výfuku, sací soustava ucpaná, měřič hmotnosti vzduchu/měřič množství vzduchu, tlak paliva/palivové čerpadlo, vstřikovací ventil(y)/tryska(y), systém recirkulace spalin, elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par, ohřívání lambda-sonda
P1288	Teplota hlavy válců - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, chybná funkce chladicí soustavy, řídicí jednotka motoru
P1289	Teplota hlavy válců - napětí je příliš vysoké	Kabelový svazek, chybná funkce chladicí soustavy, řídicí jednotka motoru
P1290	Teplota hlavy válců - napětí je příliš nízké	Kabelový svazek, chybná funkce chladicí soustavy, řídicí jednotka motoru
P1299	Teplota hlavy válců - funkce ochrany je aktivní	Kabelový svazek, chybná funkce chladicí soustavy, řídicí jednotka motoru
P1300	Libovolný válec/více válců - zjištěno chybné zapalování	Mechanická porucha motoru, kabelový svazek, zapalovací/palivová soustava, vstřikovací ventil/tryska, snímač teploty chladicí kapaliny/měřič hmotnosti vzduchu, řídicí jednotka motoru
P1301	Válec 1 - zjištěno chybné zapalování	Mechanická porucha motoru, kabelový svazek, zapalovací/palivová soustava, vstřikovací ventil/tryska, snímač teploty chladicí kapaliny/měřič hmotnosti vzduchu, řídicí jednotka motoru

P1302	Válec 2 - zjištěno chybné zapalování	Mechanická porucha motoru, kabelový svazek, zapalovací/palivová soustava, vstřikovací ventil/tryska, snímač teploty chladicí kapaliny/měřič hmotnosti vzduchu, řídicí jednotka motoru
P1303	Válec 3 - zjištěno chybné zapalování	Mechanická porucha motoru, kabelový svazek, zapalovací/palivová soustava, vstřikovací ventil/tryska, snímač teploty chladicí kapaliny/měřič hmotnosti vzduchu, řídicí jednotka motoru
P1304	Válec 4 - zjištěno chybné zapalování	Mechanická porucha motoru, kabelový svazek, zapalovací/palivová soustava, vstřikovací ventil/tryska, snímač teploty chladicí kapaliny/měřič hmotnosti vzduchu, řídicí jednotka motoru
P1305	Válec 5 - zjištěno chybné zapalování	Mechanická porucha motoru, kabelový svazek, zapalovací/palivová soustava, vstřikovací ventil/tryska, snímač teploty chladicí kapaliny/měřič hmotnosti vzduchu, řídicí jednotka motoru
P1306	Válec 6 - zjištěno chybné zapalování	Mechanická porucha motoru, kabelový svazek, zapalovací/palivová soustava, vstřikovací ventil/tryska, snímač teploty chladicí kapaliny/měřič hmotnosti vzduchu, řídicí jednotka motoru
P1307	Válec 7 - zjištěno chybné zapalování	Mechanická porucha motoru, kabelový svazek, zapalovací/palivová soustava, vstřikovací ventil/tryska, snímač teploty chladicí kapaliny/měřič hmotnosti vzduchu, řídicí jednotka motoru
P1308	Válec 8 - zjištěno chybné zapalování	Mechanická porucha motoru, kabelový svazek, zapalovací/palivová soustava, vstřikovací ventil/tryska, snímač teploty chladicí kapaliny/měřič hmotnosti vzduchu, řídicí jednotka motoru
P1313	Chybné zapalování/katalyzátor je poškozen - řada válců 1	Mechanická porucha motoru, kabelový svazek, zapalování/palivová soustava, vstřikovací ventil(y)/tryska(y), snímač tlaku v sacím potrubí, potenciometr škrticí klapky, snímač teploty chladicí kapaliny, systém zachycování palivových par, řídicí jednotka motoru
P1314	Chybné zapalování/katalyzátor je poškozen - řada válců 2	Mechanická porucha motoru, kabelový svazek, zapalování/palivová soustava, vstřikovací ventil(y)/tryska(y), snímač tlaku v sacím potrubí, potenciometr škrticí klapky, snímač teploty chladicí kapaliny, systém zachycování palivových par, řídicí jednotka motoru
P1315	Trvalé výpadky zapalování	Další chybový(é) kód(y) uložen(y) (P0301-P0306)
P1316	Chybné zapalování	Kabelový svazek, další chybový(é) kód(y) uložen(y), zapalování/palivová soustava, snímač tlaku v sacím potrubí, potenciometr škrticí klapky, snímač teploty chladicí kapaliny, snímač teploty nasávaného vzduchu, vstřikovací ventil(y)/tryska(y), řídicí jednotka motoru
P1317	ABS - signál "nerovnost vozovky", příliš nízký	Chybná funkce elektrického obvodu
P1318	ABS - signál "nerovnost vozovky", příliš vysoký	Chybná funkce elektrického obvodu
P1319	Zjištěna závada zapalování při nízkém stavu paliva	Stav paliva je příliš nízký
P1351	Diagnostickeý modul zapalování - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, zapalovací soustava, řídicí jednotka motoru
P1352	Zapalovací cívka A, primární vinutí - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, zapalovací cívka, řídicí jednotka motoru
P1353	Zapalovací cívka B, primární vinutí - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, zapalovací cívka, řídicí jednotka motoru
P1356	Signál impulsu zážehu - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, zapalovací soustava, řídicí jednotka motoru
P1357	Diagnostickeý modul zapalování	Kabelový svazek, zapalovací soustava, řídicí jednotka motoru
P1358	Diagnostickeý modul zapalování - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, zapalovací soustava, řídicí jednotka motoru
P1359	Signál nastavení předstihu zážehu - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, zapalovací soustava, řídicí jednotka motoru
P1360	Zapalovací cívka A, sekundární vinutí - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, zapalovací cívka, řídicí jednotka motoru
P1361	Zapalovací cívka B, sekundární vinutí - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, zapalovací cívka, řídicí jednotka motoru

P1362	Zapalovací cívka C, sekundární vinutí - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, zapalovací cívka, řídicí jednotka motoru
P1363	Zapalovací cívka, válec 3 - není aktivace	Kabelový svazek, zapalovací cívka, relé řízení motoru, řídicí jednotka motoru
P1364	Zapalovací cívka, primární vinutí - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, zapalovací cívka, řídicí jednotka motoru
P1365	Zapalovací cívka, sekundární vinutí - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, zapalovací cívka, řídicí jednotka motoru
P1371	Zapalovací cívka, válec 1 - aktivace je příliš předčasná	Kabelový svazek, zapalovací cívka, relé řízení motoru, řídicí jednotka motoru
P1372	Zapalovací cívka, válec 2 - aktivace je příliš předčasná	Kabelový svazek, zapalovací cívka, relé řízení motoru, řídicí jednotka motoru
P1373	Zapalovací cívka, válec 3 - aktivace je příliš předčasná	Kabelový svazek, zapalovací cívka, relé řízení motoru, řídicí jednotka motoru
P1374	Zapalovací cívka, válec 4 - aktivace je příliš předčasná	Kabelový svazek, zapalovací cívka, relé řízení motoru, řídicí jednotka motoru
P1380	Regulátor polohy vačkového hřídele - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, regulátor polohy vačkového hřídele, řídicí jednotka motoru
P1381	Regulátor polohy vačkového hřídele - nadměrné nastavení ve směru "předčasný"	Časování ventilů, mechanická porucha motoru, regulátor polohy vačkového hřídele
P1383	Regulátor polohy vačkového hřídele - nadměrné nastavení ve směru "opožděný"	Časování ventilů, mechanická porucha motoru, regulátor polohy vačkového hřídele
P1400	Snímač tlaku spalín - napětí je příliš nízké	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač tlaku spalín, řídicí jednotka motoru
P1401	Snímač tlaku spalín - napětí je příliš vysoké	Zkrat na plus-pól baterie v kabelovém svazku, snímač tlaku spalín, řídicí jednotka motoru
P1402	Recirkulace spalín	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, ventil recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P1403	Měnič tlaku - hadice zaměněny	Hadice ucpána/chybí/zaměněna, chybná mechanická funkce, měnič tlaku
P1404	Měnič tlaku - dávkovací otvor zúžen	Hadice netěsná/zablokovaná, chybná mechanická funkce, měnič tlaku
P1407	Recirkulace spalín - nezjištěn žádný průtok	Hadice netěsná/zablokovaná, kabelový svazek, ventil recirkulace spalín, cívka elektromagnetu recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P1408	Recirkulace spalín - zjištěn chybný průtok	Hadice netěsná/zablokovaná, kabelový svazek, ventil recirkulace spalín, cívka elektromagnetu recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P1409	Elektronický podtlakový regulátor	Kabelový svazek, ventil recirkulace spalín, cívka elektromagnetu recirkulace spalín, řídicí jednotka motoru
P1412	Vstřikování sekundárního vzduchu, řada válců 1 - chybná funkce	Kabelový svazek, regulační ventil, vzduchové čerpadlo, řídicí jednotka motoru
P1413	Vstřikování sekundárního vzduchu, řada válců 1 - regulační ventil otevřen	Kabelový svazek, regulační ventil, řídicí jednotka motoru
P1414	Vstřikování sekundárního vzduchu, řada válců 1 - nepatrný průtok	Kabelový svazek, regulační ventil, vzduchové čerpadlo, řídicí jednotka motoru
P1415	Vstřikování sekundárního vzduchu, řada válců 2 - chybná funkce	Kabelový svazek, regulační ventil, vzduchové čerpadlo, řídicí jednotka motoru
P1416	Vstřikování sekundárního vzduchu, řada válců 2 - regulační ventil otevřen	Kabelový svazek, regulační ventil, řídicí jednotka motoru
P1417	Vstřikování sekundárního vzduchu, řada válců 2 - nepatrný průtok	Kabelový svazek, regulační ventil, vzduchové čerpadlo, řídicí jednotka motoru
P1440	Elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par - otevřen	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par, řídicí jednotka motoru
P1441	Elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par, hadicové(á) spojení