

P1442	Systém zachycování palivových par - zjištěna netěsnost	Hadicové(á) spojení, netěsnost na straně sání, Čistič s aktivním uhlím palivových par, elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par
P1443	Systém zachycování palivových par - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil čističe s aktivním uhlím pro systém zachycování palivových par, řídicí jednotka motoru
P1450	Tlakové čerpadlo systému zachycování palivových par - neplatná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, tlakové čerpadlo, řídicí jednotka motoru
P1451	Tlakové čerpadlo systému zachycování palivových par - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek, tlakové čerpadlo, řídicí jednotka motoru
P1452	Tlakové čerpadlo systému zachycování palivových par - nízká spotřeba proudu	Kabelový svazek, tlakové čerpadlo, řídicí jednotka motoru
P1453	Tlakové čerpadlo systému zachycování palivových par - vysoká spotřeba proudu	Kabelový svazek, tlakové čerpadlo, řídicí jednotka motoru
P1461	Snímač tlaku chladiva klimatizace - vstupní signál je příliš nízký	Tlak chladiva je příliš nízký (chybné množství chladiva), kabelový svazek, snímač tlaku chladiva klimatizace, řídicí jednotka motoru
P1462	Snímač tlaku chladiva klimatizace - vstupní signál je příliš vysoký	Tlak chladiva je příliš vysoký (vadné chlazení/chybné množství chladiva), kabelový svazek, snímač tlaku chladiva klimatizace, řídicí jednotka motoru
P1463	Snímač tlaku chladiva klimatizace	Kabelový svazek, snímač tlaku chladiva klimatizace, řídicí jednotka motoru
P1465	Klimatizační jednotka - relé	Kabelový svazek, relé klimatizační jednotky
P1469	Klimatizační jednotka - doba cyklu kompresoru klimatizace je příliš krátká	Kabelový svazek, klimatizační jednotka
P1500	Snímač rychlosti jízdy	Kabelový svazek, snímač rychlosti jízdy, řídicí jednotka motoru
P1504	Regulace vzduchu při volnoběhu	Kabelový svazek, regulační ventil volnoběhu, řídicí jednotka motoru
P1505	Regulace vzduchu při volnoběhu	Kabelový svazek, regulační ventil volnoběhu, řídicí jednotka motoru
P1506	Regulace vzduchu při volnoběhu - vysoká hodnota	Zkrat na plus-pól baterie v kabelovém svazku, regulační ventil volnoběhu, řídicí jednotka motoru
P1507	Regulace vzduchu při volnoběhu - nízká hodnota	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, regulační ventil volnoběhu, řídicí jednotka motoru
P1508	Regulační ventil volnoběhu - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek přerušen, regulační ventil volnoběhu, řídicí jednotka motoru
P1509	Otvírací cívka regulačního ventilu volnoběhu - chybná funkce	Kabelový svazek, regulační ventil volnoběhu
P1510	Otvírací cívka regulačního ventilu volnoběhu - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, regulační ventil volnoběhu
P1512	Řízení přepínání sacího potrubí, řada válců 1 - ventil vážne v uzavřené poloze	Kabelový svazek, řízení přepínání sacího potrubí, chybná mechanická funkce
P1513	Otvírací cívka regulačního ventilu volnoběhu - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, regulační ventil volnoběhu
P1514	Otvírací cívka regulačního ventilu volnoběhu - signál je příliš vysoký	Zkrat na plus-pól baterie v kabelovém svazku, regulační ventil volnoběhu
P1516	Řízení přepínání sacího potrubí	Kabelový svazek, řízení přepínání sacího potrubí, chybná mechanická funkce
P1517	Spínač parkování/volnoběhu převodovky - aktivace spouštěče motoru v poloze neutrálu (N)/jízdy (D)	Kabelový svazek, spínač parkování/volnoběhu převodovky
P1518	Řízení přepínání sacího potrubí - ventil vážne v otevřené poloze	Kabelový svazek, řízení přepínání sacího potrubí, chybná mechanická funkce
P1519	Řízení přepínání sacího potrubí - ventil vážne v uzavřené poloze	Kabelový svazek, řízení přepínání sacího potrubí, chybná mechanická funkce
P1520	Řízení přepínání sacího potrubí - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, řízení přepínání sacího potrubí
P1535	Signál požadavku "kompresor klimatizace" - chybná funkce	Kabelový svazek, hlavní spínač klimatizace, řídicí jednotka klimatizace

P1536	Signál požadavku "kompresor klimatizace" - relé kompresoru, rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, relé kompresoru
P1537	Signál požadavku "kompresor klimatizace" - relé kompresoru, zkrat na kostru	Kabelový svazek, relé kompresoru
P1538	Signál požadavku "kompresor klimatizace" - relé kompresoru, zkrat na plus-pól baterie	Kabelový svazek, relé kompresoru
P1550	Uzavírací cívka regulačního ventilu volnoběhu - chybná funkce	Kabelový svazek, regulační ventil volnoběhu
P1551	Uzavírací cívka regulačního ventilu volnoběhu - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, regulační ventil volnoběhu
P1552	Uzavírací cívka regulačního ventilu volnoběhu - signál je příliš nízký	Rozpojený elektrický obvod/zkrat na kostru v kabelovém svazku, regulační ventil volnoběhu
P1553	Uzavírací cívka regulačního ventilu volnoběhu - signál je příliš vysoký	Rozpojený elektrický obvod/zkrat na plus-pól baterie v kabelovém svazku, regulační ventil volnoběhu
P1590	Signál ABS "nerovnost vozovky" - zpráva o chybě od řídicí jednotky ABS	Kabelový svazek, ABS
P1591	Signál ABS "nerovnost vozovky" - rozpojený elektrický obvod/zkrat na kostru	Kabelový svazek, ABS
P1592	Signál ABS "nerovnost vozovky" - rozpojený elektrický obvod/zkrat na plus-pól baterie	Kabelový svazek, ABS
P1605	Přerušení napájení trvalé paměti (KAM)	Kabelový svazek, korodované svorky baterie, uvolněné svorky baterie, řídicí jednotka motoru
P1607	Řídicí jednotka motoru - elektrický obvod varovné kontrolky poruchy motoru	Zkrat v kabelovém svazku, varovná kontrolka poruchy motoru, řídicí jednotka motoru
P1608	Řídicí jednotka motoru - elektrický obvod varovné kontrolky poruchy motoru	Rozpojený elektrický obvod, varovná kontrolka poruchy motoru, řídicí jednotka motoru
P1620	Řídicí jednotka motoru - programování není úplné	Řídicí jednotka motoru
P1621	Řídicí jednotka imobilizéru	Chyba komunikace
P1622	Řídicí jednotka motoru - kódování	Chybné kódování
P1623	Řídicí jednotka motoru	Imobilizér - chybná funkce elektrického obvodu
P1641	Palivové čerpadlo - chybná funkce	Palivové čerpadlo, vedení paliva je ucpané, chybná mechanická funkce
P1642	Palivové čerpadlo - napětí je příliš vysoké	Zkrat na plus-pól baterie v kabelovém svazku, relé, palivové čerpadlo
P1643	Palivové čerpadlo - napětí je příliš nízké	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, relé, palivové čerpadlo
P1644	Palivové čerpadlo - regulace otáček palivového čerpadla	-
P1645	Palivové čerpadlo	Palivové čerpadlo, regulátor tlaku paliva, vedení paliva je ucpané, chybná mechanická funkce
P1650	Tlakový spínač servořízení	Kabelový svazek, tlakový spínač servořízení, řídicí jednotka motoru
P1651	Tlakový spínač servořízení - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, tlakový spínač servořízení, řídicí jednotka motoru
P1663	Signál úhlu škrticí klapky/signál točivého momentu - rozpojený obvod v kabelovém svazku ABS/systému regulace jízdy s kopce	Kabelový svazek, ABS, regulace jízdy s kopce
P1664	Signál úhlu škrticí klapky/signál točivého momentu - zkrat na kostru/plus-pól baterie v kabelovém svazku pro ABS/regulaci jízdy s kopce	Kabelový svazek, ABS, regulace jízdy s kopce
P1665	Signál úhlu škrticí klapky/signál točivého momentu - zkrat na plus-pól baterie v kabelovém svazku pro ABS/regulaci jízdy s kopce	Kabelový svazek, ABS, regulace jízdy s kopce
P1666	Signál imobilizéru - CAN-datová sběrnice	Kabelový svazek, řídicí jednotka imobilizéru

P1667	Signál imobilizéru - CAN-datová sběrnice	Zkrat na kostru v kabelovém svazku
P1668	Signál imobilizéru - CAN-datová sběrnice	Kabelový svazek přerušen
P1669	Větrák řídicí jednotky motoru - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, relé větráku chlazení řídicí jednotky, motor větráku chladiče
P1670	Větrák řídicí jednotky motoru - signál je příliš nízký	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, motor větráku chladiče
P1671	Větrák řídicí jednotky motoru - signál je příliš vysoký	Kabelový svazek přerušen, motor větráku chladiče
P1672	Signál imobilizéru - chybné kódování	Chybný klíč, řídicí jednotka imobilizéru
P1673	Signál imobilizéru	Řídicí jednotka motoru není konfigurována
P1674	Signál imobilizéru - nebyl přijat žádný platný kód	Chybný klíč, kabelový svazek, řídicí jednotka imobilizéru
P1675	Větrák kondensátoru - chybná funkce elektrického obvodu	Rozpojený elektrický obvod/zkrat v kabelovém svazku, relé větráku kondenzátoru
P1700	Rozdělovací převodovka - neplatný signál "nízký převodový poměr"	Kabelový svazek, spínač režimu převodovky, rozdělovací převodovka
P1701	Rozdělovací převodovka - chyba signálu	Kabelový svazek, rozdělovací převodovka
P1702	Vedení signálu pro rozdělovací převodovku - chyba komunikace	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru
P1703	Spojení pro rozdělovací převodovku - vedení signálu	Rozpojený elektrický obvod/zkrat na plus-pól baterie v kabelovém svazku
P1704	Digitální volba převodovky	Kabelový svazek, digitální volba převodovky, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1705	Zjištěna vysoká rychlost jízdy v poloze P	Kabelový svazek, digitální volba převodovky/spínač jízdního stupně, snímač jízdního stupně, spínač parkování/volnoběhu převodovky, snímač rychlosti jízdy, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1708	Spojení pro rozdělovací převodovku - vedení signálu	Zkrat na kostru v kabelovém svazku
P1711	Teplota oleje převodovky - chyba rozsahu/funkce	Kabelový svazek, snímač teploty oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1713	Teplota oleje převodovky - nízká hodnota	Zkrat na kostru v kabelovém svazku, snímač teploty oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1714	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky 1 - defektní	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1715	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky 2 - defektní	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1716	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky 3 - defektní	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1717	Elektromagnetický ventil spojky volnoběhu - defektní	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil spojky volnoběhu, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1718	Teplota oleje převodovky - vysoká hodnota	Zkrat na plus-pól baterie v kabelovém svazku, snímač teploty oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1728	Prokluz převodovky způsobený součástí převodovky	Spojka měniče točivého momentu
P1729	Spínač režimu převodovky 4x4L - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, spínač režimu převodovky, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1740	Spojka měniče točivého momentu	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil přemost'ovací spojky měniče momentu, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1741	Spojka měniče točivého momentu	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil přemost'ovací spojky měniče momentu, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1742	Spojka měniče točivého momentu	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil přemost'ovací spojky měniče momentu, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1744	Spojka měniče točivého momentu	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil přemost'ovací spojky měniče momentu, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1745	Elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1746	Elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky - ventil je otevřen	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/převodovky

P1747	Elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky - ventil je uzavřen	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1749	Elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky - tlak je příliš nízký	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1750	Tlak oleje převodovky - dosaženo horní meze regulační hodnoty	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky, převodovka, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1751	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky 1 - defektní	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1752	Tlak oleje převodovky, 1. Stupeň - dosaženo horní meze regulační hodnoty	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky, převodovka, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1753	Tlak oleje převodovky, 2. Stupeň - dosaženo horní meze regulační hodnoty	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky, převodovka, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1754	Elektromagnetický ventil spojky volnoběhu - chybná funkce elektrického obvodu	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil spojky volnoběhu, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1755	Tlak oleje převodovky, 3. Stupeň - dosaženo horní meze regulační hodnoty	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky, převodovka, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1756	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky 2 - defektní	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1757	Tlak oleje převodovky, 4. Stupeň - dosaženo horní meze regulační hodnoty	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky, převodovka, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1758	Tlak oleje převodovky - dosaženo horní meze regulační hodnoty	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky, převodovka, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1759	Tlak oleje převodovky - dosaženo horní meze regulační hodnoty	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky, převodovka, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1760	Elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky - zkrat	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil tlaku oleje převodovky, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1761	Elektromagnetický ventil jízdního stupně samočinné převodovky 3 - defektní	Kabelový svazek, řadicí elektromagnetický ventil, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1765	Regulace vstřikování	-
P1766	Elektromagnetický ventil spojky volnoběhu - defektní	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil spojky volnoběhu, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1767	Spojka měniče točivého momentu	Kabelový svazek, spojka měniče točivého momentu, řídicí jednotka převodovky
P1768	Spínač jízdního programu (sportovní/ekonomický), zimní provozní podmínky	Kabelový svazek, spínač jízdního programu (sportovní/ekonomický), řídicí jednotka převodovky
P1769	Obvod měniče točivého momentu	-
P1775	Řídicí jednotka motoru - signál řídicí jednotky převodovky	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru
P1776	Regulace převodovky - chybná funkce rozhraní točivého momentu	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1777	Řídicí jednotka motoru - signál zpoždění zážehu řídicí jednotky samočinné převodovky	Kabelový svazek, řídicí jednotka motoru
P1779	Kontrolka převodovky	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, kontrolka převodovky, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1780	Spínač režimu převodovky - rychloběh (overdrive) je vypnut (O/D Cancel)	Kabelový svazek, digitální volba převodovky/spínač režimu převodovky/spínač parkování/volnoběhu převodovky, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1781	Spínač režimu převodovky 4x4 - hodnota vně rozsahu během vlastní diagnostiky	Kabelový svazek, chyba obsluhy, digitální volba převodovky/spínač režimu převodovky/spínač parkování/volnoběhu převodovky, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1783	Přehřátí převodovky	Stav oleje v převodovce příliš nízký, mechanická porucha samočinné převodovky, snímač teploty oleje převodovky, řídicí jednotka převodovky
P1784	Převodovka - chybná mechanická funkce	Chybná mechanická funkce samočinné převodovky
P1785	Převodovka - chybná mechanická funkce	Chybná mechanická funkce samočinné převodovky

P1788	Elektromagnetický ventil přemostřovací spojky měniče momentu - rozpojený elektrický obvod	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil přemostřovací spojky měniče momentu, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1789	Elektromagnetický ventil přemostřovací spojky měniče momentu - uzavřený elektrický obvod	Kabelový svazek, elektromagnetický ventil přemostřovací spojky měniče momentu, řídicí jednotka motoru/převodovky
P1792	Snímač atmosférického tlaku	Kabelový svazek, snímač atmosférického tlaku, řídicí jednotka motoru
P1795	Napětí baterie	Kabelový svazek, špatné elektrické spojení, baterie, alternátor